

Pioneer Dj

PROFESSIONAL MULTI PLAYER

CDJ-2000NXS

ファームウェアアップデートガイド

ファームウェアのアップデート方法について

ファームウェアのダウンロードを行い、お客様がお持ちの USB メモリを使用してアップデート用 USB メモリを作成していただきます。そのアップデート USB メモリを用いてファームウェアのアップデートを行います。

アップデート用 USB メモリを作成いただくために必要なもの:

FAT または FAT32 フォーマットされた USB メモリ(USB マスストレージクラスの属する機器)

システムバージョンの確認方法

1. 電源を ON してください。
2. [MENU / UTILITY] を 1 秒以上押すと、UTILITY 画面が表示されます。
3. ロータリーセレクトで画面をスクロールさせると、一番下に VERSION No.が表示されます。
4. [MENU / UTILITY]を押すと UTILITY 画面から抜けます。

ファイルの解凍

ダウンロードしたファイル CDJ2000NXS_v***.zip を解凍すると以下のファイルがあらわれます。

C2KNXS.UPD (*.***, *** bytes)

アスタリスク部分はサポートサイトの最新情報を確認ください。

アップデートの準備

USB メモリのルートディレクトリーに解凍してできたファームウェアファイルをコピー してください。

※ファイル名は絶対に変更しないでください。

※FAT, FAT32 でフォーマットされた USB メモリ (USB マスストレージクラスの属する機器) をご使用ください。

アップデート方法

1. 電源 OFF 状態で、USB メモリ、SD カード、LINK 接続及び PC 接続を外し、かつディスクが入っていない状態で、MEDIA SELECT の中の USB ボタンと RELOOP/EXIT ボタンを同時に押しながら電源を ON してください(PIONEER DJ ロゴが消えるまで押し続けてください)。
2. 「Connect USB storage device into top USB port.」のメッセージが表示されますので、ボタンから手を離してください。USB ポートにアップデートファイルを書き込んだ USB メモリを挿入してください。
 - アップデートがスタートし、画面にはバーグラフと%で進行状況が表示されます。
(本体のシステムバージョンが最新バージョンの場合は、アップデートはスタートしません。
[Connect USB storage device into top USB port.]のメッセージが表示された状態のままとなります。)

- アップデート中は絶対に電源を OFF にしないでください。
- 約 2 分でアップデートが終了します。
- アップデートが終了すると、コンプリート画面が表示されます。

[Firmware update is completed. Turn the power off/on before using.]

3. コンプリート画面が表示されたら電源を OFF し、USB メモリを抜いてください。

以上でアップデート完了です。

アップデートがスタートしない場合やアップデート終了で「アップデートに失敗しました」と表示された場合には、ダウンロードしたファイルが壊れている可能性があります。

再度、「1.ファームウェアのダウンロード」から実施してください。それでもアップデートできない場合には、USB メモリの要因も考えられますので、別の USB メモリでお試してください。

アップデート中、進行状況が進まない、5 分以上経過してもコンプリート画面が表示されない、

または [MAIN firmware update failed], [GUI firmware update failed],[PANEL firmware update failed],

[SERVO DRIVE firmware update failed] 等の表示がでた場合にはカスタマーサポートセンターにご連絡ください。