

Pioneer Dj

マルチプレーヤー

CDJ-2000NXS2

ファームウェアアップデートガイド

ファームウェアのアップデート方法について

ファームウェアのダウンロードを行い、お客様がお持ちの USB メモリを使用してアップデート用 USB メモリを作成していただきます。そのアップデート USB メモリを用いてファームウェアのアップデートを行います。

アップデート用 USB メモリを作成いただくために必要なもの：

FAT または FAT32 フォーマットされた USB メモリ（USB マスストレージクラスの属する機器）

システムバージョンの確認方法

1. 電源を ON してください。
 2. [MENU / UTILITY] を 1 秒以上押すと、UTILITY 画面が表示されます。
 3. ロータリーセレクトで画面をスクロールさせると、一番下に VERSION No.が表示されます。
 4. [MENU / UTILITY]を押すと UTILITY 画面から抜けます。
-

ファイルの解凍

ダウンロードしたファイル CDJ2000NXS2_v***.zip を解凍すると以下のファイルがあらわれます。

C2KNXS2.UPD (*.***;*** bytes)

アスタリスク部分はサポートサイトの最新情報を確認ください。

アップデートの準備

USB メモリのルートディレクトリーに解凍してできたファームウェアファイルをコピー してください。

※ファイル名は絶対に変更しないでください。

※FAT, FAT32 でフォーマットされた USB メモリ(USB マスストレージクラスの属する機器)をご使用ください。

アップデート方法

1. 電源 OFF 状態で、USB メモリ、SD カード、LINK 接続及び PC 接続を外し、かつディスクが入っていない状態で、MEDIA SELECT の中の USB ボタンと RELOOP/EXIT ボタンを同時に押しながら電源を ON してください。
2. 「**Connect USB storage device into top USB port.**」のメッセージが表示されますので、ボタンから手を離してください。USB ポートにアップデートファイルを書き込んだ USB メモリを挿入してください。
 - アップデートがスタートし、画面にはバーグラフで進行状況が表示されます。
 - アップデート中は絶対に電源を OFF にしないでください。
 - 約 4 分でアップデートが終了します。
 - アップデートが終了すると、コンプリート画面が表示されます。

[Firmware update is completed. Turn the power off/on before using.]
3. コンプリート画面が表示されたら電源を OFF し、USB メモリを抜いてください。

以上でアップデート完了です。

アップデートがスタートしない場合やアップデート終了で「アップデートに失敗しました」と表示された場合には、ダウンロードしたファイルが壊れている可能性があります。

再度、「1.ファームウェアのダウンロード」から実施してください。それでもアップデートできない場合には、USB メモリの要因も考えられますので、別の USB メモリでお試してください。

アップデート中、進行状況が進まない、10 分以上経過してもコンプリート画面が表示されない、

または **[MAIN firmware update failed]**, **[GUI firmware update failed]**,**[PANEL firmware update failed]**,

[SERVO DRIVE firmware update failed] 等の表示がでた場合にはカスタマーサポートセンターにご連絡ください。