

DDJ-FLX2

機能対応表 rekordbox for Mac/Windows



グループ	No.	名称	機能	機能 (+SHIFT)
1.DECK 機能は左右デッキ共通です。				
	1	PLAY/PAUSE	再生/一時停止	
	2	CUE	キュー設定/再生、バックキュー	曲頭へ移動
	3	SHIFT	シフト	—
	4	JOG	天面 スクラッチ (Vinylモードオン時) *1	サーチ
			側面 ビッチベンド (Vinylモードオフ時) *1	
			ビッチベンド	
	5	TEMPO	テンポ調整	
	6	BEAT SYNC	ビートシンク オン/オフ	パッドモード選択 オン/オフ *2
			長押し 同期用マスターデッキ設定	—

グループ	No.	名称	機能	機能 (+SHIFT)
2.EFFECT				
	1	SMART FADER	SMART FADER オン/オフ	—
3.MIXER				
	1	EQ (HI, MID, LOW)	イコライザー (高域、中域、低域)	
	2	CFX	SOUND COLOR FX / SMART CFX	
	3	HEADPHONE CUE (MASTER)	マスター出力モニター オン/オフ	SMART CFX オン/オフ
	4	HEADPHONE CUE (CH)	ヘッドホンモニター オン/オフ	SMART CFXの種類の変更
	5	CHANNEL FADER	チャンネルフェーダー/SMART FADER	チャンネルフェーダースタート
	6	CROSSFADER	クロスフェーダー/SMART FADER	クロスフェーダースタート
	7	MASTER LEVEL	マスター出力音量	
	8	HEADPHONES LEVEL	モニター音量	

グループ	No.	名称	機能	機能 (+SHIFT)
4.PERFORMANCE PADS				
	1	PAD *3	mode	
			HOT CUE	ホットキュー 設定/呼び出し
			PAD FX	パッドFX オン
			BEAT LOOP	オートビートループ オン/オフ
			SAMPLER	サンプラーズロットの再生
				サンプラーズロットの停止
				サンプラーズロットへ楽曲のロード

- *1 Vinylモードは本機からオン/オフすることはできません。rekordboxのキーボードショートカットによってオン/オフすることができます。
- *2 パッドモード選択 オン時に パッド1-4を押すことでパッドモードを切替えることができます。

パッド1： HOT CUE モード	パッド2： PAD FX モード	パッド3： BEAT LOOP モード	パッド4： SAMPLER モード
—	—	—	—

- *3 各パッドモードのパッドのアサインは以下の通りとなります。

HOT CUEモード

[SHIFT]ボタンが押されていない場合

HOT CUE A 設定/呼び出し	HOT CUE B 設定/呼び出し	HOT CUE C 設定/呼び出し	HOT CUE D 設定/呼び出し
HOT CUE E 設定/呼び出し	HOT CUE F 設定/呼び出し	HOT CUE G 設定/呼び出し	HOT CUE H 設定/呼び出し

[SHIFT]ボタンが押されている場合

HOT CUE A 削除	HOT CUE B 削除	HOT CUE C 削除	HOT CUE D 削除
HOT CUE E 削除	HOT CUE F 削除	HOT CUE G 削除	HOT CUE H 削除

PAD FXモード

[SHIFT]ボタンが押されていない場合

エフェクト A	エフェクト B	エフェクト C	エフェクト D
エフェクト E	エフェクト F	エフェクト G	エフェクト H

[SHIFT]ボタンが押されている場合

エフェクト I	エフェクト J	エフェクト K	エフェクト L
エフェクト M	エフェクト N	エフェクト O	エフェクト P

BEAT LOOPモード

1/4拍	1/2拍	1拍	2拍
4拍	8拍	16拍	32拍

SAMPLERモード

左デッキ

[SHIFT]ボタンが押されていない場合

スロット1 再生	スロット2 再生	スロット3 再生	スロット4 再生
スロット5 再生	スロット6 再生	スロット7 再生	スロット8 再生

[SHIFT]ボタンが押されている場合

スロット1 停止/ロード	スロット2 停止/ロード	スロット3 停止/ロード	スロット4 停止/ロード
スロット5 停止/ロード	スロット6 停止/ロード	スロット7 停止/ロード	スロット8 停止/ロード

右デッキ

[SHIFT]ボタンが押されていない場合

スロット9 再生	スロット10 再生	スロット11 再生	スロット12 再生
スロット13 再生	スロット14 再生	スロット15 再生	スロット16 再生

[SHIFT]ボタンが押されている場合

スロット9 停止/ロード	スロット10 停止/ロード	スロット11 停止/ロード	スロット12 停止/ロード
スロット13 停止/ロード	スロット14 停止/ロード	スロット15 停止/ロード	スロット16 停止/ロード