

# DDJ-FLX4

## 機能対応表 Serato DJ Lite / Serato DJ Pro



グループ	No.	名称	機能	機能 (+SHIFT)
<b>1.DECK</b> 機能は左右デッキ共通です。				
	1	PLAY/PAUSE	再生/一時停止	スタッター
	2	CUE	キュー設定/再生、バックキュー	曲頭へ移動
	3	SHIFT	シフト	—
	4	JOG	天面	スクラッチ (Vinylモードオン時)
			側面	ピッチベンド (Vinylモードオフ時)
	5	IN	ループイン設定	—
			ループ中	ループインポイント調整
	6	OUT	ループアウト設定	Vinylモード オン/オフ
			ループ中	ループアウトポイント調整
	7	4 BEAT/EXIT	4BEATループオン	アクティブループ設定
			ループ中	ループイグジット
	8	CUE/LOOP ◀	ループスロット選択	—
			ループ中	ループハーフ
	9	CUE/LOOP ▶	ループスロット選択	—
			ループ中	ループダブル
	10	BEAT SYNC	シンク オン	テンポスライダー可変範囲変更
			長押し	シンク オフ
	11	TEMPO	テンポ調整	—
<b>2.EFFECT</b>				
	1	FX CH SELECT	FXチャンネル選択	—
	2	FX SELECT	FX選択	FX選択(逆方向)
	3	BEAT ◀	FX拍倍率設定	BPM オートモード
	4	BEAT ▶	FX拍倍率設定	BPM タップモード
	5	LEVEL/DEPTH	FXパラメーター	—
	6	BEAT FX ON/OFF	FX オン/オフ	—
<b>3.MIXER</b> 機能はCH1、CH2共通です。				
	1	MASTER LEVEL	マスター出力音量	—
	2	HEADPHONE CUE (MASTER)	ヘッドホンモニター (マスター) オン/オフ	—
	3	TRIM	トリム	—
	4	EQ (HI, MID, LOW)	イコライザー (高域, 中域, 低域)	—
	5	CFX	フィルター / SMART CFX	—
	6	HEADPHONE CUE (CHANNEL)	ヘッドホンモニター (チャンネル) オン/オフ	タップBPM
	7	CHANNEL FADER	チャンネルフェーダー / SMART FADER	チャンネルフェーダースタート
	8	CROSSFADER	クロスフェーダー / SMART FADER	クロスフェーダースタート
	9	MIC LEVEL	マイク音量	—
	10	SMART CFX	SMART CFX 1 オン/オフ	SMART CFX 2 オン/オフ
	11	HEADPHONES MIX	ヘッドホンモニターバランス調整	—
	12	HEADPHONES LEVEL	ヘッドホンモニター音量	—
	13	SMART FADER	SMART フェーダー 1 オン/オフ	SMART フェーダー 2 オン/オフ
	14	MIC ATT.	マイクアッテネーター	—
	15	Android MONO/STEREO	Android端末未用 出力音声切替	—

グループ	No.	名称	機能	機能 (+SHIFT)	
<b>4.BROWSE</b>					
	1	BROWSE	回転	ライブラリスクロール	
			押す	次の階層へ移動	ライブラリ高速スクロール
	2	LOAD (DECK1)	2度押し	デッキ1へのトラックのロード	
			2度押し	インスタントダブルス	前の階層へ移動
	3	LOAD (DECK2)	2度押し	デッキ2へのトラックのロード	
			2度押し	インスタントダブルス	BPMで並び替え
<b>5.PERFORMANCE PADS</b> 機能は左右デッキ共通です。					
	1	HOT CUE	HOT CUE モード	PITCH PLAY モード	
	2	PAD FX1	PAD FX モード	ROLL モード	
	3	BEAT JUMP	BEAT JUMP モード	AUTO LOOP モード	
	4	SAMPLER	SAMPLER モード	KEY SHIFT モード	
	5	PERFORMANCE PADS *1	HOT CUE	ホットキュー 設定/呼び出し	
			PITCH PLAY	ピッチプレイ開始	ホットキュー 削除
			PAD FX	パッドFX オン	キューポイント 選択
			ROLL	ループロール再生	パッドFX オン
			BEAT JUMP	再生位置移動	—
			AUTO LOOP	オートループ オン/オフ	移動する拍数の変更
			SAMPLER	サンプラーズロット再生	—
	KEY SHIFT	再生トラックのキー(調)切替	サンプラーズロット再生停止/ロード		
			再生トラックのキー(調)切替	キー(調)範囲の切替	

：Serato DJ Proのみ対応

\*1 各パッドモードでのパッドへのアサインは以下の通りとなります。

## HOT CUE モード

### ◆ Serato DJ Lite

[SHIFT]ボタンが押されていない場合

ホットキュー-A 設定/呼び出し	ホットキュー-B 設定/呼び出し	ホットキュー-C 設定/呼び出し	ホットキュー-D 設定/呼び出し
プレビストラック	早戻し	早送り	Censor

[SHIFT]ボタンが押されている場合

ホットキュー-A 削除	ホットキュー-B 削除	ホットキュー-C 削除	ホットキュー-D 削除
-	-	-	逆再生

### ◆ Serato DJ Pro

[SHIFT]ボタンが押されていない場合

ホットキュー-A 設定/呼び出し	ホットキュー-B 設定/呼び出し	ホットキュー-C 設定/呼び出し	ホットキュー-D 設定/呼び出し
ホットキュー-E 設定/呼び出し	ホットキュー-F 設定/呼び出し	ホットキュー-G 設定/呼び出し	ホットキュー-H 設定/呼び出し

[SHIFT]ボタンが押されている場合

ホットキュー-A 削除	ホットキュー-B 削除	ホットキュー-C 削除	ホットキュー-D 削除
ホットキュー-E 削除	ホットキュー-F 削除	ホットキュー-G 削除	ホットキュー-H 削除

## PAD FX モード

### ◆ Serato DJ Lite

[SHIFT]ボタンが押されていない場合

エフェクト 1	エフェクト 2	エフェクト 3	エフェクト 4
プレビストラック	早戻し	早送り	Censor

[SHIFT]ボタンが押されている場合

-	-	-	-
-	-	-	逆再生

### ◆ Serato DJ Pro

[SHIFT]ボタンが押されていない場合

エフェクト 1	エフェクト 2	エフェクト 3	エフェクト 4
エフェクト 5	エフェクト 6	エフェクト 7	エフェクト 8

## BEAT JUMP モード

### ◆ Serato DJ Lite / Serato DJ Pro

[SHIFT]ボタンが押されていない場合

左方向へ 拍移動	BEAT JUMP サイズを1/2	BEAT JUMP サイズを2倍	右方向へ 拍移動
プレビストラック	早戻し	早送り	Censor

[SHIFT]ボタンが押されている場合

-	-	-	-
-	-	-	逆再生

Serato DJ Liteは1拍、2拍、4拍、8拍のみ

## SAMPLER モード

### ◆ Serato DJ Lite

[SHIFT]ボタンが押されていない場合

スロット1 再生	スロット2 再生	スロット3 再生	スロット4 再生
プレビストラック	早戻し	早送り	Censor

[SHIFT]ボタンが押されている場合

スロット1 停止/ロード	スロット2 停止/ロード	スロット3 停止/ロード	スロット4 停止/ロード
-	-	-	逆再生

### ◆ Serato DJ Pro

[SHIFT]ボタンが押されていない場合

スロット1 再生	スロット2 再生	スロット3 再生	スロット4 再生
スロット5 再生	スロット6 再生	スロット7 再生	スロット8 再生

[SHIFT]ボタンが押されている場合

スロット1 停止/ロード	スロット2 停止/ロード	スロット3 停止/ロード	スロット4 停止/ロード
スロット5 停止/ロード	スロット6 停止/ロード	スロット7 停止/ロード	スロット8 停止/ロード

## PITCH PLAY モード

◆ Serato DJ Lite  
非対応

◆ Serato DJ Pro

[SHIFT]ボタンが押されていない場合

セミトーン±0 再生	セミトーン+1 再生	セミトーン+2 再生	セミトーン+3 再生
セミトーン-4 再生	セミトーン-3 再生	セミトーン-2 再生	セミトーン-1 再生

[SHIFT]ボタンが押された場合

キューポイント 選択	キューポイント 選択	キューポイント 選択	キューポイント 選択
キューポイント 選択	キューポイント 選択	キューポイント 選択	キューポイント 選択

## ROLL モード

◆ Serato DJ Lite

[SHIFT]ボタンが押されていない場合

1/4拍	1/2拍	1拍	2拍
プレビストラック	早戻し	早送り	Censor

[SHIFT]ボタンが押されている場合

-	-	-	-
-	-	-	逆再生

◆ Serato DJ Pro

[SHIFT]ボタンが押されていない場合

1/32拍	1/16拍	1/8拍	1/4拍
1/2拍	1拍	2拍	4拍

## AUTO LOOP モード

◆ Serato DJ Lite

[SHIFT]ボタンが押されていない場合

1拍	2拍	4拍	8拍
プレビストラック	早戻し	早送り	Censor

[SHIFT]ボタンが押されている場合

-	-	-	-
-	-	-	逆再生

◆ Serato DJ Pro

[SHIFT]ボタンが押されていない場合

1/8拍	1/4拍	1/2拍	1拍
2拍	4拍	8拍	16拍

## KEY SHIFT モード

◆ Serato DJ Lite

非対応

◆ Serato DJ Pro

[SHIFT]ボタンが押されていない場合

セミトーン ±0	セミトーン +1	セミトーン +2	セミトーン +3
セミトーン -4	セミトーン -3	セミトーン -2	セミトーン -1