

# DDJ-REV1

## 機能対応表 Serato DJ Lite/Pro



グループ	No.	名称	機能	+SHIFT
<b>1. DECK</b> *機能は左右デッキ共通です。				
1	JOG	天面	スクラッチ (Vinylモードオン時)	サーチ
		側面	ピッチベンド (Vinylモードオフ時)	スキップモード
			ピッチベンド	
2	PLAY/PAUSE		再生/一時停止	スタッター
3	CUE		キュー設定/再生、バックキュー	曲頭へ移動
4	DECK SELECT		デッキ選択	Vinylモード オン/オフ
5	AUTO LOOP	長押し	テンポレンジ	-
		ループ オフ	オートループ On	ループ
		ループ オン	オート/マニュアルループ Off	ループ解除
6	LOOP 1/2x	ループ オフ	ループ長 選択	ループイン設定
		ループ オン	ループハーフ	ループインポイントの調整
7	LOOP 2x	ループ オフ	ループ長 選択	ループアウト設定
		ループ オン	ループダブル	ループアウトポイントの調整
8	TEMPO		テンポ調整	
9	SYNC		シンクオン	シンクオフ
<b>2. EFFECT</b> *機能はFX1、FX2共通です。				
1	EFFECT ON		エフェクトオン/オフ	-
2	EFFECT 1		スロット1エフェクト選択/解除	スロット1エフェクト種類切替え
		+BROWSEを回す	スロット1エフェクト種類切替え	-
3	EFFECT 2		スロット2エフェクト選択/解除	ビート長 減
		+BROWSEを回す	スロット2エフェクト種類切替え	-
4	EFFECT 3		スロット3エフェクト選択/解除	ビート長 増
		+BROWSEを回す	スロット3エフェクト種類切替え	-
5	LEVEL/DEPTH		エフェクトのパラメーター調節	
6	SHIFT		シフト	
<b>3. MIXER</b> *機能はCH1、CH2共通です。				
1	TRIM		トリム	
2	EQ (HI)		イコライザー (高域)	
3	EQ (MID)		イコライザー (中域)	
4	EQ (LOW)		イコライザー (低域)	
5	FILTER		フィルター	
6	CHANNEL FADER		チャンネルフェーダー	チャンネルフェーダースタート
7	CROSSFADER		クロスフェーダー	クロスフェーダースタート
8	CUE(CH)		ヘッドホンモニター オン/オフ	タップBPM
9	CUE(MASTER)		マスターモニター オン/オフ	
10	MIC LEVEL		マイク音声入力調整	
<b>4. BROWSER</b>				
1	BROWSE	回す	ライブラリ スクロール	ライブラリ 高速スクロール
		押す	*カーソル位置によって動作が異なる crates/パネルがライブラリにあるとき crates/パネルとライブラリの間で カーソルが移動	*カーソル位置によって動作が異なる crates/パネルにあるとき subcratesを開くか、または閉じる ライブラリにあるとき crates/パネルへ移動
			[Files]パネルにあるとき 下位階層へ移動	[Files]パネルにあるとき 上位階層へ移動
2	LOAD		ロード	BPMで並び替え(CH1側) ARTISTで並び替え(CH2側)
		2度押し	インスタントダブルス	-

\*1 : Serato DJ Proの設定画面で "Beat Jumpの操作ボタンを表示する" を選択すると、ビートジャンプをコントロールできます。

 : Serato DJ Lite のみ  
 : Serato DJ Pro のみ

グループ	No.	名称	機能	+SHIFT
<b>5. PERFORMANCE PADS</b>				
1	HOT CUE		ホットキューモード	ビートジャンプモード *1
2	AUTO LOOP		オートループモード	ロールモード
3	TRACKING		トラッキングスクラッチモード	トランスモード
4	SAMPLER		サンプラーモード	スクラッチバンクモード
<b>ホットキューモード</b>				
5	PAD1		ホットキュー1 設定/呼び出し	ホットキュー1 削除
			ホットキュー2 設定/呼び出し	ホットキュー2 削除
			ホットキュー3 設定/呼び出し	ホットキュー3 削除
			ホットキュー4 設定/呼び出し	ホットキュー4 削除
<b>Liteのみ</b>				
5	PAD5		プレビストラック	-
			早戻し	-
			早送り	-
			Censor	逆再生
<b>Proのみ</b>				
5	PAD5		ホットキュー5 設定/呼び出し	ホットキュー5 削除
			ホットキュー6 設定/呼び出し	ホットキュー6 削除
			ホットキュー7 設定/呼び出し	ホットキュー7 削除
			ホットキュー8 設定/呼び出し	ホットキュー8 削除
<b>ビートジャンプモード</b>				
5	PAD1		左方向へBEAT JUMP実行	-
			右方向へBEAT JUMP幅を選択	-
			左方向へBEAT JUMP幅を選択	-
			右方向へBEAT JUMP幅を選択	-
			右方向へBEAT JUMP実行	-
			プレビストラック	-
			早戻し	-
			早送り	-
	Censor	逆再生		
<b>オートループモード</b>				
<b>Liteのみ</b>				
5	PAD1		ループ 1拍	-
			ループ 2拍	-
			ループ 4拍	-
			ループ 8拍	-
			プレビストラック	-
			早戻し	-
			早送り	-
			Censor	逆再生
<b>Proのみ</b>				
5	PAD1		ループ 1/8拍	-
			ループ 1/4拍	-
			ループ 1/2拍	-
			ループ 1拍	-
			ループ 2拍	-
			ループ 4拍	-
			ループ 8拍	-
			ループ 16拍	-
<b>ロールモード</b>				
5	PAD1		ループロール 1/32拍	-
			ループロール 1/16拍	-
			ループロール 1/8拍	-
			ループロール 1/4拍	-
			ループロール 1/2拍	-
			ループロール 1拍	-
			ループロール 2拍	-
			ループロール 4拍	-

グループ	No.	名称	機能	+SHIFT
<b>5. PERFORMANCE PADS</b>				
<b>トラッキングスクラッチモード</b>				
5	PAD1		パターン1実行	-
			パターン2実行	-
			パターン3実行	-
			パターン4実行	-
			パターン5実行	-
			パターン6実行	-
			音声をカットするスピードを下げる	-
			音声をカットするスピードを上げる	-
<b>トランスモード</b>				
5	PAD1		トランス 1/16拍	-
			トランス 1/8拍	-
			トランス 1/4拍	-
			トランス 1/2拍	-
			トランス 1拍	-
			トランス 2拍	-
			トランス 3拍	-
			マニュアルトランス	-
<b>サンプラーモード</b>				
5	PAD1		サンプラーSlot1 再生	サンプラーSlot1 再生停止/ロード
			サンプラーSlot2 再生	サンプラーSlot2 再生停止/ロード
			サンプラーSlot3 再生	サンプラーSlot3 再生停止/ロード
			サンプラーSlot4 再生	サンプラーSlot4 再生停止/ロード
<b>Liteのみ</b>				
5	PAD5		プレビストラック	-
			早戻し	-
			早送り	-
			Censor	逆再生
<b>Proのみ</b>				
5	PAD5		サンプラーSlot5 再生	サンプラーSlot5 再生停止/ロード
			サンプラーSlot6 再生	サンプラーSlot6 再生停止/ロード
			サンプラーSlot7 再生	サンプラーSlot7 再生停止/ロード
			サンプラーSlot8 再生	サンプラーSlot8 再生停止/ロード
<b>スクラッチバンクモード</b>				
5	PAD1		スクラッチバンク1の音声をデッキにロード	前回ロードされていたトラックが再度ロード
			スクラッチバンク2の音声をデッキにロード	前回ロードされていたトラックが再度ロード
			スクラッチバンク3の音声をデッキにロード	前回ロードされていたトラックが再度ロード
			スクラッチバンク4の音声をデッキにロード	前回ロードされていたトラックが再度ロード
<b>Liteのみ</b>				
5	PAD5		プレビストラック	-
			早戻し	-
			早送り	-
			Censor	逆再生
<b>Proのみ</b>				
5	PAD5		スクラッチバンク5の音声をデッキにロード	前回ロードされていたトラックが再度ロード
			スクラッチバンク6の音声をデッキにロード	前回ロードされていたトラックが再度ロード
			スクラッチバンク7の音声をデッキにロード	前回ロードされていたトラックが再度ロード
			スクラッチバンク8の音声をデッキにロード	前回ロードされていたトラックが再度ロード