

DDJ-REV5

機能対応表 Serato DJ Pro



グループ	No.	名称	機能	機能 (+SHIFT)	
1.DECK					
機能は左右デッキ共通です。					
	1	PLAY/PAUSE	再生/一時停止	スタッター	
	2	CUE	CUE設定、バックキュー、キューポイントサンプラー	曲頭へ移動	
	3	JOG	天面	スクラッチ (VINYLモードオン時)	
			側面	ピッチベンド (VINYLモードオフ時)	
	4	TEMPO	テンポ調整		
	5	TEMPO RANGE	テンポレンジ	テンポリセット	
	6	KEY LOCK	キーロック オン/オフ	VINYLモード オン/オフ	
	7	SYNC	シンク オン	シンク オフ	
	8	AUTO LOOP	オートループ オン/オフ	アクティブループ オン/オフ	
	9	LOOP 1/2X	ループ オフ	ループカッター	
			ループ オン	ループイン設定	
	10	LOOP 2X	ループ オフ	ループアウト設定	
			ループ オン	ループアウトポイントの調整	
	11	DECK SELECT	デッキセレクト	デュアルデッキ オン/オフ	
	12	AUTO BPM TRANSITION SELECT	-	小節数の選択 (1,2,4 or 8)	
			+VOCAL	AUTO BPM TRANSITION: VOCAL Stem選択	
			+MELODY	AUTO BPM TRANSITION: MELODY Stem選択	
			+BASS	AUTO BPM TRANSITION: BASS Stem選択	
			+DRUMS	AUTO BPM TRANSITION: DRUMS Stem選択	
			+KEY LOCK	AUTO BPM TRANSITION: KEY LOCK選択	
	13	AUTO BPM TRANSITION START	AUTO BPM TRANSITION スタート		
			シンク オフ	反対側デッキBPMと一致する	-
			シンク オン	反対側デッキオリジナルBPMと一致する	-
			+SELECT	自デッキオリジナルBPMと一致する	-
	14	VOCAL	VOCAL Stemのオン/オフ		
	15	MELODY	MELODY Stemのオン/オフ		
	16	BASS	BASS Stemのオン/オフ		
	17	DRUMS	DRUMS Stemのオン/オフ		
	14	DECK PADS	HOT CUE	ホットキュー 設定/呼び出し	
			SAVED LOOP	ループスロットへの保存	
	16	SCRATCH BANK	デッキにスクラッチサンプルをロード	デッキの曲を前に戻す	
	17	SAMPLER	サンプラーズロット再生	サンプラーズロット再生停止/ロード	
	18	STEMS	STEMSモード: ミュート設定	-	
			2度押し	STEMSモード: ソロ設定	-
			+VOCAL	STEMS SEPARATE: VOCAL Stem	
			+MELODY	STEMS SEPARATE: MELODY Stem	
			+DRUMS	STEMS SEPARATE: DRUMS Stem	
	19	HOT CUE	HOT CUEモード	SAVED LOOPモード	
	20	SCRATCH BANK	SCRATCH BANKモード	SAMPLERモード	
	21	SLIP (WAKE UP) *1	スリップモード オン/オフ	-	
	22	CENSOR	スリップリバース	リバース	
	23	KEY -	キーダウン	キーシンク	
	24	KEY +	キーアップ	キーリセット	
	25	JOG FEEL	ジョグ回転の負荷調整		
	26	AUTO BPM TRANSITION BAR	AUTO BPM TRANSITION 小節数表示		
	27	STEMS SOLO INDICATOR	STEMS SOLO設定表示		
2.EFFECT					
	1	FX1-1	エフェクトFX1-1 選択	-	
	2	FX1-2	エフェクトFX1-2 選択	-	
	3	FX1-3	エフェクトFX1-3 選択	-	
	4	FX2-1	エフェクトFX2-1 選択	-	
	5	FX2-2	エフェクトFX2-2 選択	エフェクトバンクAをロード	
	6	FX2-3	エフェクトFX2-3 選択	エフェクトバンクBをロード	
	7	BEAT ◀	エフェクトの拍倍率設定	オートBPM	
	8	BEAT ▶	エフェクトの拍倍率設定	タップ	
	9	FX LEVER	エフェクト オン	-	
	10	LEVEL/DEPTH	エフェクトパラメーターの調整		
	11	SHIFT	シフト	-	

グループ	No.	名称	機能	機能 (+SHIFT)	
3.MIXER					
機能はチャンネル共通です。					
	1	PC-A, PC-B		PC-A, PC-B選択	
	2	TRIM		トリム	
	3	FILTER		フィルター	
	4	HI, MID, LOW	EQモード	イコライザー (高域, 中域, 低域)	
			Stems Levelモード	各パートのボリューム調整 (VOCAL, MELODY & BASS, DRUMS)	
	5	MASTER LEVEL		マスター出力音量	
	6	BOOTH LEVEL		ブース出力音量	
	7	SAMPLER VOLUME		サンプラー音量	
	8	HEADPHONES CUE 1		CH1のヘッドホンモニター選択	
	9	HEADPHONES CUE 2		CH2のヘッドホンモニター選択	
	10	CHANNEL FADER		チャンネルフェーダー	
	11	CROSSFADER		クロスフェーダー	
	12	CLIP INDICATOR		クリップインジケーター	
	13	MASTER LEVEL METER		マスターレベルメーター	
	14	CHANNEL LEVEL METER		チャンネルレベルメーター	
	15	MIC ATT (MIC1, MIC2)		マイクアッテネーター	
	16	MIC OFF, ON, TALKOVER		マイク オフ/オン/トークオーバーの設定	
	17	MIC LEVEL (MIC1, MIC2)		マイク音量	
	18	MIC EQ (HI, LOW)		マイク イコライザー (高域, 低域)	
	19	CROSSFADER REVERSE		クロスフェーダーリバース オン/オフ	
	20	CROSSFADER CURVE		クロスフェーダーカーブ調整	
	21	HEADPHONES LEVEL		ヘッドホンモニター音量	
	22	HEADPHONES MIX		CH CUEとMASTER CUEのヘッドホンモニターバランス調整	
	23	AUX (OFF, LINE, PORTABLE)		AUX切替	
	24	AUX LEVEL		AUX音量	
4.BROWSE					
	1	BROWSE	回転	ライブラリスクロール	
			押す	Utility mode 設定値選択	
			+FXボタン	ライブラリ、crates間のカーソル移動 フォルダーオープン Utility mode 階層移動、設定値確定 エフェクト種類の選択	
	2	BACK	cratesリストとトラックリスト間のカーソル移動	表示レイアウト切替	
	3	LOAD	長押し	UTILITYモード	
			2度押し	トラックのロード インスタントダブルス	
5.PERFORMANCE PADS					
	1	HOT CUE	HOT CUEモード	PITCH PLAYモード	
	2	ROLL	2度押し	SAVED FLIPモード *3	
			2度押し	ROLLモード*2	
	3	SAVED LOOP	SLICER LOOPモード	PIANO PLAYモード	
	4	SAMPLER	2度押し	SAVED LOOPモード	
			2度押し	USERモード	
	5	PERFORMANCE PADS	2度押し	USERモード	
			HOT CUE	ホットキュー 設定/呼び出し	ホットキュー 削除
			PITCH PLAY	ピッチを変えてホットキュー再生	ホットキュー選択
			SAVED FLIP *3	Flip開始/リトリガー *3	Flipオン/オフ *3
			ROLL	ループロール再生	-
			PIANO PLAY	ピアノレイアウトでホットキュー再生	ホットキュー選択
			SLICER LOOP	スライサー区間再生	-
			SAVED LOOP	ループスロットへの保存	ループインポイントからループする
			STEMS	Stem出力選択	-
			USER	USERモード	-
			SAMPLER	サンプラーズロット再生	サンプラーズロット再生停止/ロード
			SCRATCH BANK	デッキにスクラッチサンプルをロード	デッキの曲を前に戻す
			6	PARAMETER 1 ◀	USERモード
	7	PARAMETER 1 ▶	HOT CUE	Flipレコード *3	
			PITCH PLAY	Flipレコード *3	
			SAVED FLIP *3	Flipレコード *3	
			ROLL	拍数変更	
			PIANO PLAY	左側ボタン:ピッチレンジ切替え	-
				右側ボタン:スケール切替え	-
			SLICER LOOP	Quantization選択	Domain選択
			SAVED LOOP	ループの長さ変更	ループ移動
			STEMS	Vocal ソロ オン/オフ	-
			USER	USERモード	-
			SAMPLER	サンプラーバンク選択	スロット再生停止
			SCRATCH BANK	スクラッチバンク選択	スロット再生停止
			USER	USERモード	
	7	PARAMETER 1 ▶	HOT CUE	Flip開始/リトリガー *3	
			PITCH PLAY	Flip開始/リトリガー *3	
			SAVED FLIP *3	Flip開始/リトリガー *3	
			ROLL	拍数変更	
			PIANO PLAY	左側ボタン:ピッチレンジ切替え	-
				右側ボタン:スケール切替え	-
			SLICER LOOP	Quantization選択	Domain選択
			SAVED LOOP	ループの長さ変更	ループ移動
			STEMS	Vocal ソロ オン/オフ	-
			USER	USERモード	-
			SAMPLER	サンプラーバンク選択	スロット再生停止
			SCRATCH BANK	スクラッチバンク選択	スロット再生停止
			USER	USERモード	

*1 オートスタンバイ状態から復帰する際に使用します。

*2 ROLLモード

Serato DJ Proの設定画面内で[B/EAT JUMPの操作ボタンを表示する]を選択していない場合
1/8拍~16拍がアサインされたときの例

1/8拍	1/4拍	1/2拍	1拍
2拍	4拍	8拍	16拍

Serato DJ Proの設定画面内で[B/EAT JUMPの操作ボタンを表示する]を選択している場合
1/8拍~1拍がアサインされたときの例

1/8拍	1/4拍	1/2拍	1拍
ビートジャンプ 左方向	ジャンプ拍 1/2X	ジャンプ拍 2X	ビートジャンプ 右方向

*3 Serato Flipをアクティベートし、[SETUP]メニューで有効になっている場合のみ使用可能です。

Serato Flipをアクティベーション後にSerato DJ Proを再起動しないと、コントローラーの一部のボタンが反応しないことがあります。
Serato Flipをアクティベーション後は必ずSerato DJ Proを再起動してください。