

DDJ-REV7

機能対応表 rekordbox



グループ	No.	名称	機能	機能 (+SHIFT)	
1.DECK	機能は左右デッキ共通です。				
	1	PITCH BEND -	ピッチベンド ダウン	詳細波形の縮小	
	2	PITCH BEND +	ピッチベンド アップ	詳細波形の拡大	
	3	JOG	スクラッチ	JOGスキップ	
	4	AUTO LOOP	オートループ オン/オフ	アクティブループ オン/オフ	
	5	LOOP 1/2X	ループハーフ	ループイン	
	6	LOOP 2X	ループダブル	ループアウト	
	7	TEMPO RANGE	テンポレンジ	-	
	8	TEMPO RESET	テンポリセット	-	
	9	KEY LOCK	マスターテンポ オン/オフ	-	
	10	SYNC	シンク オン/オフ	マスターデッキ設定	
	11	TEMPO	テンポ調整	-	
	12	SLIP (WAKE UP) *1	スリップモード オン/オフ	-	
	13	CENSOR	スリップリバース	逆再生	
	14	KEY -	キーダウン	キーシンク	
	15	KEY +	キーアップ	キーリセット	
	16	INSTANT SCRATCH	INSTANT SCRATCHモード	-	
	17	HOT CUE	HOT CUEモード	BEAT JUMPモード	
	18	SCRATCH BANK	SAMPLE SCRATCHモード	SAMPLERモード	
	17+18	HOT CUE + SCRATCH BANK *2	ACTIVE PARTモード	-	
	19	SLOT PADS	HOT CUE	ホットキュー 設定/呼び出し	ホットキュー 削除
			BEAT JUMP	再生位置移動	-
			SAMPLE SCRATCH	デッキにサンプルをロード	サンプルをアンロード
SAMPLER			サンプラスロット再生	サンプラスロット再生停止/ロード	
ACTIVE PART			PARTのミュート 1:VOCAL 2:INST 3:INST 4:DRUMS	PART INSTANT DOUBLES *3	
20	STOP TIME	ストップタイム調整	-		
21	START/STOP	再生/一時停止	-		
22	33	2回押し	33RPMに設定	ディスプレイモード切替	
		2回押し	DIGITAL MARKER表示切替	-	
23	45	2回押し	45RPMに設定	ディスプレイモード切替	
		2回押し	DIGITAL MARKER表示切替	-	
2.EFFECT	1	ECHO	BEAT FXモード	ECHOエフェクト選択 *4	BEAT FXモードへの切替
			SOFTWARE FXモード	rekordox FX1-1 エフェクト選択 *4	-
	2	SPIN	BEAT FXモード	SPINエフェクト選択 *4	SOFTWARE FXモードへの切替
			SOFTWARE FXモード	rekordbox FX1-2 エフェクト選択 *4	-
	3	FLANGER	BEAT FXモード	FLANGERエフェクト選択 *4	CH1 ISOモード / PART ISOモードの切替 *5
			SOFTWARE FXモード	rekordbox FX1-3 エフェクト選択 *4	-
	4	REVERB	BEAT FXモード	REVERBエフェクト選択 *4	CH2 ISOモード / PART ISOモードの切替 *6
			SOFTWARE FXモード	rekordbox FX2-1 エフェクト選択 *4	-
	5	BRAKE	BEAT FXモード	BRAKEエフェクト選択 *4	エフェクトバンクAをロード
			SOFTWARE FXモード	rekordbox FX2-2 エフェクト選択 *4	-
	6	DUCK DOWN	BEAT FXモード	DUCK DOWNエフェクト選択 *4	エフェクトバンクBをロード
			SOFTWARE FXモード	rekordbox FX2-3 エフェクト選択 *4	-
	7	BEAT ◀	BEAT FXモード	FXの拍倍率を下げる	サブパラメーター調整
SOFTWARE FXモード			FXの拍倍率を下げる	-	
8	BEAT ▶	BEAT FXモード	FXの拍倍率を上げる	サブパラメーター調整	
		SOFTWARE FXモード	FXの拍倍率を上げる	-	
9	TAP	タップ	オートBPM	-	
10	LEVEL/DEPTH	FXパラメーターの調整	-	-	
11	CH1 FX LEVER	BEAT FXモード	選択されたBEAT FXオン	-	
		SOFTWARE FXモード	選択されたSOFTWARE FXオン	-	
		LOCK ON	選択された機能オン (固定)	-	
12	CH2 FX LEVER	BEAT FXモード	選択されたBEAT FXオン	-	
		SOFTWARE FXモード	選択されたSOFTWARE FXオン	-	
		LOCK ON	選択された機能オン (固定)	-	
13	SMOOTH ECHO	スムーズエコーオン/オフ	サンプラーFXオン/オフ	-	

*1 オートスタンバイ状態から復帰する際に使用します。

*2 ACTIVE PARTへの切替は、1-17 HOT CUE と1-18 SCRATCH BANK を同時に押します。

*3 操作していないデッキにロードされているトラックを、操作側のデッキにロードします。
トラックの再生中に実行すると、同じ位置から再生を開始します。
操作側のデッキは選択したPARTのみを出力し、操作していないデッキの選択したPARTはミュートされます。

*4 BEAT FX1つとSOFTWARE FX複数を選択することができます。

*5 CH1がPART ISOモードのとき、下記操作をすると2-3 FLANGER が早く点滅します。
3-8 SHIFT を押す
3-6 HI, MID, LOW を回す

*6 CH2がPART ISOモードのとき、下記操作をすると2-4 REVERB が早く点滅します。
3-8 SHIFT を押す
3-6 HI, MID, LOW を回す

*7 KEYBOARDモードのPAGEアサインは以下の通りとなります。

PAGE 1	PAGE 2 (初期状態)	PAGE 3	PAGE 4	PAGE 5
セミトーン +12	セミトーン +4	セミトーン -4	セミトーン -12	キーシンク オン/オフ
アサイン 無し	セミトーン +5	セミトーン -3	セミトーン -11	セミトーン 半音アップ
アサイン 無し	セミトーン +6	セミトーン -2	セミトーン -10	セミトーン +7
アサイン 無し	セミトーン +7	セミトーン -1	セミトーン -9	セミトーン +12
セミトーン +8	セミトーン 0	セミトーン -8	アサイン 無し	キー リセット
セミトーン +9	セミトーン +1	セミトーン -7	アサイン 無し	セミトーン 半音ダウン
セミトーン +10	セミトーン +2	セミトーン -6	アサイン 無し	セミトーン -5
セミトーン +11	セミトーン +3	セミトーン -5	アサイン 無し	セミトーン -12

グループ	No.	名称	機能	機能 (+SHIFT)	
3.MIXER	機能はチャンネル共通です。				
	1	PC-A, PHONO/LINE, PC-B	PC-A, PHONO/LINE, PC-B選択	-	
	2	BOOTH LEVEL	ブース出力音量	-	
	3	MASTER LEVEL	マスター出力音量	-	
	4	TRIM	トリム	-	
	5	FILTER	フィルター	-	
	6	HI, MID, LOW	アイソレーター (高域, 中域, 低域) / PART ISO (VOCAL, INST, DRUMS)	-	
	7	SILENT CUE	サイレントキュー オン/オフ	-	
	8	SHIFT	シフト	-	
	9	CHANNEL FADER	チャンネルフェーダー	-	
	10	CROSSFADER	クロスフェーダー	-	
	11	SAMPLER VOLUME	サンプラー音量	-	
	12	HEADPHONES LEVEL	ヘッドホンモニター音量	-	
	13	HEADPHONES MIX	CUEとMASTERのヘッドホンモニターバランス調整	-	
	14	HEADPHONES CUE FADER	CH1とCH2のヘッドホンモニターバランス調整	-	
	15	LINE/PHONO	LINE/PHONO切替	-	
	16	MIC OFF, ON, TALKOVER	マイク オフ/オン/トークオーバーの設定	-	
	17	MIC 1 LEVEL	マイク 1 音量	-	
	18	MIC 2 LEVEL	マイク 2 音量	-	
	19	MIC EQ (HI, LOW)	マイク イコライザー (高域, 低域)	-	
	20	MIC ECHO	マイク エコー	-	
	21	CH REVERSE	チャンネルフェーダーリバース オン/オフ	-	
	22	CH CURVE	チャンネルフェーダーカーブ調整	-	
	23	CROSSFADER REVERSE	クロスフェーダーリバース オン/オフ	-	
	24	FEELING ADJUST	クロスフェーダー負荷調整	-	
	25	CROSSFADER CURVE	クロスフェーダーカーブ調整	-	
	26	AUX (OFF, LINE, PORTABLE)	AUX切替	-	
27	AUX LEVEL	AUX音量	-		
4.BROWSE	1	BROWSE	回転押す	ライブラリスクロール	rekordboxの拡大波形の拡大/縮小
			長押し	カーソルエリアの移動 フォルダーオープン	表示レイアウト切替
	2	BACK	2度押し	カーソルエリアの移動	-
			2度押し	UTILITYモード	-
3	LOAD	トラックのロード	タグリストに楽曲を追加/削除	-	
5.PERFORMANCE PADS	1	HOT CUE	HOT CUE	HOT CUEモード	KEYBOARDモード
			KEYBOARD *7	PAD FX 1モード	PAD FX 2モード
	2	ROLL	PAD FX 1	BEAT JUMPモード	BEAT LOOPモード
			PAD FX 2	SAMPLERモード	SAMPLE SCRATCHモード
	3	SAVED LOOP	HOT CUE	ホットキュー 設定/呼び出し	ホットキュー 削除
			KEYBOARD *7	ピッチを変えてホットキュー再生	ホットキュー 削除
	4	SAMPLER	PAD FX 1	パッドFX 1 オン	-
			PAD FX 2	パッドFX 2 オン	-
	5	PERFORMANCE PADS	BEAT JUMP	再生位置移動	-
			BEAT LOOP	オートビートループ オン/オフ	-
			SAMPLER	サンプラスロット再生	サンプラスロット再生停止/ロード
			SAMPLE SCRATCH	デッキにサンプルをロード	サンプルをアンロード
			HOT CUE	MEMORY CUE呼び出し	-
			KEYBOARD *7	パッドモードのページ切替え	-
6	PARAMETER 1 ◀	PAD FX 1	パッドモードのページ切替え	-	
		PAD FX 2	パッドモードのページ切替え	-	
7	PARAMETER 1 ▶	BEAT JUMP	パッドモードのページ切替え	-	
		BEAT LOOP	-	-	
		SAMPLER	サンプラーバンク選択	-	
		SAMPLE SCRATCH	サンプラーバンク選択	-	