

DDJ-REV7

機能対応表 Serato DJ Pro



グループ	No.	名称	機能	機能 (+SHIFT)	
1.DECK 機能は左右デッキ共通です。					
	1	PITCH BEND -	ピッチベンド ダウン	詳細波形の縮小	
	2	PITCH BEND +	ピッチベンド アップ	詳細波形の拡大	
	3	JOG	スクラッチ	JOG SKIP	
	4	AUTO LOOP	オートループ オン/オフ	アクティブループ オン/オフ	
	5	LOOP 1/2X	ループハーフ	ループイン	
	6	LOOP 2X	ループダブル	ループアウト	
	7	TEMPO RANGE	テンポレンジ	-	
	8	TEMPO RESET	テンポリセット	-	
	9	KEY LOCK	キーロック オン/オフ	-	
	10	SYNC	シンク オン	シンク オフ	
	11	TEMPO	テンポ調整	-	
	12	SLIP (WAKE UP) *1	スリップモード オン/オフ	-	
	13	CENSOR	スリッリバー	逆再生	
	14	KEY -	キーダウン	キーシンク	
	15	KEY +	キーアップ	キーリセット	
	16	INSTANT SCRATCH	INSTANT SCRATCHモード	-	
	17	HOT CUE	HOT CUEモード	SAVED LOOPモード	
	18	SCRATCH BANK	SCRATCH BANKモード	SAMPLERモード	
	19	DECK PADS	HOT CUE	ホットキュー 設定/呼び出し	ホットキュー 削除
SAVED LOOP			ループスロットへの保存	ループインポイントからループする	
SCRATCH BANK			デッキにスクラッチサンプルをロード	デッキの曲を前に戻す	
	20	STOP TIME	サンプルスロット再生	サンプルスロット再生停止/ロード	
	21	START/STOP	ストップタイム調整	-	
	22	33	再生/一時停止	-	
			33RPMに設定	ディスプレイモード切替	
	23	45	2回押し	DIGITAL MARKER表示切替	-
			45RPMに設定	ディスプレイモード切替	
		2回押し	DIGITAL MARKER表示切替	-	
2.EFFECT					
	1	ECHO	BEAT FXモード	ECHOエフェクト選択*2	BEAT FXモードへの切替
			SOFTWARE FXモード	Serato DJ Pro FX1-1 エフェクト選択*2	
	2	SPIN	BEAT FXモード	SPINエフェクト選択*2	SOFTWARE FXモードへの切替
			SOFTWARE FXモード	Serato DJ Pro FX1-2 エフェクト選択*2	
	3	FLANGER	BEAT FXモード	FLANGERエフェクト選択*2	-
			SOFTWARE FXモード	Serato DJ Pro FX1-3 エフェクト選択*2	
	4	REVERB	BEAT FXモード	REVERBエフェクト選択*2	-
			SOFTWARE FXモード	Serato DJ Pro FX2-1 エフェクト選択*2	
	5	BRAKE	BEAT FXモード	BRAKEエフェクト選択*2	エフェクトバンクAをロード
			SOFTWARE FXモード	Serato DJ Pro FX2-2 エフェクト選択*2	
	6	DUCK DOWN	BEAT FXモード	DUCK DOWNエフェクト選択*2	エフェクトバンクBをロード
			SOFTWARE FXモード	Serato DJ Pro FX2-3 エフェクト選択*2	
	7	BEAT ◀	BEAT FXモード	FXの拍倍率を下げる	サブパラメーター調整
			SOFTWARE FXモード	FXの拍倍率を下げる	-
	8	BEAT ▶	BEAT FXモード	FXの拍倍率を上げる	サブパラメーター調整
			SOFTWARE FXモード	FXの拍倍率を上げる	-
	9	TAP	タップ	オートBPM	
	10	LEVEL/DEPTH	FXパラメーターの調整	-	
	11	CH1 FX LEVER	BEAT FXモード	選択されたBEAT FXオン	
			SOFTWARE FXモード	選択されたSOFTWARE FXオン	
			LOCK ON	選択された機能オン (固定)	
	12	CH2 FX LEVER	BEAT FXモード	選択されたBEAT FXオン	
			SOFTWARE FXモード	選択されたSOFTWARE FXオン	
			LOCK ON	選択された機能オン (固定)	
	13	SMOOTH ECHO	スムーズエコーオン/オフ	サンプラーFXオン/オフ	

グループ	No.	名称	機能	機能 (+SHIFT)	
3.MIXER 機能はチャンネル共通です。					
	1	PC-A, PHONO/LINE, PC-B	PC-A, PHONO/LINE, PC-B選択		
	2	BOOTH LEVEL	ブース出力音量		
	3	MASTER LEVEL	マスター出力音量		
	4	TRIM	トリム		
	5	FILTER	フィルター		
	6	HI, MID, LOW	アイソレーター (高域, 中域, 低域)		
	7	SILENT CUE	サイレントキュー オン/オフ		
	8	SHIFT	シフト		
	9	CHANNEL FADER	チャンネルフェーダー		
	10	CROSSFADER	クロスフェーダー		
	11	SAMPLER VOLUME	サンプラー音量		
	12	HEADPHONES LEVEL	ヘッドホンモニター音量		
	13	HEADPHONES MIX	CUEとMASTERのヘッドホンモニターバランス調整		
	14	HEADPHONES CUE FADER	CH1とCH2のヘッドホンモニターバランス調整		
	15	LINE/PHONO	LINE/PHONO切替		
	16	MIC OFF, ON, TALKOVER	マイク オフ/オン/トークオーバーの設定		
	17	MIC 1 LEVEL	マイク 1 音量		
	18	MIC 2 LEVEL	マイク 2 音量		
	19	MIC EQ (HI, LOW)	マイク イコライザー (高域, 低域)		
	20	MIC ECHO	マイク エコー		
	21	CH REVERSE	チャンネルフェーダーリバーズ オン/オフ		
	22	CH CURVE	チャンネルフェーダーカーブ調整		
	23	CROSSFADER REVERSE	クロスフェーダーリバーズ オン/オフ		
	24	FEELING ADJUST	クロスフェーダー負荷調整		
	25	CROSSFADER CURVE	クロスフェーダーカーブ調整		
	26	AUX (OFF, LINE, PORTABLE)	AUX切替		
	27	AUX LEVEL	AUX音量		
4.BROWSE					
	1	BROWSE	回転	ライブラリスクロール	高速スクロール
			押す	ライブラリ, crates間のカーソル移動 フォルダーオープン	-
	2	BACK	長押し	ライブラリ, crates間のカーソル移動	表示レイアウト切替
			UTILITYモード	-	
	3	LOAD	2度押し	トラックのロード	Prepareへ曲を追加
			インスタントダブルス	-	
5.PERFORMANCE PADS					
	1	HOT CUE	HOT CUEモード	PITCH PLAYモード	
	2	ROLL	ROLLモード*3	SLICER LOOPモード	
	3	SAVED LOOP	SAVED LOOPモード	SAVED FLIPモード *4	
	4	SAMPLER	SAMPLERモード	SCRATCH BANKモード	
	5	PERFORMANCE PADS	HOT CUE	ホットキュー 設定/呼び出し	ホットキュー 削除
			PITCH PLAY	ピッチを変えホットキューを再生	ホットキュー選択
			ROLL	ループロール再生	-
			SLICER LOOP	スライサー区間再生	-
			SAVED LOOP	ループスロットへの保存	ループインポイントからループする
			SAVED FLIP *4	Flip開始/リトリガー *4	Flipオン/オフ *4
			SAMPLER	サンプルスロット再生	サンプルスロット再生停止/ロード
	6	PARAMETER 1 ◀	SCRATCH BANK	デッキにスクラッチサンプルをロード	デッキの曲を前に戻す
			HOT CUE	Flipレコード *4	Flipループオン/オフ *4
			PITCH PLAY	ピッチレンジ選択	ピッチレンジシフト
			ROLL	拍数変更	
			SLICER LOOP	Quantization選択	Domain選択
			SAVED LOOP	ループの長さ変更	ループ移動
			SAVED FLIP *4	Flipレコード *4	Flipループオン/オフ *4
	7	PARAMETER 1 ▶	SAMPLER	サンプラーバンク選択	スロット再生停止
			SCRATCH BANK	スクラッチバンク選択	
			HOT CUE	Flip開始/リトリガー *4	Flipオン/オフ *4
			PITCH PLAY	ピッチレンジ選択	ピッチレンジシフト
			ROLL	拍数変更	
			SLICER LOOP	Quantization選択	Domain選択
			SAVED LOOP	ループの長さ変更	ループ移動
	SAVED FLIP *4	Flip開始/リトリガー *4	Flipオン/オフ *4		
	SAMPLER	サンプラーバンク選択	スロット再生停止		
	SCRATCH BANK	スクラッチバンク選択			

*1 オートスタンバイ状態から復帰する際に使用します。

*2 BEAT FX1つとSOFTWARE FX複数を選択することができます。

*3 ロールモード

Serato DJ Proの設定画面内で[BEAT JUMPの操作ボタンを表示する]を選択していない場合
1/8拍～16拍がアサインされたときの例

1/8拍	1/4拍	1/2拍	1拍
2拍	4拍	8拍	16拍

Serato DJ Proの設定画面内で[BEAT JUMPの操作ボタンを表示する]を選択している場合
1/8拍～1拍がアサインされたときの例

1/8拍	1/4拍	1/2拍	1拍
ビートジャンプ 左方向	ジャンプ拍 1/2X	ジャンプ拍 2X	ビートジャンプ 右方向

*4 Serato Flipをアクティベートし、[SETUP]メニューで有効になっている場合のみ使用可能です。

Serato Flipをアクティベーション後にSerato DJ Proを再起動しないと、コントローラーの一部のボタンが反応しないことがあります。

Serato Flipをアクティベーション後は必ずSerato DJ Proを再起動してください。