

DDJ-SB

Hardware Diagram for Serato DJ Lite / Serato DJ Pro



GROUP No.	名称	機能	+SHIFT
TRANSPORT			
1	PLAY / PAUSE	再生一時停止	Stutter
2	CUE	キュー設定/再生 キューバック	Previous Track
3	SYNC	Sync On	Sync Off
4	JOG	top plate outer wheel	スクラッチ (Vinyl On) ビッチベンド (Vinyl Off) ビッチベンド
5	TEMPO	テンポ調整	-
6	VINYN	Vinyl モード On/Off	スリップモード On/Off
7	KEY LOCK	キーロック On/Off	テンポレンジ (8%, 16%, 50%)
8	SHIFT	Shift	-
BROWSE			
17	LOAD	ロード	-
18	BROWSE	turn	ライブラリ スクロール
		press	ライブラリ 高速スクロール
19	BACK		次の階層へ移動 前の階層へ移動
			パネル選択
MIXER			
20	HI	EQ Hi	-
21	MID	EQ Mid	-
22	LOW	EQ Low	-
23	FILTER	チャンネルフィルター	-
24	CUE	ヘッドホンモニター On/Off	Tap BPM
25	MASTER LEVEL	Master Out 音量	-
26	MIX	モニターバランス	-
27	VOL	モニター音量	-
28	CH FADER	チャンネルフェーダー	チャンネルフェーダースタート
29	CROSSFADER	クロスフェーダー	-
30	FILTER FADE *1	フィルターフェイド On/Off	-
EFFECT			
31	1	エフェクト 1 On/Off	エフェクト 1 選択
32	2	エフェクト 2 On/Off	エフェクト 2 選択
33	3	エフェクト 3 On/Off	エフェクト 3 選択
34	LEVEL	エフェクト レベル	エフェクト Beats
EFFECT (Single FX Mode)			
31	1	エフェクト On/Off	エフェクト 選択
32	2	エフェクト パラメーターコントロール	エフェクト ボタンパラメーター
33	3	エフェクト パラメーターコントロール	エフェクト ボタンパラメーター
34	LEVEL	エフェクト レベル/パラメーター	エフェクト Beats

■ : Serato DJ Lite のみ
■ : Serato DJ Proへアップグレード時に利用可能

GROUP No.	名称	機能	+SHIFT
PERFORMANCE Pads			
9	HOT CUE	HOT CUE モード	HOT CUE 5-8 モード
10	AUTO LOOP	AUTO LOOP モード	ROLL モード
11	MANUAL LOOP	MANUAL LOOP モード	HOT LOOP モード
12	SAMPLER	SAMPLER モード	BANK モード
HOT CUE モードのとき			
13	Pad1	ホットキュー 1 設定/再生	ホットキュー 1 削除
14	Pad2	ホットキュー 2 設定/再生	ホットキュー 2 削除
15	Pad3	ホットキュー 3 設定/再生	ホットキュー 3 削除
16	Pad4	ホットキュー 4 設定/再生	ホットキュー 4 削除
AUTO LOOP モードのとき			
13	Pad1	オートループ 1 拍	ループハーフ
14	Pad2	オートループ 2 拍	ループダブル
15	Pad3	オートループ 4 拍	オートループ On/Off
16	Pad4	オートループ 8 拍	-
MANUAL LOOP モードのとき			
13	Pad1	ループイン/ループイン調整	-
14	Pad2	ループアウト/ループアウト調整	-
15	Pad3	リループ/イグジット	ループアクティブ
16	Pad4	ループハーフ	ループダブル
SAMPLER モードのとき			
13	Pad1	サンプラー-Slot1 再生	サンプラー-Slot1 再生停止
14	Pad2	サンプラー-Slot2 再生	サンプラー-Slot2 再生停止
15	Pad3	サンプラー-Slot3 再生	サンプラー-Slot3 再生停止
16	Pad4	サンプラー-Slot4 再生	サンプラー-Slot4 再生停止
HOT CUE 5-8 モードのとき			
13	Pad1	ホットキュー 5 設定/再生	ホットキュー 5 削除
14	Pad2	ホットキュー 6 設定/再生	ホットキュー 6 削除
15	Pad3	ホットキュー 7 設定/再生	ホットキュー 7 削除
16	Pad4	ホットキュー 8 設定/再生	ホットキュー 8 削除
ROLL モードのとき			
13	Pad1	ループロール 1/8 拍	-
14	Pad2	ループロール 1/4 拍	-
15	Pad3	ループロール 1/2 拍	-
16	Pad4	ループロール 1 拍	-
HOT LOOP モードのとき			
13	Pad1	ホットループ 1	ホットループ 1 リループ
14	Pad2	ホットループ 2	ホットループ 2 リループ
15	Pad3	ホットループ 3	ホットループ 3 リループ
16	Pad4	ループハーフ	ループダブル
BANK モードのとき			
13	Pad1	サンプラーバンク A 選択	サンプラー出力選択 テッキ1
14	Pad2	サンプラーバンク B 選択	サンプラー出力選択 テッキ2
15	Pad3	サンプラーバンク C 選択	サンプラー出力選択 Master
16	Pad4	サンプラーバンク D 選択	ミュート

*1 FILTER FADE機能がONのときは、一部機能に制限があります。
 ・クロスフェーダーの位置とは反対側のデッキの音声をモニターすることができません。
 ・FILTERノブでFILTERの操作ができません。

【注】本対応表に掲載されている操作以外についてはコンピュータ側で操作を行ってください。