

DDJ-SB2

Hardware Diagram for Serato DJ Lite / Serato DJ Pro



GROUP No.	名称	機能	+SHIFT
TRANSPORT			
1	PLAY / PAUSE	再生一時停止	Stutter
2	CLUE	キュー設定/再生 キューバック	Previous Track
3	SYNC	Sync On	Sync Off
4	JOG	top plate スクラッチ (Vinyl On) outer wheel ビッチベンド (Vinyl Off)	サーチ スキップモード
5	TEMPO	テンポ調整	-
6	VINYL	Vinyl モード On/Off	スリップモード On/Off
7	KEY LOCK	キーロック On/Off	テンポレンジ (8%, 16%, 50%)
8	SHIFT	Shift	-
9	DECK	デッキ切り替え	-
BROWSE			
19	LOAD	ロード	-
20	BROWSE	turn press ライブラリ スクロール 次の階層へ移動	ライブラリ 高速スクロール 前の階層へ移動 フォルダ展開/省略
MIXER			
21	TRIM	Trim	-
22	HI	EQ Hi	-
23	MID	EQ Mid	-
24	LOW	EQ Low	-
25	FILTER	チャンネルフィルター	-
26	CLUE	ヘッドホンモニター On/Off	Tap BPM
27	MASTER LEVEL	Master Out 音量	-
28	MIX	モニターバランス	-
29	VOL	モニター音量	-
30	CH FADER	チャンネルフェーダー	チャンネルフェーダースタート
31	CROSSFADER	クロスフェーダー	-
32	FILTER FADE *1	フィルターフェード On/Off	-
33	CHANNEL LEVELMETER	チャンネルレベルメーター	-
EFFECT			
34	1	エフェクト 1 On/Off	エフェクト 1 選択
35	2	エフェクト 2 On/Off	エフェクト 2 選択
36	3	エフェクト 3 On/Off	エフェクト 3 選択
37	LEVEL	エフェクト レベル	エフェクト Beats
EFFECT (Single FX Mode)			
34	1	エフェクト On/Off	エフェクト 選択
35	2	エフェクト パラメーターコントロール	エフェクト ボタンパラメーター
36	3	エフェクト パラメーターコントロール	エフェクト ボタンパラメーター
37	LEVEL	エフェクト レベル/パラメーター	エフェクト Beats

GROUP No.	名称	機能	+SHIFT
PERFORMANCE Pads			
10	HOT CUE	HOT CUE モード	HOT CUE 5-8 モード
11	AUTO LOOP	AUTO LOOP モード	ROLL モード
12	MANUAL LOOP	MANUAL LOOP モード	HOT LOOP モード
13	SAMPLER	SAMPLER モード	BANK モード
14	PAD TRANS	PAD TRANSモード	TAP
HOT CUE モードのとき			
15	Pad1	ホットキュー 1 設定/再生	ホットキュー 1 削除
16	Pad2	ホットキュー 2 設定/再生	ホットキュー 2 削除
17	Pad3	ホットキュー 3 設定/再生	ホットキュー 3 削除
18	Pad4	ホットキュー 4 設定/再生	ホットキュー 4 削除
AUTO LOOP モードのとき			
15	Pad1	オートループ 1拍	ループハーフ
16	Pad2	オートループ 2拍	ループダブル
17	Pad3	オートループ 4拍	オートループ On/Off
18	Pad4	オートループ 8拍	-
MANUAL LOOP モードのとき			
15	Pad1	ループイン/ループイン調整	-
16	Pad2	ループアウト/ループアウト調整	-
17	Pad3	リループ/イグジット	ループアクティブ
18	Pad4	ループハーフ	ループダブル
SAMPLER モードのとき			
15	Pad1	サンプラー-Slot1 再生	サンプラー-Slot1 再生停止
16	Pad2	サンプラー-Slot2 再生	サンプラー-Slot2 再生停止
17	Pad3	サンプラー-Slot3 再生	サンプラー-Slot3 再生停止
18	Pad4	サンプラー-Slot4 再生	サンプラー-Slot4 再生停止
HOT CUE 5-8 モードのとき			
15	Pad1	ホットキュー 5 設定/再生	ホットキュー 5 削除
16	Pad2	ホットキュー 6 設定/再生	ホットキュー 6 削除
17	Pad3	ホットキュー 7 設定/再生	ホットキュー 7 削除
18	Pad4	ホットキュー 8 設定/再生	ホットキュー 8 削除
ROLL モードのとき			
15	Pad1	ループロール 1/8拍	-
16	Pad2	ループロール 1/4拍	-
17	Pad3	ループロール 1/2拍	-
18	Pad4	ループロール 1拍	-
HOT LOOP モードのとき			
15	Pad1	ホットループ 1	ホットループ 1 リループ
16	Pad2	ホットループ 2	ホットループ 2 リループ
17	Pad3	ホットループ 3	ホットループ 3 リループ
18	Pad4	ループハーフ	ループダブル
BANK モードのとき			
15	Pad1	サンプラーバンク A選択	サンプラー出力選択 テッキ1
16	Pad2	サンプラーバンク B選択	サンプラー出力選択 テッキ2
17	Pad3	サンプラーバンク C選択	サンプラー出力選択 Master
18	Pad4	サンプラーバンク D選択	ミュート

■ : Serato DJ Lite のみ
■ : Serato DJ Proへアップグレード時に利用可能

*1 FILTER FADE機能がONのときは、一部機能に制限があります。
 ・クロスフェーダーの位置とは反対側のデッキの音声をモニターすることができません。
 ・FILTER/プでFILTERの操作ができません。

【注】本対応表に掲載されている操作以外についてはコンピュータ側で操作を行ってください。