

# DDJ-SP1

## 機能対応表 ~Serato Scratch Live 2.5



グループ	No.	名称	操作	機能	LEDコントロール	(+SHIFT)	LEDコントロール
ブラウザ	B1	BROWSE	回す	トラックリスト内のカーソルの移動 Crates/パネル内のカーソルの移動 [Files]/パネル内の同一階層におけるカーソルの移動 パネル間でカーソルの移動	-	-	-
	B2	BACK	押す	-	-	-	-
	B3	LOAD PREPARE	長押し	Utilityモードに入る	-	[Prepare]/パネルの開閉	-
	B4	LOAD	押す	[Prepare]/パネルにトラックを追加 トラックのロード	-	-	-
ミキサー	M1	DECK 3	押す	デッキ 1/3切り換え	✓	[SP-6]/パネルの開閉	✓
	M2	DECK 4	押す	デッキ 2/4切り換え	✓	[DJ-FX]/パネルの開閉	✓
	M3	SAMPLER VOL	スライダーを移動する	全てのSample Slotの音量の調整	-	-	-
デッキ	D1	SYNC	押す	PLAY/PAUSE	✓	トラックの先頭へ戻る/ トラックリストにある、ひとつ手前のトラックをロードする	-
	D2	SLIP	押す	キーロック オン/オフ	✓	VinylコントロールモードをRELモードに設定	✓
	D3	CENSOR	押す	押している間は逆再生	✓	Internalモードに設定	✓
	D4	AUTO LOOP	回す	ループ再生区間の幅変更 Auto Loop オン/オフ	✓	-	-
エフェクト	E1-1	FX 1 EFFECT PARAMETER 1	回す	FX 1 Effect 1 Dry/Wetの調整	-	FX 1 Effect 1タイプの選択	-
	E2-1	FX 1 EFFECT PARAMETER 2	回す	FX 1 Effect 2 Dry/Wetの調整	-	FX 1 Effect 2タイプの選択	-
	E3-1	FX 1 EFFECT PARAMETER 3	回す	FX 1 Effect 3 Dry/Wetの調整	-	FX 1 Effect 3タイプの選択	-
	E4-1	FX 1 BEATS	回す	-	-	-	-
	E5-1	FX 1 EFFECT PARAMETER 1	押す	FX 1 BPMマルチプレイヤーの選択(数値を増やす)	-	FX 1 BPMマルチプレイヤーの選択(数値を減らす)	-
	E6-1	FX 1 EFFECT PARAMETER 2	押す	FX 1 Effect 1 オン/オフ	✓	-	-
	E7-1	FX 1 EFFECT PARAMETER 3	押す	FX 1 Effect 2 オン/オフ	✓	-	-
	E8-1	FX 1 TAP	押す	FX 1 Effect 3 オン/オフ	✓	-	-
	E1-2	FX 2 EFFECT PARAMETER 1	回す	FX 2 Effect 1 Dry/Wetの調整	-	FX 2 Effect 1タイプの選択	-
	E2-2	FX 2 EFFECT PARAMETER 2	回す	FX 2 Effect 2 Dry/Wetの調整	-	FX 2 Effect 2タイプの選択	-
	E3-2	FX 2 EFFECT PARAMETER 3	回す	FX 2 Effect 3 Dry/Wetの調整	-	FX 2 Effect 3タイプの選択	-
	E4-2	FX 2 BEATS	回す	-	-	-	-
	E5-2	FX 2 EFFECT PARAMETER 1	押す	FX 2 BPMマルチプレイヤーの選択(数値を増やす)	-	FX 2 BPMマルチプレイヤーの選択(数値を減らす)	-
	E6-2	FX 2 EFFECT PARAMETER 2	押す	FX 2 Effect 1 オン/オフ	✓	-	-
	E7-2	FX 2 EFFECT PARAMETER 3	押す	FX 2 Effect 2 オン/オフ	✓	-	-
	E8-2	FX 2 TAP	押す	FX 2 Effect 3 オン/オフ	✓	-	-
	E1-1	FX 1 EFFECT PARAMETER 1	回す	FX 1 Effect Parameter 1の調整	-	FX 1 Effect Parameter 1の選択	-
	E2-1	FX 1 EFFECT PARAMETER 2	回す	FX 1 Effect Parameter 2の調整	-	FX 1 Effect Parameter 2の選択	-
	E3-1	FX 1 EFFECT PARAMETER 3	回す	FX 1 Effect Parameter 3の調整	-	FX 1 Effect Parameter 3の選択	-
	E4-1	FX 1 BEATS	回す	FX 1 Dry/Wetの調整	-	FX 1 Effectタイプの選択	-
	E5-1	FX 1 EFFECT PARAMETER 1	押す	FX 1 BPMマルチプレイヤーの選択(数値を増やす)	-	FX 1 BPMマルチプレイヤーの選択(数値を減らす)	-
	E6-1	FX 1 EFFECT PARAMETER 2	押す	-	-	-	-
	E7-1	FX 1 EFFECT PARAMETER 3	押す	-	-	-	-
	E8-1	FX 1 TAP	押す	FX 1 Effect オン/オフ	✓	-	-
E1-2	FX 2 EFFECT PARAMETER 1	回す	FX 2 Effect Parameter 1の調整	-	FX 2 Effect Parameter 1の選択	-	
E2-2	FX 2 EFFECT PARAMETER 2	回す	FX 2 Effect Parameter 2の調整	-	FX 2 Effect Parameter 2の選択	-	
E3-2	FX 2 EFFECT PARAMETER 3	回す	FX 2 Effect Parameter 3の調整	-	FX 2 Effect Parameter 3の選択	-	
E4-2	FX 2 BEATS	回す	FX 2 Dry/Wetの調整	-	FX 2 Effectタイプの選択	-	
E5-2	FX 2 EFFECT PARAMETER 1	押す	FX 2 BPMマルチプレイヤーの選択(数値を増やす)	-	FX 2 BPMマルチプレイヤーの選択(数値を減らす)	-	
E6-2	FX 2 EFFECT PARAMETER 2	押す	-	-	-	-	
E7-2	FX 2 EFFECT PARAMETER 3	押す	-	-	-	-	
E8-2	FX 2 TAP	押す	FX 2 Effect オン/オフ	✓	-	-	
E9-1	FX 1 ASSIGN 1	押す	FX 1のデッキ 1アサイン	✓	FX 1のデッキ 3アサイン	✓	
E10-1	FX 1 ASSIGN 2	押す	FX 1のデッキ 2アサイン	✓	FX 1のデッキ 4アサイン	✓	
E8-2	FX 2 ASSIGN 1	押す	FX 2のデッキ 1アサイン	✓	FX 2のデッキ 3アサイン	✓	
E10-2	FX 2 ASSIGN 2	押す	FX 2のデッキ 2アサイン	✓	FX 2のデッキ 4アサイン	✓	
パフォーマンスパッド	P1	PAD 1	押す	ホットキューポイント 1の設定/再生	✓	ホットキューポイント 1の削除	✓
	P2	PAD 2	押す	ホットキューポイント 2の設定/再生	✓	ホットキューポイント 2の削除	✓
	P3	PAD 3	押す	ホットキューポイント 3の設定/再生	✓	ホットキューポイント 3の削除	✓
	P4	PAD 4	押す	ホットキューポイント 4の設定/再生	✓	ホットキューポイント 4の削除	✓
	P5	PAD 5	押す	ホットキューポイント 5の設定/再生	✓	ホットキューポイント 5の削除	✓
	P6	PAD 6 - PAD 8	押す	-	-	-	-
	P1	PAD 1	押す	押している間は、1/32拍のループ長設定でループ再生	-	-	-
	P2	PAD 2	押す	押している間は、1/16拍のループ長設定でループ再生	-	-	-
	P3	PAD 3	押す	押している間は、1/8拍のループ長設定でループ再生	-	-	-
	P4	PAD 4	押す	押している間は、1/4拍のループ長設定でループ再生	-	-	-
	P5	PAD 5	押す	押している間は、1/2拍のループ長設定でループ再生	-	-	-
	P6	PAD 6	押す	押している間は、1拍のループ長設定でループ再生	-	-	-
	P7	PAD 7	押す	押している間は、2拍のループ長設定でループ再生	-	-	-
	P8	PAD 8	押す	押している間は、4拍のループ長設定でループ再生	-	-	-

グループ	No.	名称	操作	機能	LEDコントロール	(+SHIFT)	LEDコントロール
パフォーマンスパッド							
	P3	PAD 1 - PAD 2	SLICER MODE	押す	-	-	-
	P3	PAD 3	(MANUAL LOOP MODE)	押す	ループロック/ループセーブ	-	-
	P4	PAD 4		押す	ループスロットの選択	-	*5
	P5	PAD 5		押す	ループインポイントの設定/ループインポイントの調整	✓	*6
	P6	PAD 6		押す	ループアウトポイントの設定/ループアウトポイントの調整	✓	*7
	P7	PAD 7		押す	ループ オン/オフ	✓	-
	P8	PAD 8		押す	ループスロットの選択	-	-
	P1	PAD 1	SAMPLER MODE	押す	Sample Slot 1の再生/停止	-	*8
	P2	PAD 2		押す	Sample Slot 2の再生/停止	-	*8
	P3	PAD 3		押す	Sample Slot 3の再生/停止	-	*8
	P4	PAD 4		押す	Sample Slot 4の再生/停止	-	*8
	P5	PAD 5		押す	Sample Slot 5の再生/停止	-	*8
	P6	PAD 6		押す	Sample Slot 6の再生/停止	-	*8
	P7	PAD 7 - PAD 8		押す	-	-	-
	P9	HOT CUE		押す	HOT CUE Modeへ切り換え	✓	-
	P10	ROLL		押す	ROLL Modeへ切り換え	✓	-
	P11	SLICER		押す	SLICER Modeへ切り換え	✓	-
	P12	SAMPLER		押す	SAMPLER Modeへ切り換え	✓	-
	P13	PARAMETER [ < ]	SAMPLER MODE	押す	Sample Bank A/Cへ切り換え	✓	-
			SAMPLER MODE以外	押す	再生速度が一時的に遅くなる	-	*9
	P14	PARAMETER [ > ]	SAMPLER MODE	押す	Sample Bank B/Dへ切り換え	✓	-
			SAMPLER MODE以外	押す	再生速度が一時的に遅くなる	-	*10

## セッティングファイルのインポート

本機用のセッティングファイル(XMLファイル)をインポートする前に、必ずインポートガイドをお読みください。インポートガイドは下記のウェブサイトよりダウンロードできます。  
<http://pioneerj.com/support/product.php?lang=ja&p=DDJ-SPI&t=284>

## 本機の設定を変更する

本機でSerato Scratch Liveを使用するには、ユーティリティモードで「Serato DJ以外のDJソフトウェアを使う」設定にする必要があります。

- 1) [BACK]ボタンを1秒以上押し、ユーティリティモードへ切り換える
- 2) FX 1 [TA]ボタンが点滅するまで、ロータリーセレクターを回す
- 3) 左側のPAD 1が点滅している間、そのPADを押す。左側のPAD 1が点滅している間、そのPADを押す必要はありません
- 4) ロータリーセレクターを押す。エフェクトセクションのボタンの点滅が終了するまで待ちます
- 5) [BACK]ボタンを押して、ユーティリティモードを抜ける

詳細については、取扱説明書(応用編)の「Serato DJ以外のDJソフトウェアを使う」をごらんください。

## Serato Scratch Liveを使うときの注意

・別途、Serato Scratch Liveの認証ができるサウンドカード、またはDJミキサーが必要です。

・Serato Scratch LiveはVer.2.5.0以降をご使用ください。

## 補足説明

\*1 2デッキまでに対応したサウンドカード、またはミキサーと組み合わせるとは、デッキ 3および4を利用することができません。本機から デッキ画面を切り換えることはできません。

\*2 2デッキまでに対応したサウンドカード、またはミキサーと組み合わせるとは、エフェクトユニットをデッキ 3または4へアサインすることはできません。

\*3 ホットキューが設定されているパッドが点灯しますが、本機のSHIFTボタンを押すとパッドは消灯します。

\*4 ループ中は、バックグラウンドで元のリズムを保ったまま、通常再生を続けます。ループが解除されると、解除されるまでに経過した位置から再生を再開します。

\*5 Auto Loop中は、ループスロットの[A]にループが保存されます。Manual Loop中は、そのループがロックされます。

\*6 ループインポイントを調整するには、ループ再生中にパッド 5を押してから、コンピューターのキーボードの左右の矢印キーを押します。

\*7 ループアウトポイントを調整するには、ループ再生中にパッド 6を押してから、コンピューターのキーボードの左右の矢印キーを押します。

\*8 サンプルの再生中は、パッドは点灯しません。

サンプルプレーヤーのモードによって、パッドを押したときの動作が異なります。

- 1) サンプルプレーヤーが「トリガーモード」の場合、パッドを押すとサンプルが再生されて、サンプルの終わりで再生を続けます。サンプルの再生中にパッドを押すと、サンプルの先頭に戻って再生を続けます。
- 2) サンプルプレーヤーが「ホールドモード」の場合、パッドを押している間、サンプルが再生されて、パッドを離すとサンプルの再生を停止して再生位置がサンプルの先頭に戻ります。
- 3) サンプルプレーヤーが「スタートストップモード」の場合、パッドを押すとサンプルが再生されて、サンプルの終わりで再生を続けます。サンプルの再生中にパッドを押すと、再生を停止して再生位置がサンプルの先頭に戻ります。

\*9 デッキ 1または3の場合は、バンク Aへ切り換えます。デッキ 2または4の場合は、バンク Cへ切り換えます。デッキ 1または2の場合は、選択されているバンクによって、ボタンが点灯します。

\*10 デッキ 1または3の場合は、バンク Bへ切り換えます。デッキ 2または4の場合は、バンク Dへ切り換えます。デッキ 1または2の場合は、選択されているバンクによって、ボタンが点灯します。