

## DDJ-SP1

機能対応表 ~Serato DJ 1.7/Serato Video 1.1~



| グループ    | No.   | 名称                      | 操作                    | Serato Videoコントロールモード: オフ                                                                    |                                                                       | Serato Videoコントロールモード: オン                                             |                                                                       |
|---------|-------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|         |       |                         |                       | 機能                                                                                           | (+SHIFT)                                                              | 機能                                                                    | (+SHIFT)                                                              |
| ブラウザ    | B1    | BROWSE                  | 戻る                    | トラックリスト内のカーソルの移動<br>Grates/パネル内のカーソルの移動<br>Files/パネル内の同一層面におけるカーソルの移動                        | トラックリスト内のカーソルの移動<br>Grates/パネル内のカーソルの移動<br>Files/パネル内の同一層面におけるカーソルの移動 | トラックリスト内のカーソルの移動<br>Grates/パネル内のカーソルの移動<br>Files/パネル内の同一層面におけるカーソルの移動 | トラックリスト内のカーソルの移動<br>Grates/パネル内のカーソルの移動<br>Files/パネル内の同一層面におけるカーソルの移動 |
|         | B2    | BACK                    | 押す                    | パネル間でカーソルの移動<br>Files/パネル内では、カーソルがひとつ下の層面へ移動<br>パネル間でカーソルの移動<br>Files/パネル内では、カーソルがひとつ上の層面へ移動 | デッキレイアウトの切り換え                                                         | パネル間でカーソルの移動<br>Files/パネル内では、カーソルがひとつ下の層面へ移動<br>デッキレイアウトの切り換え         | パネル間でカーソルの移動<br>Files/パネル内では、カーソルがひとつ上の層面へ移動<br>デッキレイアウトの切り換え         |
|         | B3    | LOAD PREPARE            | 押す                    | High/Low<br>(Prepare)/パネルにトラックを追加                                                            | [Files]/[Browse]/[Prepare]/[History]/パネル選択                            | High/Low<br>(Prepare)/パネルにトラックを追加                                     | [Files]/[Browse]/[Prepare]/[History]/パネル選択                            |
|         | B4    | LOAD                    | 押す                    | トラックのロード                                                                                     | -                                                                     | トラックのロード                                                              | -                                                                     |
| ミキサー    | M1    | DECK 3                  | 押す                    | デッキ 1/3の切り換え                                                                                 | [REC]/[FX]/[SP-6]/パネル選択***                                            | デッキ 1/3の切り換え                                                          | [REC]/[FX]/[SP-6]/パネル選択***                                            |
|         | M2    | DECK 4                  | 押す                    | デッキ 2/4の切り換え                                                                                 | [REC]/[FX]/[SP-6]/パネル選択***                                            | デッキ 2/4の切り換え                                                          | [REC]/[FX]/[SP-6]/パネル選択***                                            |
|         | M3    | SAMPLER VOL             | スライダーを移動する            | 全てのSample Slotの音量の調整                                                                         | -                                                                     | 全てのSample Slotの音量の調整                                                  | -                                                                     |
| デッキ     | D1    | SYNC                    | 押す                    | Syncをオン/オフ                                                                                   | Syncをオフする<br>VideoコントロールモードをRELモードに設定                                 | Syncをオン/オフ                                                            | Syncをオフする<br>VideoコントロールモードをRELモードに設定                                 |
|         | D2    | SLIP                    | 押す                    | Slipモード: オン/オフ                                                                               | Internalモードに設定                                                        | Slipモード: オン/オフ                                                        | Internalモードに設定                                                        |
|         | D3    | CENSOR                  | 押す                    | 押している間は逆再生(SLIP REVERSE)                                                                     | Internalモードに設定                                                        | 押している間は逆再生(SLIP REVERSE)                                              | Internalモードに設定                                                        |
|         | D4    | AUTO LOOP               | 押す                    | ループ再生区間の幅変更<br>Auto Loop: オン/オフ                                                              | Serato Videoコントロールモードをオフする                                            | ループ再生区間の幅変更<br>Auto Loop: オン/オフ                                       | Serato Videoコントロールモードをオフする                                            |
| エフェクト   | E1-1  | FX 1 EFFECT PARAMETER 1 | MULTI FX MODE<br>戻る   | FX 1 Effect 1 Parameterの調整                                                                   | FX 1 Effect 1 タイプの選択                                                  | 右チャンネルのVideo Effect 1 Parameterの調整                                    | 右チャンネルのVideo Effect 1 タイプの選択                                          |
|         | E2-1  | FX 1 EFFECT PARAMETER 2 | 戻る                    | FX 1 Effect 2 Parameterの調整                                                                   | FX 1 Effect 2 タイプの選択                                                  | 右チャンネルのVideo Effect 2 Parameterの調整                                    | 右チャンネルのVideo Effect 2 タイプの選択                                          |
|         | E3-1  | FX 1 EFFECT PARAMETER 3 | 戻る                    | FX 1 Effect 3 Parameterの調整                                                                   | FX 1 Effect 3 タイプの選択                                                  | 右チャンネルのVideo Effect 3 Parameterの調整                                    | 右チャンネルのVideo Effect 3 タイプの選択                                          |
|         | E4-1  | FX 1 BEATS              | 戻る                    | FX 1 Effect時間の調整                                                                             | -                                                                     | Image Effectの透明度の調整                                                   | Image Effectのアニメーションタイプ選択                                             |
|         | E5-1  | FX 1 EFFECT PARAMETER 1 | 押す                    | FX 1 Effect 1 タイプの選択                                                                         | FX 1 Effect 1 タイプの選択                                                  | Fader Transitionタイプの選択                                                | -                                                                     |
|         | E6-1  | FX 1 EFFECT PARAMETER 2 | 押す                    | FX 1 Effect 2 タイプの選択                                                                         | FX 1 Effect 2 タイプの選択                                                  | 右チャンネルのVideo Effect 1 オン/オフ                                           | 右チャンネルのVideo Effect 1 タイプの選択                                          |
|         | E7-1  | FX 1 EFFECT PARAMETER 3 | 押す                    | FX 1 Effect 3 タイプの選択                                                                         | FX 1 Effect 3 タイプの選択                                                  | 右チャンネルのVideo Effect 2 オン/オフ                                           | 右チャンネルのVideo Effect 2 タイプの選択                                          |
|         | E8-1  | FX 1 TAP                | 押す                    | FX 1 Effect 3 オン/オフ                                                                          | FX 1 Effect 3 タイプの選択                                                  | Image Effectの透明度の調整                                                   | Image Effectのアニメーションタイプ選択                                             |
|         | E9-1  | FX 1 TAP                | 押す                    | FX 1のテンポモードをマニュアルテンポモードへ切り換え / FX 1のBPM値ボタンをタッチすることによって設定                                    | FX 1 Single FX Mode/Multi FX Mode切り換え                                 | Image Effectのアニメーションタイプ選択                                             | Crossfader Link オン/オフ                                                 |
|         | E10-1 | FX 1 TAP                | 押す                    | FX 1のテンポモードをオートテンポモードへ切り換え / FX 1のBPM値ボタンをタッチすることによって設定                                      | -                                                                     | Fader Transitionの切り換え                                                 | -                                                                     |
|         | E11-1 | FX 2 EFFECT PARAMETER 1 | 長押し                   | FX 2 Effect 1 Parameterの調整                                                                   | FX 2 Effect 1 タイプの選択                                                  | -                                                                     | -                                                                     |
|         | E12-1 | FX 2 EFFECT PARAMETER 2 | 戻る                    | FX 2 Effect 2 Parameterの調整                                                                   | FX 2 Effect 2 タイプの選択                                                  | 右チャンネルのVideo Effect 1 Parameterの調整                                    | 右チャンネルのVideo Effect 1 タイプの選択                                          |
|         | E13-1 | FX 2 EFFECT PARAMETER 3 | 戻る                    | FX 2 Effect 3 Parameterの調整                                                                   | FX 2 Effect 3 タイプの選択                                                  | 右チャンネルのVideo Effect 2 Parameterの調整                                    | 右チャンネルのVideo Effect 2 タイプの選択                                          |
|         | E14-1 | FX 2 BEATS              | 戻る                    | FX 2 Effect時間の調整                                                                             | -                                                                     | 右チャンネルのVideo Effect 3 Parameterの調整                                    | 右チャンネルのVideo Effect 3 タイプの選択                                          |
|         | E15-1 | FX 2 EFFECT PARAMETER 1 | 押す                    | FX 2 Effect 1 タイプの選択                                                                         | FX 2 Effect 1 タイプの選択                                                  | Image Effectの透明度の調整                                                   | Image Effectのアニメーションタイプ選択                                             |
|         | E16-1 | FX 2 EFFECT PARAMETER 2 | 押す                    | FX 2 Effect 2 タイプの選択                                                                         | FX 2 Effect 2 タイプの選択                                                  | Fader Transitionタイプの選択                                                | -                                                                     |
|         | E17-1 | FX 2 EFFECT PARAMETER 3 | 押す                    | FX 2 Effect 3 タイプの選択                                                                         | FX 2 Effect 3 タイプの選択                                                  | 右チャンネルのVideo Effect 1 オン/オフ                                           | 右チャンネルのVideo Effect 1 タイプの選択                                          |
|         | E18-1 | FX 2 TAP                | 押す                    | FX 2 Effect 3 オン/オフ                                                                          | FX 2 Effect 3 タイプの選択                                                  | 右チャンネルのVideo Effect 2 オン/オフ                                           | 右チャンネルのVideo Effect 2 タイプの選択                                          |
|         | E19-1 | FX 2 TAP                | 押す                    | FX 2のテンポモードをマニュアルテンポモードへ切り換え / FX 2のBPM値ボタンをタッチすることによって設定                                    | FX 2 Single FX Mode/Multi FX Mode切り換え                                 | Image Effectの透明度の調整                                                   | Image Effectのアニメーションタイプ選択                                             |
|         | E20-1 | FX 2 TAP                | 押す                    | FX 2のテンポモードをオートテンポモードへ切り換え / FX 2のBPM値ボタンをタッチすることによって設定                                      | -                                                                     | Image Effectのアニメーションタイプ選択                                             | Crossfader Link オン/オフ                                                 |
|         | E21-1 | FX 1 EFFECT PARAMETER 1 | SINGLE FX MODE<br>長押し | FX 1 Effect 1 Parameterの調整                                                                   | FX 1 Effect 1 タイプの選択                                                  | Fader Transitionの切り換え                                                 | -                                                                     |
|         | E22-1 | FX 1 EFFECT PARAMETER 2 | 戻る                    | FX 1 Effect 2 Parameterの調整                                                                   | FX 1 Effect 2 タイプの選択                                                  | -                                                                     | -                                                                     |
|         | E23-1 | FX 1 EFFECT PARAMETER 3 | 戻る                    | FX 1 Effect 3 Parameterの調整                                                                   | FX 1 Effect 3 タイプの選択                                                  | 右チャンネルのVideo Effect 1 Parameterの調整                                    | 右チャンネルのVideo Effect 1 タイプの選択                                          |
|         | E24-1 | FX 1 BEATS              | 戻る                    | FX 1 Effect時間の調整                                                                             | -                                                                     | 右チャンネルのVideo Effect 2 Parameterの調整                                    | 右チャンネルのVideo Effect 2 タイプの選択                                          |
| パフォーマンス | P1    | PAD 1                   | 押す                    | FX 1 Effect 1 タイプの選択                                                                         | FX 1 Effect 1 タイプの選択                                                  | Image Effectの透明度の調整                                                   | Image Effectのアニメーションタイプ選択                                             |
|         | P2    | PAD 2                   | 押す                    | FX 1 Effect 2 タイプの選択                                                                         | FX 1 Effect 2 タイプの選択                                                  | Fader Transitionタイプの選択                                                | -                                                                     |
|         | P3    | PAD 3                   | 押す                    | FX 1 Effect 3 タイプの選択                                                                         | FX 1 Effect 3 タイプの選択                                                  | 右チャンネルのVideo Effect 1 オン/オフ                                           | 右チャンネルのVideo Effect 1 タイプの選択                                          |
|         | P4    | PAD 4                   | 押す                    | FX 1 Effect 3 オン/オフ                                                                          | FX 1 Effect 3 タイプの選択                                                  | 右チャンネルのVideo Effect 2 オン/オフ                                           | 右チャンネルのVideo Effect 2 タイプの選択                                          |
|         | P5    | PAD 5                   | 押す                    | FX 1のテンポモードをマニュアルテンポモードへ切り換え / FX 1のBPM値ボタンをタッチすることによって設定                                    | FX 1 Single FX Mode/Multi FX Mode切り換え                                 | Image Effectの透明度の調整                                                   | Image Effectのアニメーションタイプ選択                                             |
|         | P6    | PAD 6                   | 押す                    | FX 1のテンポモードをオートテンポモードへ切り換え / FX 1のBPM値ボタンをタッチすることによって設定                                      | -                                                                     | Image Effectのアニメーションタイプ選択                                             | Crossfader Link オン/オフ                                                 |
|         | P7    | PAD 7                   | 押す                    | FX 2 Effect 1 Parameterの調整                                                                   | FX 2 Effect 1 タイプの選択                                                  | -                                                                     | -                                                                     |
|         | P8    | PAD 8                   | 押す                    | FX 2 Effect 2 Parameterの調整                                                                   | FX 2 Effect 2 タイプの選択                                                  | 右チャンネルのVideo Effect 1 Parameterの調整                                    | 右チャンネルのVideo Effect 1 タイプの選択                                          |
|         | P9    | PAD 9                   | 押す                    | FX 2 Effect 3 Parameterの調整                                                                   | FX 2 Effect 3 タイプの選択                                                  | 右チャンネルのVideo Effect 2 Parameterの調整                                    | 右チャンネルのVideo Effect 2 タイプの選択                                          |
|         | P10   | PAD 10                  | 押す                    | FX 2 BEATS                                                                                   | 戻る                                                                    | 右チャンネルのVideo Effect 3 Parameterの調整                                    | 右チャンネルのVideo Effect 3 タイプの選択                                          |
|         | P11   | PAD 11                  | 押す                    | FX 2 Effect 1 タイプの選択                                                                         | FX 2 Effect 1 タイプの選択                                                  | Image Effectの透明度の調整                                                   | Image Effectのアニメーションタイプ選択                                             |
|         | P12   | PAD 12                  | 押す                    | FX 2 Effect 2 タイプの選択                                                                         | FX 2 Effect 2 タイプの選択                                                  | Fader Transitionタイプの選択                                                | -                                                                     |
|         | P13   | PAD 13                  | 押す                    | FX 2 Effect 3 タイプの選択                                                                         | FX 2 Effect 3 タイプの選択                                                  | 右チャンネルのVideo Effect 1 オン/オフ                                           | 右チャンネルのVideo Effect 1 タイプの選択                                          |
|         | P14   | PAD 14                  | 押す                    | FX 2 Effect 3 オン/オフ                                                                          | FX 2 Effect 3 タイプの選択                                                  | 右チャンネルのVideo Effect 2 オン/オフ                                           | 右チャンネルのVideo Effect 2 タイプの選択                                          |
|         | P15   | PAD 15                  | 押す                    | FX 2のテンポモードをマニュアルテンポモードへ切り換え / FX 2のBPM値ボタンをタッチすることによって設定                                    | FX 2 Single FX Mode/Multi FX Mode切り換え                                 | Image Effectの透明度の調整                                                   | Image Effectのアニメーションタイプ選択                                             |
|         | P16   | PAD 16                  | 押す                    | FX 2のテンポモードをオートテンポモードへ切り換え / FX 2のBPM値ボタンをタッチすることによって設定                                      | -                                                                     | Image Effectのアニメーションタイプ選択                                             | Crossfader Link オン/オフ                                                 |

