

# DDJ-SR

## 機能対応表 Serato DJ Pro



グループ	No.	名称	機能	+SHIFT	
1, DECK	1	PLAY/PAUSE	再生一時停止	スแตќ	
	2	CUE	キュー設定/再生、キューバック	プレバーストラック	
	3	JOG	天旋	スクラッチ (Vinyl On)	サーチ (スキップモード)
			前旋	ビッチベンド (Vinyl Off)	
	4	TEMPO SLIDER	テンポ調整	-	
	5	KEYLOCK	キーロック On/Off	テンポレンジ	-
			テンポリセット	-	-
	6	DECK 1	デッキ1 選択	ジョグダイヤルの感度調整	-
	7	DECK 2	デッキ2 選択	ジョグダイヤルの感度調整	-
	8	DECK 3	デッキ3 選択	ジョグダイヤルの感度調整	-
9	DECK 4	デッキ4 選択	ジョグダイヤルの感度調整	-	
10	SYNC	Sync on	Sync off	-	

グループ	No.	名称	機能	+SHIFT	
6, PERFORMANCE PADS	1	PERFORMANCE PAD 1	モード	-	
			HOT CUE	ホットキュー1 設定/再生	ホットキュー1 削除
			ROLL	ループ ロール	-
			SLICER	スライサー区間1 再生	-
			SAMPLER	サンプラー スロット1 再生	サンプラー スロット1 再生停止
			Velocity	サンプラー スロット1 再生、音量調整	サンプラー スロット1 再生停止
			SAVED FLIP	Flip Slot1 保存/再生	Flip Slot1 オン/オフ
			HOT CUE ROLL	ホットキュー1 リビート	ホットキュー1 削除
			TRANS PAD	1/16 拍	-
			COMBO FX	ハット1 のコンボ FX	-
PAD PLUS オフ	SAMPLER ROLL	サンプラー スロット1 再生リビート	サンプラー スロット1 再生停止		
	SAVED FLIP	Flip Slot1 保存/再生	Flip Slot1 オン/オフ		
PAD PLUS オン	モード	-	-		
	モード	-	-		

グループ	No.	名称	機能	+SHIFT	
6, PERFORMANCE PADS	6	PERFORMANCE PAD 6	モード	-	
			HOT CUE	ホットキュー6 設定/再生	ホットキュー6 削除
			ROLL	ループ ロール	-
			SLICER	スライサー区間6 再生	-
			SAMPLER	サンプラー スロット6 再生	サンプラー スロット6 再生停止
			Velocity	サンプラー スロット6 再生、音量調整	サンプラー スロット6 再生停止
			SAVED FLIP	Flip Slot6 保存/再生	Flip Slot6 オン/オフ
			HOT CUE ROLL	ホットキュー6 リビート	ホットキュー6 削除
			TRANS PAD	2 拍	-
			COMBO FX	ハット6 のコンボ FX	-
PAD PLUS オフ	SAMPLER ROLL	サンプラー スロット6 再生リビート	サンプラー スロット6 再生停止		
	SAVED FLIP	Flip Slot6 保存/再生	Flip Slot6 オン/オフ		
PAD PLUS オン	モード	-	-		
	モード	-	-		

11	AUTO LOOP	オートループ On	オートマニュアルループ Off	ループアクティブ	
	12	LOOP 1/2X	ループサイズ選択	ループサイズ選択	ループイン/ループイン 調整
			ループハーフ		
	13	LOOP 2X	ループサイズ選択	ループサイズ選択	ループアウト/ループアウト調整
			ループダブル		
	14	VINYL	Vinylモード On/Off	-	-
	15	SLIP	スリップモード On/Off	-	-
	16	PAD PLUS MODE TAP	パッドプラスモード Tap	パッドプラスモードのホール機能	
	17	PAD PLUS MODE ON	パッドプラスモード On/Off	-	-
	18	BEAT INDICATOR	PAD PLUS MODE: off	オートループの拍	
			PAD PLUS MODE: on	パッドプラスモードの拍 (4 インジケータが点灯)	
	19	SHIFT	Shift	-	-
	<b>2. EFFECT</b>				
	1	1	エフェクトパラメーター1	エフェクト選択	
			エフェクトパラメーター2	エフェクト選択	
			エフェクトパラメーター3	エフェクト選択	
			FX BEATS	エフェクト Beats 選択	
			ON	エフェクト On/Off	エフェクト選択
			ON	エフェクト On/Off	エフェクト選択
ON			エフェクト On/Off	エフェクト選択	
TAP			エフェクト Tap	Single/Multi モード切り換え	
FX1 ASSIGN			デッキ1のFX1 On/Off	デッキ3のFX1 On/Off	
FX2 ASSIGN			デッキ2のFX1 On/Off	デッキ4のFX1 On/Off	
FX2 ASSIGN			デッキ1のFX2 On/Off	デッキ3のFX2 On/Off	
FX2 ASSIGN			デッキ2のFX2 On/Off	デッキ4のFX2 On/Off	
13			13	FILTER	チャンネルフィルター
<b>3. MIXER</b>					
1	1	CROSSFADER	クロスフェーダー		
		CH FADER	チャンネルフェーダー	チャンネルフェーダースタート	
		TRIM	Trim		
		EQ (Hi)	EQ (High)		
		EQ (Mid)	EQ (Mid)		
		EQ (Low)	EQ (Low)		
		HEADPHONES CUE	ヘッドホンモニター on/off	Tap BPM	
		MASTER LEVEL	マスターアウト音量		
		HEADPHONES MIX	モニターバランス		
		SAMPLER VOLUME	サンブラー音量		
		LEVEL INDICATOR SW	マスターチャンネル切り換え		
		Level Indicator	マスターチャンネルレベルインジケータ		
		CROSS F.REV. Indicator	クロスフェーダーリバーズインジケータ		
<b>4. FRONT PANEL</b>					
1	1	CROSS FADER CURVE	クロスフェーダーカーブ		
		CROSS FADER REVERSE	クロスフェーダーリバーズ on/off		
		HEADPHONES LEVEL	モニター音量		
		MIC LEVEL	マイク音量		
<b>5. BROWSER</b>					
1	1	ROTARY SELECTOR	カーソル移動	高速カーソル移動	
		BACK	次の階層へ移動	[REC] / [FX] / [SP-6] パネル選択 <sup>7</sup>	
		LOAD PREPARE	前の階層へ移動	レイアウト切り換え (V.VIEW)	
		LOAD	[prepare] パネルにロード	[Files] / [Browse] / [Prepare] / [History] / パネル選択 (AREA)	
		LOAD	デッキ1/3にロード	BPMでソート	
LOAD	デッキ2/4にロード	ARTISTでソート			

2	PERFORMANCE PAD 2	PAD PLUS オフ	HOT CUE	ホットキュー2 設定/再生	ホットキュー2 削除
			ROLL	ループ ロール	-
			SLICER	スライサー 区間2 再生	-
			SAMPLER	サンブラー スロット2 再生	サンブラー スロット2 再生停止
			Velocity	サンブラー スロット2 再生、音量調整	サンブラー スロット2 再生停止
			SAVED FLIP	Flip Slot2 保存/再生	Flip Slot2 オン/オフ
		PAD PLUS オン	HOT CUE ROLL	ホットキュー2 リビート	ホットキュー2 削除
			TRANS PAD	1/8 拍	-
			COMBO FX	パッド2のコンボ FX	-
			SAMPLER ROLL	サンブラー スロット2 再生リビート	サンブラー スロット2 再生停止
			SAVED FLIP	Flip Slot2 保存/再生	Flip Slot2 オン/オフ
			モード		
		PAD PLUS オフ	HOT CUE	ホットキュー3 設定/再生	ホットキュー3 削除
			ROLL	ループ ロール	-
			SLICER	スライサー 区間3 再生	-
			SAMPLER	サンブラー スロット3 再生	サンブラー スロット3 再生停止
			Velocity	サンブラー スロット3 再生、音量調整	サンブラー スロット3 再生停止
			SAVED FLIP	Flip Slot3 保存/再生	Flip Slot3 オン/オフ
		PAD PLUS オン	HOT CUE ROLL	ホットキュー3 リビート	ホットキュー3 削除
TRANS PAD	1/4 拍		-		
COMBO FX	パッド3のコンボ FX		-		
SAMPLER ROLL	サンブラー スロット3 再生リビート		サンブラー スロット3 再生停止		
SAVED FLIP	Flip Slot3 保存/再生		Flip Slot3 オン/オフ		
モード					
4	PERFORMANCE PAD 4	PAD PLUS オフ	HOT CUE	ホットキュー4 設定/再生	ホットキュー4 削除
			ROLL	ループ ロール	-
			SLICER	スライサー 区間4 再生	-
			SAMPLER	サンブラー スロット4 再生	サンブラー スロット4 再生停止
			Velocity	サンブラー スロット4 再生、音量調整	サンブラー スロット4 再生停止
			SAVED FLIP	Flip Slot4 保存/再生	Flip Slot4 オン/オフ
		PAD PLUS オン	HOT CUE ROLL	ホットキュー4 リビート	ホットキュー4 削除
			TRANS PAD	1/2 拍	-
			COMBO FX	Beats x 2	-
			SAMPLER ROLL	サンブラー スロット4 再生リビート	サンブラー スロット4 再生停止
			SAVED FLIP	Flip Slot4 保存/再生	Flip Slot4 オン/オフ
			モード		
5	PERFORMANCE PAD 5	PAD PLUS オフ	HOT CUE	ホットキュー5 設定/再生	ホットキュー5 削除
			ROLL	ループ ロール	-
			SLICER	スライサー 区間5 再生	-
			SAMPLER	サンブラー スロット5 再生	サンブラー スロット5 再生停止
			Velocity	サンブラー スロット5 再生、音量調整	サンブラー スロット5 再生停止
			SAVED FLIP	Flip Slot5 保存/再生	Flip Slot5 オン/オフ
		PAD PLUS オン	HOT CUE ROLL	ホットキュー5 リビート	ホットキュー5 削除
			TRANS PAD	1 拍	-
			COMBO FX	パッド5のコンボ FX	-
			SAMPLER ROLL	サンブラー スロット5 再生リビート	サンブラー スロット5 再生停止
			SAVED FLIP	Flip Slot5 保存/再生	Flip Slot5 オン/オフ
			モード		

7	PERFORMANCE PAD 7	PAD PLUS オフ	HOT CUE	ホットキュー7 設定/再生	ホットキュー7 削除		
			ROLL	ループ ロール	-		
			SLICER	スライサー 区間7 再生	-		
			SAMPLER	サンブラー スロット7 再生	サンブラー スロット7 再生停止		
			Velocity	サンブラー スロット7 再生、音量調整	サンブラー スロット7 再生停止		
			SAVED FLIP	-	-		
		PAD PLUS オン	HOT CUE ROLL	ホットキュー7 リビート	ホットキュー7 削除		
			TRANS PAD	1/3 拍	-		
			COMBO FX	パッド7のコンボ FX	-		
			SAMPLER ROLL	サンブラー スロット7 再生リビート	サンブラー スロット7 再生停止		
			SAVED FLIP	-	-		
			モード				
		8	PERFORMANCE PAD 8	PAD PLUS オフ	HOT CUE	ホットキュー8 設定/再生	ホットキュー8 削除
					ROLL	ループ ロール	-
					SLICER	スライサー 区間8 再生	-
					SAMPLER	サンブラー スロット8 再生	サンブラー スロット8 再生停止
					Velocity	サンブラー スロット8 再生、音量調整	サンブラー スロット8 再生停止
					SAVED FLIP	-	-
				PAD PLUS オン	HOT CUE ROLL	ホットキュー8 リビート	ホットキュー8 削除
TRANS PAD	マニュアル				-		
COMBO FX	Beats x1/2				-		
SAMPLER ROLL	サンブラー スロット8 再生リビート				サンブラー スロット8 再生停止		
SAVED FLIP	-				-		
モード							
9	HOT CUE	ホットキュー / ホットキュー ロールモード / SAVED FLIPモード <sup>3, 4, 9</sup>	GROUP1 モード *1				
10	ROLL	ロール / トランス パッド モード	GROUP2 モード *1				
11	SLICER	スライサー 1/2 / コンボ FX モード	GROUP3 モード *1				
12	SAMPLER	サンブラー / サンブラー ロール モード	GROUP4 モード *1				
		系群L	ベロシティモード on/off *2				
13	PARAMETER (◀)	PAD PLUS オフ	モード				
			HOT CUE	Flip レコード オン/オフ <sup>6</sup>	Flipループ オン/オフ		
			ROLL	ループ ロール サイズ選択	-		
		SLICER	Quantization 選択	Domain 選択			
		SAMPLER	パンク選択	-			
		HOT CUE ROLL	ホットキュー ロール サイズ選択	-			
PAD PLUS オン	HOT CUE ROLL	ホットキュー ロール サイズ選択	-				
	SAVED FLIP	Beats x1/2	-				
	COMBO FX	FX Beats 選択	-				
SAMPLER ROLL	サンブラー ロール サイズ選択	-					
14	PARAMETER (▶)	PAD PLUS オフ	モード				
			HOT CUE	Flip 再生	Flip オン/オフ		
			ROLL	ループ ロール サイズ選択	-		
		SLICER	Quantization 選択	Domain 選択			
		SAMPLER	パンク選択	-			
		HOT CUE ROLL	ホットキュー ロール サイズ選択	-			
PAD PLUS オン	HOT CUE ROLL	ホットキュー ロール サイズ選択	-				
	SAVED FLIP	Beats x2	-				
	COMBO FX	FX Beats 選択	-				
SAMPLER ROLL	サンブラー ロール サイズ選択	-					

\*1: 将来のバージョンアップにて対応予定です。

\*2: サンブラーモード時のみ有効です。

\*3: Serato Flipをアクティブにし、[SETUP]メニューで有効になっている場合のみ使用可能です。

Serato Flipをアクティブ化後、Serato DJ Proを再起動しない、

コントローラーの一部のボタンが反応しないことがあります。

Serato Flipをアクティブ化後は必ずSerato DJ Proを再起動してください。

\*4: HOT CUEモードの時に、再度[HOT CUE]ボタンを押すと SAVED FLIPモードに入ります。

HOT CUEモードに戻す時には、再度[HOT CUE]ボタンを押します。

HOT CUEモード時、SAVED FLIPモード時どちらも[HOT CUE]ボタンが点灯し、

どちらのモードに設定されているか判別できませんので使用時には注意が必要です。

\*5: LEDは点灯しません。Serato DJ ProのFlipレコーディングパネルを表示した上でのご使用を推奨致します。

\*6: Flipレコードがオンになっても、直ぐにFlipの記録は開始されません。

Flipレコードがオンになった後、HOT CUEによる演奏が始まると、Flipの記録が開始されます。

\*7: Serato Flipをアクティブにし、[SETUP]メニューで有効になっている場合は[FLIP]パネルも選択可能です。

\*8: FLIPが登録されていないPAD、もしくはPAD7、PAD8を押下するとLEDが点滅します。

\*9: SAVED FLIPモードから他のモードに遷移し、最終的にCOMBO FXモードに遷移した後に、HOT CUEボタンを押下するとSAVED FLIPモードになります。

TRIM、EQ(HI)、EQ(MID)、EQ(LOW)、Channel フェーダーはコンピュータ画面上表示されませんがSerato DJ Proではそれぞれのデッキで個別に制御されています。

またTEMPOについてもSerato DJ Proでそれぞれのデッキで個別に制御されています。

デッキを切り換えた時、Serato DJ Proで制御されている値と本機のつまみやフェーダーの位置が異なることがあります。

このとき、本機のつまみやフェーダーをSerato DJ Proで制御されている値まで動かさないで操作できません。

Serato DJ Proのデッキ3/4の初期設定値はTRIM、EQ(HI)、EQ(MID)、EQ(LOW)がセンター位置、TEMPOが±0.0%、Channel フェーダーは最小位置になっています。