

DDJ-SR2

機能対応表 Serato DJ Pro



グループ	No.	名称	機能	+SHIFT
1, DECK				
1	JOG DIAL	天面	スクラッチ (Vinyl On)	サーチ(スキップモード)
		側面	ピッチベンド (Vinyl Off)	
2	NEEDLE SEARCH		ピッチベンド	
3	TEMPO SLIDER		テンポ調整	-
4	KEY LOCK		キーロック On/Off	テンポレンジ
5	AUTO LOOP	長押し	テンポリセット	-
		Loop off	オートループ On	ループアクティブ On/Off
6	LOOP 1/2X	Loop on	オート/マニュアルループ Off	
		Loop off	ループサイズ選択	ループシフト(左方向)
7	LOOP 2X	Loop on	ループハーフ	ループシフト(右方向)
		Loop off	ループサイズ選択	
8	LOOP IN	Loop on	ループダブル	ループシフト(右方向)
		長押し	ループイン設定 / ループイン調整	ループスロット選択
9	LOOP OUT		4拍Loop	-
10	LOOP OUT		ループアウト設定 / ループアウト調整	リループ/イグジット
11	KEY SYNC		キーシンク	-
12	KEY RESET		キーリセット	-
13	KEY SHIFT DOWN		キー-DOWN	-
14	KEY SHIFT UP		キー-UP	-
15	PLAY/PAUSE		再生/一時停止	スタッター
16	CUE		キュー設定/ジャンプ	曲頭ヘジャンプ/前曲ヘジャンプ
17	SYNC		Sync On	Sync Off
18	SHIFT		Shift	-
19	GRID ADJUST		ビートグリッド アジャスト	ビートグリッド セット
20	GRID SLIDE		ビートグリッド スライド	ビートグリッド クリア
21	SLIP		SLIP モード On/Off	Vinyl モード On/Off
22	CENSOR (WAKE UP)*1		SLIP リバース	逆再生
23	PANEL		パネル選択 (Flip/REC/FX/Sampler)*2	
2, EFFECT				
1	FX KNOB 1	Single FX	FXパラメーター1 調整	FX選択
		Multi FX	FXスロット1/パラメーター 調整	FXスロット1選択
FX KNOB 2	Single FX	FXパラメーター3 調整	-	
	Multi FX	FXスロット2/パラメーター 調整	FXスロット2選択	
FX KNOB 3	Single FX	FXパラメーター5 調整	-	
	Multi FX	FXスロット3/パラメーター 調整	FXスロット3選択	
2	BEATS	Single FX	Beats調整	-
		Multi FX	-	Tap BPM
3	ON 1	長押し	-	Auto BPM
		Single FX	FX On/Off	FX 選択
ON 2	Multi FX	FXスロット1 On/Off	FXスロット1選択	
	Single FX	FXパラメーター2 調整	-	
ON 3	Multi FX	FXスロット2 On/Off	FXスロット2選択	
	Single FX	FXパラメーター4 調整	-	
4	FX1 ASSIGN1	Multi FX	FXスロット3 On/Off	FXスロット3選択
		Single FX	FX1ユニットをDECK1に割り当て	FX1ユニットをDECK3に割り当て
5	FX1 ASSIGN2	Multi FX	FX1ユニットをDECK2に割り当て	FX1ユニットをDECK4に割り当て
		Single FX	FX2ユニットをDECK1に割り当て	-
6	FX2 ASSIGN1	Multi FX	FX2ユニットをDECK2に割り当て	FX2ユニットをDECK4に割り当て
		Single FX	FX2ユニットをDECK2に割り当て	-
7	FX2 ASSIGN2	Multi FX	FX2ユニットをDECK2に割り当て	FX2ユニットをDECK4に割り当て
		Single FX	FX2ユニットをDECK2に割り当て	-
3, MIXER				
1	INPUT SELECT		PC/外部入力 選択	
2	TRIM		Trim	
3	EQ (HI, MID, LOW)		EQ (High, Mid, Low)	
4	FILTER		チャンネルフィルター	
5	HEADPHONES CUE		ヘッドホンモニター On/Off	Tap BPM
6	CH FADER		チャンネルフェーダー	チャンネルフェーダースタート
7	CROSSFADER		クロスフェーダー	クロスフェーダースタート
8	MASTER LEVEL		マスター音量	
9	BOOTH MONITOR LEVEL		ブースモニター音量	
10	HEADPHONES MIXING		ヘッドホンミキシング	
11	SAMPLER VOLUME		サンプラー音量	

グループ	No.	名称	機能	+SHIFT	
4, FRONT PANEL / REAR PANEL					
1	HEADPHONES LEVEL		ヘッドホン音量		
2	MIC LEVEL		マイク音量		
3	LINE/PHONO CH2		Line/Phono CH2		
4	LINE/PHONO CH1		Line/Phono CH1		
5, BROWSER					
1	LOAD	左側	Trackのロード (2回押し) インスタントダブル	BPMによるソート	
		右側	Trackのロード (2回押し) インスタントダブル	アーティスト名によるソート	
2	BROWSE	回す	ライブラリのスクロール	ライブラリのスクロール(高速)	
		押す	ライブラリ forward		
3	BACK		フォーカス移動	表示モード切り替え	
4	LOAD PREPARE		Prepare listにトラック追加	Files/Browse/Prepare/Historyパネル選択	
6, PERFORMANCE PADS					
9	HOT CUE		Hot Cueモード	Cue Loopモード	
		2回押し	Saved Flipモード*3	Cue Loopモード	
10	ROLL		Rollモード	Saved Loopモード	
		長押し	TRANSEモード	Saved Loopモード	
11	SLICER		Slicerモード	Slicer Loopモード	
12	SAMPLER		Samplerモード	Pitch Playモード	
1-8	PERFORMANCE PAD 1-8	mode			
		Hot Cue	ホットキュー 設定/再生	ホットキュー 削除	
		Roll	ループロール	-	
		Slicer	スライサー 区間 再生	-	
		Sampler	サンプラーslot再生	サンプラーslot再生停止/ロード	
		Cue Loop	ホットキュー設定/再生+オートループ On	ホットキュー設定/再生+オートループ On	
		Saved Loop	ループslotループアクティブ/ループOff	ループslot再生	
		Slicer Loop	スライサー 区間 再生	-	
		Pitch Play	ピッチ変更ホットキュー 設定/再生	ホットキュー選択	
		Trans	トランス	-	
		Saved Flip	FLIP開始/トリガー	Flip On/Off	
		mode			
		Hot Cue	Flip レコード On/Off *4	Flipループ On/Off	
		Roll	ループロールサイズ選択	-	
Slicer	Quantization選択	Domain選択			
Sampler	サンプラーバンク選択	サンプラー出力先選択			
Cue Loop	ループハーフ	ループシフト			
Saved Loop	ループハーフ	ループシフト			
Slicer Loop	Quantization選択	Domain選択			
Pitch Play	キーレンジ調整	キー-DOWN			
Trans	-	-			
Saved Flip	Flip レコード On/Off *4	Flipループ On/Off			
14	PARAMETER (RIGHT)	mode			
		Hot Cue	Flip 再生	Flip On/Off	
		Roll	ループロールサイズ選択	-	
		Slicer	Quantization選択	Domain選択	
		Sampler	サンプラーバンク選択	サンプラー出力先選択	
		Cue Loop	ループダブル	ループシフト	
		Saved Loop	ループダブル	ループシフト	
		Slicer Loop	Quantization選択	Domain選択	
		Pitch Play	キーレンジ調整	キー-UP	
		Trans	-	-	
		Saved Flip	Flip 再生	Flip On/Off	

*1 オートスタンバイ状態から復帰する際に使用します。
 *2 Serato Flipをアクティブとし、[設定]メニューで有効になっている場合は[Flip]パネルも選択可能です。
 *3 Serato Flipをアクティブとし、[設定]メニューで有効になっている場合のみ使用可能です。
 Serato Flipをアクティベーション後にSerato DJ Proを再起動しないコントローラーの一部のボタンが反応しないことがあります。
 Serato Flipをアクティベーション後は必ずSerato DJ Proを再起動してください。
 *4 Flip レコードがオンになっても、直ぐにFlipの記録は開始されません。
 Flip レコードがオンになった後、HOT CUEまたはCENSORによる演奏が始まると、Flipの記録が開始されます。