

Pioneer Dj

DDJ-SX2

機能対応表 Serato DJ Pro



グループ	No.	名称	機能	+SHIFT	
1, DECK					
1	1	PLAY/PAUSE	再生/一時停止	Stutter	
	2	CUE	キュー設定/再生、キューバック	Previous Track	
	3	JOG	天面	スクラッチ (Vinyl On)	サーチ (スキップモード)
			前面	ビッチベンド (Vinyl Off)	
	4	TEMPO	テンポ調整	-	
			キーロック On/Off	テンポレンジ	
	5	KEYLOCK	テンポリセット	-	
			長押し	-	
	6	NEEDLE SEARCH	ニードルサーチ	-	
	7	DECK 1	デッキ1 選択	-	
	8	DECK 2	デッキ2 選択	-	
9	DECK 3	デッキ3 選択	-		
10	DECK 4	デッキ4 選択	-		
11	SYNC	Sync On	Sync Off		
12	AUTO LOOP	オートループ On	ループアクティブ		
		オート/マニュアルループ Off	-		
	13	LOOP 1/2X	ループサイズ選択	ループシフト(左方向)	
			ループハーフ	-	
	14	LOOP 2X	ループサイズ選択	ループシフト(右方向)	
			ループダブル	-	
	15	LOOP IN	ループイン/ループイン 調整	ループスロット選択	
			長押し	4拍 オートループ オン	
	16	LOOP OUT	ループアウト/ループアウト調整	リループ/イグジット	
	17	FLIP SLOT	Flip スロット選択	Flip 保存	
	18	FLIP REC	Flip レコード オン/オフ ^{*4}	Flip ループ オン/オフ	
19	FLIP START	Flip 再生	Flip オン/オフ		
20	CENSOR (REVERSE)	スリッパバース	逆再生		
21	SLIP	スリップモード On/Off	Vinyl モード On/Off		
22	GRID ADJUST	ビートグリッド アジャスト	ビートグリッド セット		
23	GRID SLIDE	ビートグリッド スライド	ビートグリッド クリア		
24	SHIFT	Shift	-		
25	PANEL SELECT	[REC]/[FX]/[SP-6] パネル 選択 (右方向)	[REC]/[FX]/[SP-6] パネル 選択 (左方向)		
26	Takeoverインジケータ	-	-		
27	Takeoverインジケータ+	-	-		

- *1: 以下の操作でDual Deckモードの使用が可能です。
 [DECK1]ボタンを押しながら[DECK3]ボタンを押す、
 または[DECK3]ボタンを押しながら[DECK1]ボタンを押す。
 [DECK1]ボタンまたは[DECK3]ボタンを押すことによりDual Deckモードを解除できます。
- *2: Serato Flipをアクティベートし、[SETUP]メニューで有効になっている場合のみ使用可能です。
 Serato Flipをアクティベーション後にSerato DJ Proを再起動しないと、
 コントローラーの一部のボタンが反応しないことがあります。
 Serato Flipをアクティベーション後は必ずSerato DJ Proを再起動してください。
- *3: HOT CUEモードの時に、再度[HOT CUE]ボタンを押すと SAVED FLIPモードに入ります。
 HOT CUEモードに戻す時には、再度[HOT CUE]ボタンを押します。
- *4: Flip レコードがオンになっても、直ぐにFlipの記録は開始されません。
 Flip レコードがオンになった後、HOT CUEまたはCENSORによる演奏が始まると、
 Flipの記録が開始されます。
- *5: Serato Flipをアクティベートし、[SETUP]メニューで有効になっている場合は
 [FLIP]パネルも選択可能です。
- *6: ループスロットが空いている場合は再生中のループが保存されます。
- *7: PERFORMANCE PAD7/8は機能の割り当てはありません。
- *8: サンプラーズロットが空いている場合は、カーソル選択されているトラックがロードされます。
- *9: Pitch 'n Time DJをアクティベートし、[SETUP]メニューで有効になっている場合のみ使用可能です。
 Pitch 'n Time DJをアクティベーション後にSerato DJ Proを再起動しないと、
 コントローラーの一部のボタンが反応しないことがあります。
 Pitch 'n Time DJをアクティベーション後は必ずSerato DJ Proを再起動してください。
- *10: SAMPLERモードの時に、再度[SAMPLER]ボタンを押すと PITCH PLAYモードに入ります。
 SAMPLERモードに戻す時には、再度[SAMPLER]ボタンを押します。

グループ	No.	名称	機能	+SHIFT	
2, EFFECT					
1	1	1	エフェクトパラメーター1	-	
	2	2	エフェクトパラメーター2	-	
	3	3	エフェクトパラメーター3	-	
	4	BEATS	エフェクト Beats 選択	-	
	5	ON	エフェクト On/Off	エフェクト選択	
	6	ON	エフェクトパラメーター4	エフェクト選択	
	7	ON	エフェクトパラメーター5	エフェクト選択	
	8	TAP	エフェクト Tap	Single/Multi モード切り換え	
	9	FX1	FX1 設定 On/Off	-	
	10	FX2	FX2 設定 On/Off	-	
	11	FILTER	チャンネルフィルター	-	
3, MIXER					
1	CROSSFADER	クロスフェーダー	クロスフェーダースタート		
	2	CH FADER	チャンネルフェーダー	チャンネルフェーダースタート	
	3	TRIM	Trim	-	
	4	HI	EQ (High)	-	
	5	MID	EQ (Mid)	-	
	6	LOW	EQ (Low)	-	
	7	CUE	PC/C/D/LINE /PHONE	ヘッドホンモニター On/Off	Tap BPM
			MIC	マイクトークオーバー On/Off	-
	8	MASTER LEVEL	Master Out 音量	-	
	9	MASTER CUE	Master Out モニター On/Off	-	
	10	CROSSFADER ASSIGN	A	左デッキに設定	-
			THRU	Through	-
			B	右デッキに設定	-
	11	MASTER LEVEL	マスターレベルインジケータ	-	
	12	CH LEVEL	チャンネルレベルインジケータ	-	
13	HEADPHONES MIX	モニターバランス	-		
14	SAMPLER VOLUME	サンプラー音量	-		
15	BOOTH MONITOR LEVEL	Booth Out 音量	-		
4, FRONT PANEL					
1	CROSS F.CURVE	クロスフェーダーカーブ	-		
	2	INPUT SELECT	PC/外部入力 選択		
	3	HEADPHONES VOL	モニター音量		
5, BROWSER					
1	BROWSE	戻る	トラック/フォルダ 選択	-	
		押す	次の階層へ移動	-	
	2	BACK	前の階層へ移動	レイアウト切り換え (VIEW)	
	3	LOAD PREPARE	フォルダ 展開/省略	[Files]/[Browse]/[Prepare]/ [History] パネル選択 (AREA)	
	4	LOAD	デッキ1にロード	BPMでソート	
	5	LOAD	デッキ2にロード	SONGでソート	
	6	LOAD	デッキ3にロード	TRACK#でソート	
7	LOAD	デッキ4にロード	ARTISTでソート		

グループ	No.	名称	機能	+SHIFT
6, PERFORMANCE PADS				
1-8	PERFORMANCE PAD	モード	-	-
		HOT CUE	ホットキュー 設定/再生	ホットキュー 削除
		ROLL	ループロール	-
		SLICER	スライサー 区間 再生	-
		SAMPLER	サンプラー Slot 再生	サンプラー Slot 再生停止
		CUE LOOP	ホットキュー	ホットキュー
			ループ設定/ ループインポイントからループ再生/ ループオフ	ループインポイントからループ再生
		SAVED LOOP	ループ Slot ループアクティブ/ループ Off ⁹	ループ Slot 再生
		SLICER LOOP	スライサー 区間 再生	-
		Velocity	サンプラー Slot 再生、音量調整 ⁷	サンプラー Slot 再生停止/ロード ^{7,8}
		SAVED FLIP	Flip Slot 保存/再生	Flip Slot オン/オフ
PITCH PLAY	ピッチを可変してホットキュー再生	ホットキュー 選択/設定		
9	HOT CUE	長押し	HOT CUEモード/SAVED FLIPモード ^{2,3}	CUE LOOP モード
10	ROLL	ROLL モード	SAVED LOOP モード	
11	SLICER	SLICER モード	SLICER LOOP モード	
12	SAMPLER	SAMPLER モード/PITCH PLAYモード ^{9,10}	Velocity モード	
13	PARAMETER (◀)	モード	-	-
		HOT CUE	Flip レコード オン/オフ ⁴	Flip ループ オン/オフ
		SAVED FLIP	Flip Slot オン/オフ	-
		ROLL	ループロールサイズ選択	-
		SLICER	Quantization 選択	Domain 選択
		SAMPLER	パンク選択	-
		CUE LOOP	ループハーフ	-
SAVED LOOP	-	-		
SLICER LOOP	Quantization 選択	Domain 選択		
PITCH PLAY	キーレンジ選択	キーダウン		
14	PARAMETER (▶)	モード	-	-
		HOT CUE	Flip 再生	Flip オン/オフ
		SAVED FLIP	Flip Slot オン/オフ	-
		ROLL	ループロールサイズ選択	-
		SLICER	Quantization 選択	Domain 選択
		SAMPLER	パンク選択	-
		CUE LOOP	ループダブル	-
SAVED LOOP	-	-		
SLICER LOOP	Quantization 選択	Domain 選択		
PITCH PLAY	キーレンジ選択	キーアップ		