

# DJM-S11

機能対応表 rekordbox



Group	No.	Name	Function	+SHIFT
<b>1,DECK</b>				
	1	AUTO LOOP	オートループオン/オフ※1	アクティブループオン/オフ
	2	LOOP 1/2X	ループオフ	ループイン
			ループオン	—
	3	LOOP 2X	ループオフ	ループアウト
			ループオン	—
	4	SHIFT	シフト	—
<b>2,EFFECT</b>				
	1	ECHO	ECHOエフェクト※2	—
			このボタンを押しながらBROWSEノブを回すとボタンにアサインするBEATFXを変更することができます。	—
	2	BACK SPIN	BACK SPINエフェクト※2	—
			このボタンを押しながらBROWSEノブを回すとボタンにアサインするBEATFXを変更することができます。	—
	3	FLANGER	FLANGERエフェクト※2	—
			このボタンを押しながらBROWSEノブを回すとボタンにアサインするBEATFXを変更することができます。	—
	4	REVERB	REVERBエフェクト※2	—
			このボタンを押しながらBROWSEノブを回すとボタンにアサインするBEATFXを変更することができます。	—
	5	VINYL BRAKE	VINYL BRAKEエフェクト※2	—
			このボタンを押しながらBROWSEノブを回すとボタンにアサインするBEATFXを変更することができます。	—
	6	PHASER	PHASERエフェクト※2	—
			このボタンを押しながらBROWSEノブを回すとボタンにアサインするBEATFXを変更することができます。	—
	7	FX1-1	rekordbox FX1-1 エフェクト※2	—
			このボタンを押しながらBROWSEノブを回すとボタンにアサインするrekordboxのエフェクトを変更することができます。	—
	8	FX1-2	rekordbox FX1-2エフェクト※2	—
			このボタンを押しながらBROWSEノブを回すとボタンにアサインするrekordboxのエフェクトを変更することができます。	—
	9	FX1-3	rekordbox FX1-3 エフェクト※2	—
			このボタンを押しながらBROWSEノブを回すとボタンにアサインするrekordboxのエフェクトを変更することができます。	—
	10	FX2-1	rekordbox FX2-1 エフェクト※2	—
			このボタンを押しながらBROWSEノブを回すとボタンにアサインするrekordboxのエフェクトを変更することができます。	—
	11	FX2-2	rekordbox FX2-2 エフェクト※2	—
			このボタンを押しながらBROWSEノブを回すとボタンにアサインするrekordboxのエフェクトを変更することができます。	—
	12	FX2-3	rekordbox FX2-3 エフェクト※2	—
			このボタンを押しながらBROWSEノブを回すとボタンにアサインするrekordboxのエフェクトを変更することができます。	—
	13	BEAT(◀)	FXの拍倍率を下げる	FXバンクをシフト
	14	BEAT(▶)	FXの拍倍率を上げる	FXバンクをシフト
	15	CH1 FX SWITCH	ON	CH1 FXオン/オフ(一時的)
			LOCK ON	CH1 FXオン/オフ(固定)
	16	CH2 FX SWITCH	ON	CH2 FXオン/オフ(一時的)
			LOCK ON	CH2 FXオン/オフ(固定)
	17	LEVEL/DEPTH	FXパラメータの調整	—
	18	TAP	タップ	オートBPM
	19	SMOOTH ECHO	press	スムーズエコーオン/オフ
			long press	SMOOTH ECHO設定画面

Group	No.	Name	Function	+SHIFT	
<b>3,MIXER</b>					
	1	SAMPLER VOLUME	サンプラー音量	—	
	2	CH FADER	チャンネルフェーダー(ハード制御)	チャンネルフェーダースタート ※3	
	3	CROSS FADER	クロスフェーダー(ハード制御)	クロスフェダースタート ※3	
<b>4,BROWSER</b>					
	1	BROWSE	回す	トラックリスト/ツリービュースクロール	
			押す	トラックリスト、ツリービュー間のカーソル移動	
	2	BACK	トラックリスト、ツリービュー間のカーソル移動	プレイリストパレットの表示切替え	
	3	LOAD	トラックのロード/インスタントダブルス	タグトラック	
	4	CH1 ソース選択	USB A,LINE,PHONO,USB B の選択	—	
	5	CH2 ソース選択	USB A,LINE,PHONO,USB B の選択	—	
<b>5,PERFORMANCE PADS</b>					
	1	HOT CUE	HOT CUEモード	KEYBOARDモード	
	2	ROLL	PAD FX1モード	PAD FX2モード	
	3	SAVED LOOP	BEAT JUMPモード	BEAT LOOPモード	
	4	SAMPLER	SAMPLERモード	KEY SHIFTモード	
	5~12	PERFORMANCE PAD ※4	モード		
			HOT CUE	ホットキューの設定/呼び出し	ホットキュー削除
			KEYBOARD	選択されたホットキューの音階指定再生	
			PAD FX1	パッドFXオン	
			PAD FX2	パッドFXオン	
			BEAT JUMP	再生位置移動	
			BEAT LOOP	オートビートループオン/オフ	
			SAMPLER	サンプラーソフト再生	サンプラーソフト再生停止/ロード
	13,14	PARAMETER ◀▶ ※4	パッドモードのPAGE切り替え	サンプラーバンク切り替え	

※1 BEAT LOOPとAUTO BEAT LOOPの機能を本体のUTILITYまたはPC設定ユーティリティを使用して切り替えることができます。 function using UTILITY screen or PC setting utility.

※2 BEAT FX1つとSeratoDJエフェクト複数を同時に選択することができます。

※3 フェーダースタート機能を有効にするためには本体のUTILITYまたはPC設定ユーティリティにて設定を有効にしてください。

※4 PADモード毎の各アサインは以下の通りとなります。

ホットキュー モード

PAGE 1 (初期状態)

ホットキュー A	ホットキュー B	ホットキュー C	ホットキュー D
ホットキュー E	ホットキュー F	ホットキュー G	ホットキュー H

PAGE 2

ホットキュー I	ホットキュー J	ホットキュー K	ホットキュー L
ホットキュー M	ホットキュー N	ホットキュー O	ホットキュー P

キーボードモード / キーシフトモード

PAGE 1

セミトーン +12	アサイン 無し	アサイン 無し	アサイン 無し
セミトーン +8	セミトーン +9	セミトーン +10	セミトーン +11

PAGE 2 (初期状態)

セミトーン +4	セミトーン +5	セミトーン +6	セミトーン +7
セミトーン ±0	セミトーン +1	セミトーン +2	セミトーン +3

PAGE 3

セミトーン -4	セミトーン -3	セミトーン -2	セミトーン -1
セミトーン -8	セミトーン -7	セミトーン -6	セミトーン -5

PAGE 4

セミトーン -12	セミトーン -11	セミトーン -10	セミトーン -9
アサイン 無し	アサイン 無し	アサイン 無し	アサイン 無し

PAGE 5

キーシフト オン/オフ	セミトーン 半音アップ +7	セミトーン +7	セミトーン +12
キー リセット	セミトーン 半音ダウン -5	セミトーン -5	セミトーン -12

パッドFX モード 1

PAGE 1 (初期状態)

エフェクト A	エフェクト B	エフェクト C	エフェクト D
エフェクト E	エフェクト F	エフェクト G	エフェクト H

PAGE 2

エフェクト I	エフェクト J	エフェクト K	エフェクト L
エフェクト M	エフェクト N	エフェクト O	エフェクト P

パッドFX モード 2

PAGE 1 (初期状態)

エフェクト Q	エフェクト R	エフェクト S	エフェクト T
エフェクト U	エフェクト V	エフェクト W	エフェクト X

PAGE 2

エフェクト Y	エフェクト Z	エフェクト AA	エフェクト AB
エフェクト AC	エフェクト AD	エフェクト AE	エフェクト AF

ビートジャンプモード

PAGE 1

FINE (逆方向)	FINE (順方向)	1/8拍 (逆方向)	1/8拍 (順方向)
1/4拍 (逆方向)	1/4拍 (順方向)	1/2拍 (逆方向)	1/2拍 (順方向)

PAGE 2 (初期状態)

1拍 (逆方向)	1拍 (順方向)	2拍 (逆方向)	2拍 (順方向)
4拍 (逆方向)	4拍 (順方向)	8拍 (逆方向)	8拍 (順方向)

PAGE 3

16拍 (逆方向)	16拍 (順方向)	32拍 (逆方向)	32拍 (順方向)
64拍 (逆方向)	64拍 (順方向)	128拍 (逆方向)	128拍 (順方向)

ビートループモード

PAGE 1 (初期状態)

ビートループ 1/64拍	ビートループ 1/32拍	ビートループ 1/16拍	ビートループ 1/8拍
ビートループ 1/4拍	ビートループ 1/2拍	ビートループ 1拍	ビートループ 2拍

PAGE 2

ビートループ 4拍	ビートループ 8拍	ビートループ 16拍	ビートループ 32拍
ビートループ 64拍	ビートループ 128拍	ビートループ 256拍	ビートループ 512拍