

XDJ-RX3

Hardware Diagram for Serato DJ Pro



GROUP	No.	NAME	FUNCTION	+SHIFT	
1, DECK *機能は左右デッキ共通です。					
1	1	天面	スクラッチ (Vinyl On)	Search (スキップモード)	
		背面	ピッチベンド (Vinyl Off)		
	2	TEMPO	テンポ調整		
	3	MASTER TEMPO	Keylock On/Off		
	4	TEMPO RANGE	Tempo Range		
	5	SYNC	Sync On		
	6	MASTER	Sync Off		
	7	JOG MODE	Vinyl On/Off		
	8	VINYL SPEED ADJUST ON / OFF	Vinyl speed adjust On/Off		
	9	VINYL SPEED ADJUST (GUI / SHORT CUT)	Adjust braking speed		
	10	JOG ADJUST	JOG ADJUST		
	11	TRACK SEARCH	PREV / NEXT TRACK		
	12	SEARCH	Fast Forward / Rewind		
	13	REVERSE	Reverse	Censor	
	14	SLIP	SLIP mode On/Off		
	15	SHIFT	Shift		
	16	LOOP IN	Loop in / Loop in adjust / 4 Beat Autoloop Enable		
	17	LOOP OUT	Loop out / Loop out adjust		
	18	RELOOP / EXIT	Reloop / Exit		
	19	CALL NEXT / 2X	ループ再生中	Loop slot select next	
			ループ再生中	Loop Size Select (Double)	
	20	CALL PREV / 1/2X	ループ再生中	Loop slot select previous	
			ループ再生中	Loop Size Select (Half)	
	21	DELETE	Loop Slot Delete		
	22	MEMORY	Loop Slot Lock		
	23	PLAY / PAUSE	再生 / 一時停止	Stutter Play	
	24	CUE	CUE設定/再生、Back Cue		
24	LOAD	2回押し	トラックのロード		
			INSTANT DOUBLES		
25	NEEDLE SEARCH (GUI/全体波形表示部)	NEEDLE SEARCH			
26	TIME MODE / AUTO CUE (GUI/時間表示部)	TIME MODE切替 (REMAINING / ELAPSED TIME)			
27	QUANTIZE	Quantize On/Off			
2, EFFECT					
3, MIXER					
3	1	CROSSFADER	クロスフェーダー	クロスフェーダースタート	
	2	CH FADER	チャンネルフェーダー	チャンネルフェーダースタート	
	3	CUE (Headphone)	ヘッドホンモニター On/Off	TAP BPM	
4, BROWSER					
4	1	rotate	ライブラリスクロール	高速スクロール	
		press	エリア移動		
	2	BACK	エリア移動		
3	TAG TRACK / REMOVE	トラックをPrepareリストへ追加			

GROUP	No.	NAME	FUNCTION	+SHIFT
5, PERFORMANCE PADS				
5	1	HOT CUE	HOT CUE	SAVED FLIP
	2	BEAT LOOP	AUTO LOOP / BEAT JUMP	SLICER
	3	SLIP LOOP	LOOP ROLL / BEAT JUMP	SLICER LOOP
	4	BEAT JUMP	SAMPLER	PITCH PLAY
5	PERFORMANCE PAD A		モード	
		HOT CUE	ホットキュー設定 / 再生	ホットキュー削除
		AUTO LOOP	Trigger Auto Loop	
		LOOP ROLL	Trigger Loop Roll	
		SAMPLER	サンプラスロット再生	サンプラスロット再生停止 / ロード
		SAVED FLIP	FLIP開始 / リトリガー	Flip On/Off
		SLICER	スライサー区間再生	
		SLICER LOOP	スライサー区間再生	
6	PERFORMANCE PAD B		モード	
		HOT CUE	ホットキュー設定 / 再生	ホットキュー削除
		AUTO LOOP	Trigger Auto Loop	
		LOOP ROLL	Trigger Loop Roll	
		SAMPLER	サンプラスロット再生	サンプラスロット再生停止 / ロード
		SAVED FLIP	FLIP開始 / リトリガー	Flip On/Off
		SLICER	スライサー区間再生	
		SLICER LOOP	スライサー区間再生	
7	PERFORMANCE PAD C		モード	
		HOT CUE	ホットキュー設定 / 再生	ホットキュー削除
		AUTO LOOP	Trigger Auto Loop	
		LOOP ROLL	Trigger Loop Roll	
		SAMPLER	サンプラスロット再生	サンプラスロット再生停止 / ロード
		SAVED FLIP	FLIP開始 / リトリガー	Flip On/Off
		SLICER	スライサー区間再生	
		SLICER LOOP	スライサー区間再生	
8	PERFORMANCE PAD D		モード	
		HOT CUE	ホットキュー設定 / 再生	ホットキュー削除
		AUTO LOOP	Trigger Auto Loop	
		LOOP ROLL	Trigger Loop Roll	
		SAMPLER	サンプラスロット再生	サンプラスロット再生停止 / ロード
		SAVED FLIP	FLIP開始 / リトリガー	Flip On/Off
		SLICER	スライサー区間再生	
		SLICER LOOP	スライサー区間再生	
9	PERFORMANCE PAD E		モード	
		HOT CUE	ホットキュー設定 / 再生	ホットキュー削除
		AUTO LOOP / BEAT JUMP	Trigger Auto Loop / Beat Jump Rev	
		LOOP ROLL / BEAT JUMP	Trigger Loop Roll / Beat Jump Rev	
		SAMPLER	サンプラスロット再生	サンプラスロット再生停止 / ロード
		SAVED FLIP	FLIP開始 / リトリガー	Flip On/Off
		SLICER	スライサー区間再生	
		SLICER LOOP	スライサー区間再生	
10	PERFORMANCE PAD F		モード	
		HOT CUE	ホットキュー設定 / 再生	ホットキュー削除
		AUTO LOOP / BEAT JUMP	Trigger Auto Loop / Beat Jump Size Select	
		LOOP ROLL / BEAT JUMP	Trigger Loop Roll / Beat Jump Size Select	
		SAMPLER	サンプラスロット再生	サンプラスロット再生停止 / ロード
		SAVED FLIP	FLIP開始 / リトリガー	Flip On/Off
		SLICER	スライサー区間再生	
		SLICER LOOP	スライサー区間再生	
11	PERFORMANCE PAD G		モード	
		HOT CUE	ホットキュー設定 / 再生	ホットキュー削除
		AUTO LOOP / BEAT JUMP	Trigger Auto Loop / Beat Jump Size Select	
		LOOP ROLL / BEAT JUMP	Trigger Loop Roll / Beat Jump Size Select	
		SAMPLER	サンプラスロット再生	サンプラスロット再生停止 / ロード
		SAVED FLIP	FLIP開始 / リトリガー	Flip On/Off
		SLICER	スライサー区間再生	
		SLICER LOOP	スライサー区間再生	
12	PERFORMANCE PAD H		モード	
		HOT CUE	ホットキュー設定 / 再生	ホットキュー削除
		AUTO LOOP / BEAT JUMP	Trigger Auto Loop / Beat Jump Fwd	
		LOOP ROLL / BEAT JUMP	Trigger Loop Roll / Beat Jump Fwd	
		SAMPLER	サンプラスロット再生	サンプラスロット再生停止 / ロード
		SAVED FLIP	FLIP開始 / リトリガー	Flip On/Off
		SLICER	スライサー区間再生	
		SLICER LOOP	スライサー区間再生	