

XDJ-XZ

Hardware Diagram for Serato DJ



GROUP	No.	NAME	FUNCTION	+SHIFT
1. DECK *機能は左右デッキ共通です。				
1	JOG	天廻 ビッチペンダ (Vinyl Off)	スクラッチ (Vinyl On) ビッチペンダ (Vinyl Off)	Search(スキップモード)
2	TEMPO	前進	テンポ調整	
3	TEMPO RESET		テンポリセット	
4	MASTER TEMPO	Sync on	テンポロック	
5	TEMPO RANGE		Keylock On/Off	
6	SYNC		Tempo Range	
7	MASTER		Sync On/Off	
8	JOG ADJUST		JOG ADJUST	
9	JOG MODE		Vinyl On/Off	
10	VINYL SPEED ADJUST		Adjust braking speed	
11	TRACK SEARCH		PREV / NEXT TRACK	
12	SEARCH		Fast Forward/Rewind	
13	SHIFT		Shift	
14	REVERSE		DECK切り替え	
15	SLIP		Reverse	Censor
16	4/8 BEAT	長押し ループ再生中	SLIP mode On/Off 4 BEAT Loop 8 BEAT Loop Loop Size Select (Half)	
17	LOOP IN		Loop in / Loop in adjust	
18	LOOP OUT		Loop out / Loop out adjust	
19	RELOOP/EXIT		Reloop/Exit(Loop Active)	
20	CALL NEXT / 2X	ループ再生中	Loop slot select next Loop Size Select (Double)	
21	DELETE	ループ再生中	Loop slot select previous Loop Size Select (Half)	
22	MEMORY		Loop Slot Delete	
23	PLAY/PAUSE		再生一時停止	Stutter Play
24	CUE		Cue設定/再生, BackCue	
25	JOG RING			
26	LOAD		トラックのロード	
27	NEEDLE SEARCH		INSTANT DOUBLES NEEDLE SEARCH	
2. EFFECT				
3. MIXER				
1	CROSS FADER		クロスフェーダー	クロスフェーダースタート
2	CH FADER		チャンネルフェーダー	チャンネルフェーダースタート
3	OH CUE(Headphone)		ヘッドホンモニター On/Off	Tap BPM
4. BROWSER				
1	Rotary Selector	戻す 押す	ライブラリ スクロール エリア移動	高速スクロール
2	BACK		エリア移動	
3	TAG TRACK/REMOVE		トラックを Prepareリストへ追加	
4	TRACK FILTER			
5	DECK QUANTIZE		Deck Quantize on/off	
6	TIME MODE / AUTO CUE		Loop Slot Delete	
7	DECK 1/3 (SHORT CUT画面)		Deck 1とDeck 3の切替	
8	DECK 2/4 (SHORT CUT画面)		Deck 2とDeck 4の切替	
5.PERFORMANCE PADS				
1	HOT CUE		HOT CUE	SAVED FLIP
2	BEAT LOOP		AUTO LOOP / BEAT JUMP	SLICER
3	SLIP LOOP		LOOP ROLL / BEAT JUMP	SLICER LOOP
4	BEAT JUMP		SAMPLER	PITCH PLAY

*1: フェーダースタート及び、Tap BPMを使用する場合には、[UTILITY]でMIXER MIDI MESSAGEをONにしてください。

GROUP	No.	NAME	FUNCTION	+SHIFT
5.PERFORMANCE PADS				
5	PERFORMANCE PAD A	モード		
		HOT CUE	HOT CUE設定/再生	Delete HOT CUE
		AUTO LOOP	Trigger Auto Loop	
		LOOP ROLL	Trigger Loop Roll	
		SAMPLER	サンプラスロット再生	サンプラスロット再生停止/ロード
		SAVED FLIP	FLIP開始/トリガー	Flip on/off
	PERFORMANCE PAD B	モード		
		HOT CUE	HOT CUE設定/再生	Delete HOT CUE
		AUTO LOOP	Trigger Auto Loop	
		LOOP ROLL	Trigger Loop Roll	
		SAMPLER	サンプラスロット再生	サンプラスロット再生停止/ロード
		SAVED FLIP	FLIP開始/トリガー	Flip on/off
PERFORMANCE PAD C	モード			
	HOT CUE	HOT CUE設定/再生	Delete HOT CUE	
	AUTO LOOP	Trigger Auto Loop		
	LOOP ROLL	Trigger Loop Roll		
	SAMPLER	サンプラスロット再生	サンプラスロット再生停止/ロード	
	SAVED FLIP	FLIP開始/トリガー	Flip on/off	
PERFORMANCE PAD D	モード			
	HOT CUE	HOT CUE設定/再生	Delete HOT CUE	
	AUTO LOOP	Trigger Auto Loop		
	LOOP ROLL	Trigger Loop Roll		
	SAMPLER	サンプラスロット再生	サンプラスロット再生停止/ロード	
	SAVED FLIP	FLIP開始/トリガー	Flip on/off	
PERFORMANCE PAD E	モード			
	HOT CUE	HOT CUE設定/再生	Delete HOT CUE	
	AUTO LOOP / BEAT JUMP	Trigger Auto Loop / Beat Jump Rev		
	LOOP ROLL / BEAT JUMP	Trigger Loop Roll / Beat Jump Rev		
	SAMPLER	サンプラスロット再生	サンプラスロット再生停止/ロード	
	SAVED FLIP	FLIP開始/トリガー	Flip on/off	
PERFORMANCE PAD F	モード			
	HOT CUE	HOT CUE設定/再生	Delete HOT CUE	
	AUTO LOOP / BEAT JUMP	Trigger Auto Loop / Beat Jump Size Select		
	LOOP ROLL / BEAT JUMP	Trigger Loop Roll / Beat Jump Size Select		
	SAMPLER	サンプラスロット再生	サンプラスロット再生停止/ロード	
	SAVED FLIP	FLIP開始/トリガー	Flip on/off	
PERFORMANCE PAD G	モード			
	HOT CUE	HOT CUE設定/再生	Delete HOT CUE	
	AUTO LOOP / BEAT JUMP	Trigger Auto Loop / Beat Jump Size Select		
	LOOP ROLL / BEAT JUMP	Trigger Loop Roll / Beat Jump Size Select		
	SAMPLER	サンプラスロット再生	サンプラスロット再生停止/ロード	
	SAVED FLIP	FLIP開始/トリガー	Flip on/off	
PERFORMANCE PAD H	モード			
	HOT CUE	HOT CUE設定/再生	Delete HOT CUE	
	AUTO LOOP / BEAT JUMP	Trigger Auto Loop / Beat Jump Fwd		
	LOOP ROLL / BEAT JUMP	Trigger Loop Roll / Beat Jump Fwd		
	SAMPLER	サンプラスロット再生	サンプラスロット再生停止/ロード	
	SAVED FLIP	FLIP開始/トリガー	Flip on/off	