

Serato Flip マニュアル

もくじ

はじめに

Serato Flipをアクティベートする

準備する(DDJ-SZ2、DDJ-SX2ご購入のお客様のみ) Serato DJを起動してmy serato画面を表示する Serato.comに登録したアカウント情報を入力する Serato Flip バウチャーコードを入手する Serato Flip バウチャーコードを入力する SETUP画面でSerato Flipを確認する Serato DJを再起動する

Serato Flipの画面表示

Serato DJ バーチャルデッキ画面表示 Serato DJ Flipパネル画面表示

Serato Flipのコントロールボタン

- DDJ-SZ2
- DDJ-SX2
- DDJ-SZ

DDJ-SX

DDJ-SR2

DDJ-SR

DDJ-SP1

Serato Flipを使う

Serato DJとコントローラーを起動する トラックをロードして、ホットキューポイントを設定する Serato FlipでFlipを作成する 作成したFlipをスロットへ保存する スロットに保存したFlipを呼び出して再生する Flip再生中にFlipの先頭に移動する Flipを終了する

Saved Flipを使う

作成したFlipをパフォーマンスパッドを使って、スロットへ保存する パフォーマンスパッドを使って、スロットのFlipを呼び出して再生する Flip再生中にパフォーマンスパッドを使って、Flipの先頭へ移動する パフォーマンスパッドを使って、Flipを終了する

CONTENT

はじめに

- Serato Flipは「ホットキュー」操作および「CENSOR」操作のシーケンスを Serato DJで記録および呼び出しができる、Serato DJの新しい機能です。
 特定の区間を繰り返したりスキップするなど、通常再生と異なる楽曲展開で 演奏することが可能です。
- Serato FlipをSerato DJ上で使うためには、my serato画面で「アクティベート」を する必要があります。「アクティベート」をするには、インターネット接続環境が 必要になります。 (インターネットサービスを提供しているプロバイダーとの契約・料金が別途必要 です)
- DDJ-SZ2、DDJ-SX2をご購入のお客様は、Serato Flipを無償で利用することができます。
 (付属のSerato DJ EXPANSION PACK VOUCHERにSerato Flipの バウチャーコードが記載されています)
- DDJ-SZ2、DDJ-SX2付属のSerato DJ EXPANSION PACK VOUCHERは再発行 できませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- DDJ-SZ、DDJ-SX、DDJ-SR、DDJ-SP1をご購入のお客様は、別途Serato社から Serato Flip Expansion Packをご購入いただくことで、Serato Flipを利用する ことができます。
- ・DDJ-SZ2、DDJ-SX2、DDJ-SZ、DDJ-SX、DDJ-SR、DDJ-SP1、Serato DJ、およびSerato Flipの 仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- ※ Serato Flipのサポート情報については、下記Serato社のウェブサイトを ご覧ください。
 https://support.serato.com/hc/en-us

Serato Flipをアクティベートする

準備する (DDJ-SZ2、DDJ-SX2ご購入のお客様のみ)

DDJ-SZ2、DDJ-SX2付属のSerato DJ EXPANSION PACK VOUCHERを用意します。 Serato Flipをアクティベートするために必要なバウチャーコードが記載されています。



Activate your Serato Flip Expansion Pack

Serato.comに登録したアカウント情報を入力する

1) E-mailアドレスを入力する画面が現れたら、「Serato.com」へ登録した E-mailアドレスを入力してから、「CONTINUE」ボタンをクリックします。

my serato			×
serato 🛞 DJ	EXPANSION PACKS	MY PRODUCTS	ENTER VOUCHER CODE
	serato (🖶 DJ LOG I	
Email address		CONTINUE	
1			

2) パスワードを入力する画面が現れたら、「Serato.com」へ登録した パスワードを入力してから、[LOGIN]ボタンをクリックします。

my	serato				×
sera	to 🎲 DJ		MY PRO		
		serato	💮 DJ	LOG II	
XXXX	xxxxxx	Change			
Passwo	ord		LOGIN		
	1				

Serato Flip バウチャーコードを入手する

- ・DDJ-SZ2、DDJ-SX2をお持ちのお客様は、この手順は必要ありません。 「Serato Flipバウチャーコードを入力する」へ進んでください。
- 1) 画面右下の[MY SERATO]ボタンをクリックします。
- 2) 画面右下の[EXPANSION PACKS & ACTIVATIONS]ボタンをクリックします。



Log in to the 'My Serato' online window, in the bottom right-hand corner of Serato DJ.
 Click on the ENTER VOUCHER CODE button.

3. Enter this voucher code.



Serato DJを起動してmy serato画面を表示する

- 1) コントローラーとコンピューターをUSBケーブルで接続してから、 コントローラーの電源をオンします。
 - ・電源をオンにする方法は、各コントローラーの取扱説明書をご覧ください。
 - ・ DDJ-SP1をお持ちのお客様は、組み合わせている機器(DJM-900SRTなど)の 電源もオンします。
- 2) Serato DJを起動します。

3) 画面右下の[MY SERATO]ボタンをクリックします。

4 1
My Serato



my serato O XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
serato 🛞 DJ	EXPANSION PACKS	MY PRODUCTS	ENTER VOUCHER CODE		
Learn More		Learn More	controller setup Learn More		
BUY USD 29	Cownload on the App Store	Download on the App Store	BUY USD 99		
serato 🕞 FLIP	FX PACK BUNDLE	A JET PACK FX	CHIP PACK FX		
Create custom edits, extend and re-imagine your music Learn More	Back Pack + Chip Pack + Jet Pack Learn More	Shepard Filter, U.F.O., Space Verb, Bass Ducker, Noise Pulse and more Learn More	Spiral Filter, Pitch Delay, Crush Echo, Noise Sweep and much more Learn More		
BUY USD 29	BUY USD 49	BUY USD 19	BUY USD 19		

4) 画面の指示に従って、必要事項を入力します。

Serato Flip バウチャーコードを入力する

1) my serato画面右上の[ENTER VOUCHER CODE]ボタンをクリックします。



 DDJ-SZ2、DDJ-SX2をお持ちのお客様は、付属の「Serato DJ EXPANSION PACK VOUCHER」のバウチャーコードを、DDJ-SZ、DDJ-SX、DDJ-SR、DDJ-SP1を お持ちのお客様は、「Serato Flip バウチャーコードを入手する」の手順で 入手したバウチャーコードを入力します。

Enter your voucher code.					
SDJ-XXXXXXX-XXXX-XXXX					
CANCEL	ACTIVATE				

3) バウチャーコードを入力した後に、[ACTIVATE]ボタンをクリックします。

SETUP画面でSerato Flipを確認する

- 1) Serato DJのメイン画面右上の[SETUP]ボタンをクリックして、 SETUP画面を表示させます。
- 2) [Expansion Packs]タブをクリックしてから、[Flip]を選択します。



 [Flip]が表示されない場合は、my serato画面に入ってから、[MY PRODUCTS] タブをクリックして[Serato Flip]がアクティベートされているか 確認してください。もし、以下の画面が表示されていたら、[ACTIVATE]ボタンを クリックしてください。



3) [Enable Serato Flip]チェックボックスにチェックが入っていることを確認します。 ・チェックが入っていない場合は、チェックを入れてください。

		serato 🛞 DJ				Master 🕥		
	DJ Preferences	Audio	Library + Display	Mixer	FX	MIDI	Expansion Packs	
AVAILAB	LE EXPANSION PA	скз						
Serato V	/ideo							
Serato F	Playlists							
Serato F	Remotes							
Pitch 'n	Time DJ							
Flip								
51.15								
	nable Serato Filp							

Serato DJを再起動する

- 1) Serato DJを終了します。
 - ・キーボードの[esc]キーを押すと、終了の確認のための画面がコンピューター 上に表示されます。[Yes]をクリックして終了します。



 コントローラーの電源をオフします。1分ほど待ってからコントローラーの 電源を再度オンします。
 ・ DDJ-SP1をお持ちのお客様は、USBケーブルをコンピューターから



外します。1分ほど待ってからUSBケーブルをコンピューターに 再度接続します。

- 3) Serato DJを起動します。
 - ※ Serato Flipをアクティベート後は、必ずSerato DJを再起動させてください、 再起動させずに使い続けると、コントローラーの一部のボタンについては 押してもSerato DJが反応しない場合があります。

Serato Flipの画面表示

Serato DJ バーチャルデッキ画面表示



[1] Flip タブ [A]のエリアにFlipスロットを表示させるときに使います。

[2] Flip プレイ/トリガー

呼び出したいFlipをオンにして、Flipの先頭から再生を始めるときに使います。 Flip再生中にこのボタンをクリックすると、そのFlipの先頭に戻ります。

[3] Flip スタートタイム

Flipの先頭時間を表しています。 Flipがオンの時、トラックがこのポイントへ到達するとFlipの再生が開始されます。 また、ダブルクリックすることでFlipに名前をつけることができます。

- [4] Flip スロット オン/オフ
 そのスロットのFlipをオン/オフします。
 Flipがオンされても、トラックがそのFlipの先頭時間に到達するまでは
 Flipの再生は開始されません。
- [5] Flip スロットループ このボタンがハイライトで表示されているとき、Flipがループ再生します。
- [6] Flip スロットデリート そのスロットのFlipを消去します。



- [7] Flip レコード
 - Flipを記録できる状態にします。

Flip レコードがオンになっても、直ぐにFlipの記録は開始されません。 Flip レコードがオンになった後、ホットキューまたはCENSORによる 演奏が始まると、Flipの記録が開始されます。 Flipの記録を完了するには、Flip レコードをオフにします。

[8] Flip プレイ

Flipをオンにして、そのFlipの先頭から再生が開始されます。 Flip再生中は、Flipの先頭に戻ります。

[9] Flip オン/オフ Flipをオン/オフします。

Flipがオンされても、トラックがFlipの先頭時間に到達するまでは Flipの再生は開始されません。

- [10] Flip ループ このボタンがハイライトで表示されているとき、Flipがループ再生します。
- [11] Flip セーブ 記録したFlipをFlip スロットへ保存します。
- [12] Flip ループスナップ このボタンがハイライトで表示されているとき、Flipの終了ポイントが 拍位置に合うように自動で調節されます。

Serato Flipのコントロールボタン





[1] FLIP RECボタン

押す:

Flipを記録できる状態にします。

・ [FLIP REC]ボタンを再度押すと、Flipの記録を終了します。 Flip ループがオンになっているときは、Flipの記録終了と同時に Flipのループ再生が開始されます。

[SHIFT] + 押す : Flip ループをオン/オフします。

[2] FLIP STARTボタン

押す: Flipをオンにして、そのFlipの先頭から再生が開始されます。 ・Flip再生中は、Flipの先頭に戻ります。

[SHIFT] + 押す :

Flipをオン/オフします。 Flipがオンされても、トラックがそのFlipの先頭時間に到達するまでは Flipの再生は開始されません。

[3] FLIP SLOTボタン

押す: Flip スロットが切り換わります。

Flip スロットにあらかじめFlipを保存しておくことで、Flipを後で呼び出すことができます。

- ・Flip スロットは最大6個までFlipを設定できます。
- ・ Flip スロットのFlipを呼び出すためには、テンポラリー領域(Flipの 記録終了後にそのデータを一時的に置いておく領域)が空である 必要があります。テンポラリー領域にデータがある場合は、
 Flip スロットにデータを移す(データを保存する)か、[FLIP REC] ボタンを2回連続で押すことで、テンポラリー領域を空にすることが できます。
- ・呼び出したいスロットを選択して、[FLIP START]ボタンを押すと 保存されていたFlipの再生が始まります。

[SHIFT] + 押す :

記録したFlip(テンポラリー領域にあるFlip)をスロットへ保存します。

[4] PARAMETERボタン(左)

パッドモードがホットキューモード/SAVED FLIPモードのとき、[FLIP REC] ボタンと同じ働きをします。

[5] PARAMETERボタン(右)

パッドモードがホットキューモード/SAVED FLIPモードのとき、[FLIP START] ボタンと同じ働きをします。

[6] HOT CUEモードボタン

(DDJ-SZ2)

ホットキューモード中に[HOT CUE]モードボタンを1秒以上押す: SAVED FLIPモードに切り換わります。

(DDJ-SX2) ホットキューモード中に[HOT CUE]モードボタンを押す: SAVED FLIPモードに切り換わります。

SAVED FLIPモード中に[HOT CUE]モードボタンを押す: ホットキューモードに切り換わります。

 SAVED FLIPモードでは、パフォーマンスパッドを使って直接スロットの Flipを呼び出すことができます。詳しくは「Saved Flipを使う」の章を ご覧ください。

DDJ-SZ



DDJ-SR2



DDJ-SX



[1] PARAMETERボタン(左)

パッドモードがホットキューモード/SAVED FLIPモードのとき、 Serato Flipのコントロール用ボタンとして働きます。 押す:

- Flipを記録できる状態にします。
- ・ [PARAMETER]ボタン(左)を再度押すと、Flipの記録を終了します。 Flip ループがオンになっているときは、Flipの記録終了と同時に Flipのループ再生が開始されます。

[SHIFT] + 押す : Flip ループをオン/オフします。

[2] PARAMETERボタン(右) パッドモードがホットキューモード/SAVED FLIPモードのとき、

Serato Flipのコントロール用ボタンとして働きます。

DDJ-SR



DDJ-SP1



押す:

Flipをオンにして、そのFlipの先頭から再生が開始されます。 ・Flip再生中は、Flipの先頭に戻ります。

[SHIFT] + 押す: Flipをオン/オフします。 Flipがオンされても、トラックがそのFlipの先頭時間に到達するまでは Flipの再生は開始されません。

[3] [HOT CUE]モードボタン

ホットキューモード中に[HOT CUE]モードボタンを押す: SAVED FLIPモードに切り換わります。

SAVED FLIPモード中に[HOT CUE]モードボタンを押す: ホットキューモードに切り換わります。

 SAVED FLIPモードでは、パフォーマンスパッドを使って直接スロットの Flipを呼び出すことができます。詳しくは「Saved Flipを使う」の章を ご覧ください。 ※ DDJ-SX、DDJ-SR、およびDDJ-SP1の3機種でSAVED FLIPモードを使用する ときパッドモードボタンはホットキューモードのときと同じ光り方になり ます。ホットキューモードと間違えないように慎重に操作してください。

Serato Flipを使う

Serato DJとコントローラーを起動する

Serato DJとコントローラーの起動方法、トラックのロード方法、および ホットキューの使い方については、各コントローラーの取扱説明書をご覧ください。

トラックをロードして、ホットキューポイントを設定する

ここではSerato Flipを使って、オリジナルトラックを別の構成にする手順について 説明します。

[オリジナルトラック]



[Serato Flipによって再構成されたトラック] (イントロが省略されて、アウトロから先に始まる構成)



- 1) 目的のトラックのあるクレートを選択し、トラックリストに表示させます。
- 2) コントローラーの[BACK]ボタンを押して、ライブラリにカーソルを移動させてから、 ロータリーセレクターを回して、トラックを選びます。
- 3) [LOAD]ボタンを押して(DDJ-SZ2、DDJ-SZの場合はロータリーセレクターを押して)、 選んでいるトラックをデッキにロードします。
- 4) パッドモードをホットキューモードにします。
 (DDJ-SZ2,DDJ-SZ,DDJ-SX2,DDJ-SR2の場合は、[HOT CUE]モードボタンが白色で 点灯する状態にします)
- 5) オリジナルトラックの下記2箇所にホットキューポイントを設定します。



Serato FlipでFlipを作成する

1) Serato DJの画面上でFlip パネルを表示させます。

3) Flipを記録できる状態にします。 【DDJ-SZ2/DDJ-SX2】 [FLIP REC]ボタンを押します。

> 【DDJ-SZ/DDJ-SX/DDJ-SR2/DDJ-SR/DDJ-SP1】 [PARAMETER]ボタン(左)を押します。



DDJ-SX,DDJ-SR2,DDJ-SR,DDJ-SP1の場合も[PARAMETER]ボタン(左)を 使います

4) トラックを再生します。

トラックが下図のような構成になるように、ホットキューを操作します。 ・ホットキューの操作開始と同時にFlipの記録が開始されます。



5) Flipの記録を停止します。 【DDJ-SZ2/DDJ-SX2】 [FLIP REC]ボタンを再度押します。

> 【DDJ-SZ/DDJ-SX/DDJ-SR2/DDJ-SR/DDJ-SP1】 [PARAMETER]ボタン(左)を再度押します。

 ※ 記録されたFlipのデータはテンポラリー領域に置かれます。
 Flip スロットへの保存をせずにSerato DJを終了すると、テンポラリー領域の Flipは失われます。
 ※ Flipの記録が停止されると同時に、そのFlipがループ再生されます。

作成したFlipをスロットへ保存する

Flipの保存先スロットを選択します。
 【DDJ-SZ2/DDJ-SX2】
 [FLIP SLOT]ボタンを押します。
 [FLIP SLOT]ボタンが押されるたびに、スロットが切り換わります。

【DDJ-SZ/DDJ-SX/DDJ-SR2/DDJ-SR/DDJ-SP1】 デッキ画面を操作してスロットを選択します。





- DDJ-SZ2、DDJ-SZ、DDJ-SX2、DDJ-SXの場合は、[PANEL SELECT]ボタンでパネルを 切り換えることができます。
- 2) Serato DJのバーチャルデッキ画面上でFlip スロットを表示させます。





DDJ-SZ2

DDJ-SX2



DDJ-SZ,DDJ-SX,DDJ-SR2, DDJ-SR,DDJ-SP1 Flipをスロットへ保存します。
 【DDJ-SZ2/DDJ-SX2】
 [SHIFT]ボタンを押しながら、[FLIP SLOT]ボタンを押します。

【DDJ-SZ/DDJ-SX/DDJ-SR2/DDJ-SR/DDJ-SP1】 Flip パネル上の[FLIP SAVE]ボタンをクリックします。

パフォーマンスパッドを使ってFlipをスロットへ保存することもできます。
 詳しくは、「Saved Flipを使う」の章をご覧ください。



スロットに保存したFlipを呼び出して再生する

Flip スロットを選択します。
 【DDJ-SZ2/DDJ-SX2】
 [FLIP SLOT]ボタンを押します。
 [FLIP SLOT]ボタンが押されるたびに、スロットが切り換わります。

【DDJ-SZ/DDJ-SX/DDJ-SR2/DDJ-SR/DDJ-SP1】 デッキ画面を操作してスロットを選択します。





Flipのループ動作のオン/オフを選択します。
 【DDJ-SZ2/DDJ-SX2】
 [SHIFT]ボタンを押しながら[FLIP REC]ボタンを押します。

【DDJ-SZ/DDJ-SX/DDJ-SR2/DDJ-SR/DDJ-SP1】 [SHIFT]ボタンを押しながら[PARAMETER]ボタン(左)を押します。

 ※ スロット画面上のFlip スロットループ/Flip パネル上のFlip ループ がハイライトで表示されているときは、そのFlipはループされます。
 ※ テンポラリー領域に未保存のFlipがあるときは、テンポラリー領域 のFlipのループがオン/オフされます。テンポラリー領域のFlipが 空きスロットへ保存されると、選択されているスロットのFlipの Flipを呼び出して、その先頭から再生します。
 【DDJ-SZ2/DDJ-SX2】
 [FLIP START]ボタンを押します。

【DDJ-SZ/DDJ-SX/DDJ-SR2/DDJ-SR/DDJ-SP1】 [PARAMETER]ボタン(右)を押します。

- ※ テンポラリー領域に未保存のFlipがあるときは、テンポラリー領域のFlipが 呼び出されます。テンポラリー領域のFlipが空きスロットへ保存されると、 選択されているスロットのFlipが呼び出されます。呼び出されたFlipは そのFlipの先頭へ移動し、再生されます。
- [SHIFT]ボタンを押しながら[FLIP START]ボタンを押す、または [SHIFT]ボタンを押しながら[PARAMETER]ボタン(右)を押すと、
 Flipの先頭へ移動せずに、Flipをオンすることもできます。
 この場合、トラックの再生位置がFlipの先頭に到達すると
 Flipが再生されます。
- パフォーマンスパッドを使ってスロットのFlipを呼び出すこともできます。
 詳しくは、「Saved Flipを使う」の章をご覧ください。





DDJ-SZ2 DDJ-SX2

DDJ-SZ,DDJ-SX,DDJ-SR2, DDJ-SR,DDJ-SP1

Flip再生中にFlipの先頭に移動する

【DDJ-SZ2/DDJ-SX2】 [FLIP START]ボタンを押します。Flip再生中はボタンが押されるたびに、 そのFlipの先頭へ移動します。

【DDJ-SZ/DDJ-SX/DDJ-SR2/DDJ-SR/DDJ-SP1】 [PARAMETER]ボタン(右)を押します。Flip再生中はボタンが押されるたびに、 そのFlipの先頭へ移動します。





DDJ-SX2

ループがオン/オフされます。



DDJ-SZ,DDJ-SX,DDJ-SR2, DDJ-SR,DDJ-SP1



DDJ-SZ,DDJ-SX,DDJ-SR2, DDJ-SR,DDJ-SP1

Flipを終了する

[DDJ-SZ2/DDJ-SX2] [SHIFT]ボタンを押しながら、[FLIP START]ボタンを押します。 Flipの再生を終了して通常再生へ戻ります。

[DDJ-SZ/DDJ-SX/DDJ-SR2/DDJ-SR/DDJ-SP1] [SHIFT]ボタンを押しながら[PARAMETER]ボタン(右)を押します。 Flipの再生を終了して通常再生へ戻ります。

・パフォーマンスパッドを使ってFlipを終了させることもできます。 詳しくは、「Saved Flipを使う」の章をご覧ください。





◄ LOOP SHIFT ►

DDJ-SZ2

DDJ-SZ,DDJ-SX,DDJ-SR2, DDJ-SR,DDJ-SP1

パフォーマンスパッドを使って、スロットのFlipを

呼び出して再生する

- 1) コントローラーのパッドモードがホットキューモードのとき、[HOT CUE]モード ボタンを押します。(DDJ-SZ2は1秒以上押します) パッドモードがSAVED FLIPモードへ切り換わります。 ・[HOT CUE]モードボタンを再度押すと、ホットキューモードへ切り換わります。
- 2)パフォーマンスパッドを押します。 対応するスロットのFlipが呼び出されます。呼び出されたFlipは、そのFlipの 先頭へ移動し、再生されます。
 - ・パフォーマンスパッド 1を押すと、スロット 1のFlipが呼び出されて そのFlipの先頭へ移動し、再生されます。
 - ・[SHIFT]ボタンを押しながらパフォーマンスパッドを押すと、対応する スロットのFlipが呼び出されますが、そのFlipの先頭へは移動しません。 この場合、トラックの再生位置がそのFlipの先頭に到達するとFlipが 再生されます。

Flip再生中にパフォーマンスパッドを使って、

Flipの先頭へ移動する

Flip再生中にパフォーマンスパッドが押されるたびに、そのFlipの先頭へ 移動します。

Saved Flipを使う

- ・ DDJ-SXのDUAL DECKモード中は、Saved Flipを使用することが できません。
- ・Ver.1.05以降のファームウェアを適用したDDJ-SX2と最新のSerato DJを 組み合わせることで、DUAL DECKモード中でも、Saved Flipが使用できる ようになりました。

※ DDJ-SX、DDJ-SR、およびDDJ-SP1の3機種でSAVED FLIPモードを使用する ときパッドモードボタンはホットキューモードのときと同じ光り方になり ます。ホットキューモードと間違えないように慎重に操作してください。

作成したFlipをパフォーマンスパッドを使って

スロットへ保存する

- 1) 「Serato Flipを使う」の章の「Serato FlipでFlipを作成する」の手順に沿って、 Flipを作成します。
- 2) コントローラーのパッドモードがホットキューモードのとき、[HOT CUE]モード ボタンを押します。(DDJ-SZ2は1秒以上押します) パッドモードがSAVED FLIPモードへ切り換わります。
 - ・[HOT CUE]モードボタンを再度押すと、ホットキューモードへ切り換わります。

パフォーマンスパッドを使って、Flipを終了する

Flip再生中に[SHIFT]ボタンを押しながらパフォーマンスパッドを押します。 Flipの再生を終了して通常再生へ戻ります。

※SAVED FLIPモードのとき、DDJ-SZ、DDJ-SX2では、[HOT CUE]モードボタン中色が 水色へ変わります。DDJ-SZ2、DDJ-SR2では橙色へ変わります。

- 3) パフォーマンスパッド 1から6のいずれかを押します。 Flipがスロットへ保存されます。
 - ・パフォーマンスパッド 1を押すと、スロット 1へFlipが保存されます。

※ スロットに空きがないとき、パフォーマンスパッドによって Flipを保存することができません。スロットのFlipを削除するには、 スロット画面上のFlip スロットデリートボタンをクリックします。

商標および登録商標について

· Pioneer DJはパイオニア株式会社の商標であり、ライセンスに基づき使用されてい ・ Serato DJおよびSerato Flipは、Serato Audio Research社の登録商標です。

©2017 Pioneer DJ株式会社 禁無断転載

Pioneer DJ株式会社

〒 220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイ