

## DDJ-SZ

MIDIメッセージ一覧 version 1.00



【MIDIチャンネル割当て】  
MIDIチャンネルは以下のように定義します。  
0x9\*: Note  
0xB\*: Control Change (CC)

| チャンネルカテゴリ               | MIDI<br>チャンネル | チャンネル番号 (16進) |
|-------------------------|---------------|---------------|
| DECK1, MIXER CH1        | 1             | n=0           |
| DECK2, MIXER CH2        | 2             | n=1           |
| DECK3, MIXER CH3        | 3             | n=2           |
| DECK4, MIXER CH4        | 4             | n=3           |
| FX1                     | 5             | n=4           |
| FX2                     | 6             | n=5           |
| BROWSER, GLOBAL SECTION | 7             | n=6           |
| PERFORMANCE PAD (DECK1) | 8             | n=7           |
| PERFORMANCE PAD (DECK2) | 9             | n=8           |
| PERFORMANCE PAD (DECK3) | 10            | n=9           |
| PERFORMANCE PAD (DECK4) | 11            | n=A           |
| MIDI-OUT                | 12            | n=B           |

■ MIDIアサイン参考情報として、本機のボタンやツマミから出力されるMIDIメッセージを10進数表示や英語読み音階(English scale)で記載しています。  
お使いのMIDI対応ソフトウェアの表示に合わせてご利用ください。

NOTEは、ピアノやキーボードなどの鍵盤を押したり離したりするときに用いるMIDI用語です。  
CCは、コントロールチェンジ(Control Change)の省略形です。コントロールチェンジは、  
音質や音量などさまざまな制御情報を伝えるために使われるMIDI信号の一種です。  
英語読み音階(English scale)は、C-D-E-F-G-A-Bのアルファベットと半音を示す#を使う音程の表記方法です。

| グループ       | 図      | ユーザーインターフェース    |        |      |                    | MIDIアサイン参考情報           |              |                             |                    | MIDI-IN<br>(本機→コンピューター) |                 |                 | MIDI-OUT<br>(コンピューター→本機) |                 |                 | 詳細 (Data 2)                                                                |
|------------|--------|-----------------|--------|------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
|            |        | ボタン/ツマミ         | +SHIFT | 操作   | 条件<br>(モード)        | MIDI<br>チャンネル<br>(10進) | NOTE<br>/ CC | MIDI Data (Data 1)<br>(10進) | (English<br>scale) | Status<br>(16進)         | Data 1<br>(16進) | Data 2<br>(16進) | Status<br>(16進)          | Data 1<br>(16進) | Data 2<br>(16進) |                                                                            |
| 1. BROWSER | 1 (L)  | ロータリー<br>セレクター  | +SHIFT | 回す   |                    | 7                      | CC           | 64                          | -                  | B6                      | 40              | hh              |                          |                 |                 | 前回操作からの差分カウント値<br>右回転: 1 ~ 30 (0x01 ~ 0x1E)<br>左回転: 127 ~ 98 (0x7F ~ 0x62) |
|            |        |                 | +SHIFT | 押す   | 左ツマミで<br>DECK1を選択中 | 7                      | NOTE         | 70                          | A#4                | 96                      | 46              | hh              |                          |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                            |
|            |        |                 | +SHIFT | 押す   | 左ツマミで<br>DECK2を選択中 | 7                      | NOTE         | 108                         | C8                 | 96                      | 6C              | hh              |                          |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                            |
|            |        |                 | +SHIFT | 押す   | 左ツマミで<br>DECK3を選択中 | 7                      | NOTE         | 72                          | C5                 | 96                      | 48              | hh              |                          |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                            |
|            | 1 (R)  | ロータリー<br>セレクター  | +SHIFT | 回す   |                    | 7                      | CC           | 64                          | -                  | B6                      | 40              | hh              |                          |                 |                 | 前回操作からの差分カウント値<br>右回転: 1 ~ 30 (0x01 ~ 0x1E)<br>左回転: 127 ~ 98 (0x7F ~ 0x62) |
|            |        |                 | +SHIFT | 押す   | 右ツマミで<br>DECK2を選択中 | 7                      | NOTE         | 71                          | B4                 | 96                      | 47              | hh              |                          |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                            |
|            |        |                 | +SHIFT | 押す   | 右ツマミで<br>DECK3を選択中 | 7                      | NOTE         | 109                         | C#8                | 96                      | 6D              | hh              |                          |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                            |
|            |        |                 | +SHIFT | 押す   | 右ツマミで<br>DECK4を選択中 | 7                      | NOTE         | 73                          | C#5                | 96                      | 49              | hh              |                          |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                            |
|            | 2 (LR) | BACK            | +SHIFT | 押す   |                    | 7                      | NOTE         | 101                         | F7                 | 96                      | 65              | hh              |                          |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                            |
|            | 3 (LR) | LOAD<br>PREPARE | +SHIFT | 押す   |                    | 7                      | NOTE         | 102                         | F#7                | 96                      | 66              | hh              |                          |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                            |
|            | 4 (L)  | USB A           | +SHIFT | 押す   |                    | 7                      | NOTE         | 103                         | G7                 | 96                      | 67              | hh              |                          |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                            |
|            | 4 (R)  | USB A           | +SHIFT | 押す   |                    | 5                      | NOTE         | 105                         | A7                 | 94                      | 69              | hh              |                          |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                            |
|            | 5 (L)  | USB B           | +SHIFT | 押す   |                    | 5                      | NOTE         | 103                         | G7                 | 94                      | 67              | hh              |                          |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                            |
|            | 5 (R)  | USB B           | +SHIFT | 押す   |                    | 6                      | NOTE         | 105                         | A7                 | 95                      | 69              | hh              |                          |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                            |
|            |        |                 | +SHIFT | 押す   |                    | 6                      | NOTE         | 106                         | A#7                | 95                      | 6A              | hh              |                          |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                            |
| 2. DECK    | 1 (LR) | PLAY/PAUSE      | +SHIFT | 押す   |                    | 1/2/3/4                | NOTE         | 11                          | B-1                | 9n                      | 0B              | hh              | ← MIDI-INと同じ             |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                            |
|            | 2 (LR) | CUE             | +SHIFT | 押す   |                    | 1/2/3/4                | NOTE         | 71                          | B4                 | 9n                      | 47              | hh              | ← MIDI-INと同じ             |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                            |
|            | 3 (LR) | ジョグダイヤル<br>(天面) | +SHIFT | 回す   | Vinyl On           | 1/2/3/4                | CC           | 34                          | -                  | Bn                      | 22              | hh              |                          |                 |                 | 前回操作からの差分カウント値<br>右回転: 65 (0x41) から増加<br>左回転: 63 (0x3F) から減少               |
|            |        |                 | +SHIFT | タッチ  | Vinyl Off          | 1/2/3/4                | CC           | 35                          | -                  | Bn                      | 23              | hh              |                          |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                            |
|            |        |                 | +SHIFT | タッチ  |                    | 1/2/3/4                | NOTE         | 54                          | F#3                | 9n                      | 3F              | hh              |                          |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                            |
|            |        |                 | +SHIFT | タッチ  |                    | 1/2/3/4                | NOTE         | 103                         | G7                 | 9n                      | 67              | hh              |                          |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                            |
|            | 3 (LR) | ジョグダイヤル<br>(側面) | +SHIFT | 回す   |                    | 1/2/3/4                | CC           | 33                          | -                  | Bn                      | 21              | hh              |                          |                 |                 | 前回操作からの差分カウント値<br>右回転: 65 (0x41) から増加<br>左回転: 63 (0x3F) から減少               |
|            |        |                 | +SHIFT | 回す   |                    | 1/2/3/4                | CC           | 38                          | -                  | Bn                      | 26              | hh              |                          |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                            |
|            |        |                 | +SHIFT | スライド |                    | 1/2/3/4                | CC           | 0                           | 32                 | -                       | Bn              | 00              | MSB<br>LSB               |                 |                 | 最小 0 (MSB: 0x00, LSB: 0x00) ~ 最大 16383 (MSB: 0x7F, LSB: 0x7F)              |
|            |        |                 | +SHIFT | スライド |                    | 1/2/3/4                | CC           | 5                           | -                  | Bn                      | 05              | MSB<br>LSB      |                          |                 |                 | "+"側: 16383                                                                |
|            | 5 (LR) | KEYLOCK         | +SHIFT | 押す   |                    | 1/2/3/4                | NOTE         | 26                          | D1                 | 9n                      | 1A              | hh              | ← MIDI-INと同じ             |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                            |
|            |        |                 | +SHIFT | 押す   |                    | 1/2/3/4                | NOTE         | 96                          | C7                 | 9n                      | 60              | hh              | ← MIDI-INと同じ             |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                            |
|            |        |                 | +SHIFT | 押す   |                    | 1/2/3/4                | NOTE         | 27                          | E1                 | 9n                      | 1C              | hh              | ← MIDI-INと同じ             |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                            |
|            |        |                 | +SHIFT | 長押し  |                    | 1/2/3/4                | NOTE         | 28                          | E1                 | 9n                      | 1C              | hh              | ← MIDI-INと同じ             |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                            |

| グループ     | 図                        | ユーザーインターフェース         |        |      |             | MIDI7サイン参考情報           |              |                                                   | MIDI-IN<br>(本機→コンピューター) |                 | MIDI-OUT<br>(コンピューター→本機) |                 | 詳細 (Data 2)  |                                                                           |                                                                                   |                                                                           |
|----------|--------------------------|----------------------|--------|------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|          |                          | ボタン/ツマミ              | +SHIFT | 操作   | 条件<br>(モード) | MIDI<br>チャンネル<br>(10進) | NOTE<br>/ CC | MIDI Data (Data 1)<br>(10進)<br>(English<br>scale) | Status<br>(16進)         | Data 1<br>(16進) | Data 2<br>(16進)          | Status<br>(16進) |              | Data 1<br>(16進)                                                           | Data 2<br>(16進)                                                                   |                                                                           |
|          | 6 (LR)                   | NEEDLE<br>SEARCH     | +SHIFT | タッチ  |             | 1/2/3/4                | CC           | 3                                                 | -                       | Bn              | 03                       | hh              |              |                                                                           | 最小 0 (0x00) ~ 最大 127 (0x7F)<br>左端: 0, 右端: 127                                     |                                                                           |
|          |                          |                      |        |      |             | 1/2/3/4                | NOTE         | 67                                                | G4                      | 9n              | 43                       | hh              |              |                                                                           | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                   |                                                                           |
|          | 7 (LR)                   | DECK 1/2/3/4         | +SHIFT | 押す   |             | 1/2/3/4                | CC           | 40                                                | -                       | Bn              | 28                       | hh              |              |                                                                           | 最小 0 (0x00) ~ 最大 127 (0x7F)<br>左端: 0, 右端: 127                                     |                                                                           |
|          |                          |                      |        |      |             | 1/2/3/4                | NOTE         | 68                                                | G#4                     | 9n              | 44                       | hh              |              |                                                                           | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                   |                                                                           |
|          | 8 (LR)                   | SYNC                 | +SHIFT | 押す   |             | 1/2/3/4                | NOTE         | 114                                               | F#8                     | 9n              | 72                       | hh              | ← MIDI-INと同じ |                                                                           | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                   |                                                                           |
|          |                          |                      |        |      |             | 1/2/3/4                | NOTE         | 115                                               | G8                      | 9n              | 73                       | hh              | ← MIDI-INと同じ |                                                                           | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                   |                                                                           |
|          | 9 (LR)                   | AUTO LOOP            | +SHIFT | 押す   |             | 1/2/3/4                | NOTE         | 88                                                | E8                      | 9n              | 58                       | hh              | ← MIDI-INと同じ |                                                                           | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                   |                                                                           |
|          |                          |                      |        |      |             | 1/2/3/4                | NOTE         | 92                                                | G#8                     | 9n              | 5c                       | hh              | ← MIDI-INと同じ |                                                                           | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                   |                                                                           |
|          | 10 (LR)                  | LOOP 1/2X            | +SHIFT | 押す   |             | 1/2/3/4                | NOTE         | 20                                                | G#0                     | 9n              | 14                       | hh              | ← MIDI-INと同じ |                                                                           | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                   |                                                                           |
|          |                          |                      |        |      |             | 1/2/3/4                | NOTE         | 80                                                | G#5                     | 9n              | 50                       | hh              | ← MIDI-INと同じ |                                                                           | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                   |                                                                           |
|          | 11 (LR)                  | LOOP 2X              | +SHIFT | 押す   |             | 1/2/3/4                | NOTE         | 18                                                | F#0                     | 9n              | 12                       | hh              | ← MIDI-INと同じ |                                                                           | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                   |                                                                           |
|          |                          |                      |        |      |             | 1/2/3/4                | NOTE         | 97                                                | C#7                     | 9n              | 61                       | hh              | ← MIDI-INと同じ |                                                                           | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                   |                                                                           |
|          | 12 (LR)                  | LOOP IN              | +SHIFT | 押す   |             | 1/2/3/4                | NOTE         | 19                                                | G0                      | 9n              | 13                       | hh              | ← MIDI-INと同じ |                                                                           | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                   |                                                                           |
|          |                          |                      |        |      |             | 1/2/3/4                | NOTE         | 98                                                | D7                      | 9n              | 62                       | hh              | ← MIDI-INと同じ |                                                                           | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                   |                                                                           |
|          | 13 (LR)                  | LOOP OUT             | +SHIFT | 押す   |             | 1/2/3/4                | NOTE         | 16                                                | E0                      | 9n              | 10                       | hh              | ← MIDI-INと同じ |                                                                           | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                   |                                                                           |
|          |                          |                      |        |      |             | 1/2/3/4                | NOTE         | 76                                                | E5                      | 9n              | 4C                       | hh              | ← MIDI-INと同じ |                                                                           | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                   |                                                                           |
|          | 14 (LR)                  | CENSOR<br>(REVERSE)  | +SHIFT | 押す   |             | 1/2/3/4                | NOTE         | 17                                                | F0                      | 9n              | 11                       | hh              | ← MIDI-INと同じ |                                                                           | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                   |                                                                           |
|          |                          |                      |        |      |             | 1/2/3/4                | NOTE         | 77                                                | F5                      | 9n              | 4D                       | hh              | ← MIDI-INと同じ |                                                                           | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                   |                                                                           |
|          | 15 (LR)                  | SLIP                 | +SHIFT | 押す   |             | 1/2/3/4                | NOTE         | 21                                                | A0                      | 9n              | 15                       | hh              | ← MIDI-INと同じ |                                                                           | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                   |                                                                           |
|          |                          |                      |        |      |             | 1/2/3/4                | NOTE         | 56                                                | G#3                     | 9n              | 38                       | hh              | ← MIDI-INと同じ |                                                                           | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                   |                                                                           |
|          | 16 (LR)                  | GRID ADJUST          | +SHIFT | 押す   |             | 1/2/3/4                | NOTE         | 64                                                | E4                      | 9n              | 40                       | hh              | ← MIDI-INと同じ |                                                                           | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                   |                                                                           |
|          |                          |                      |        |      |             | 1/2/3/4                | NOTE         | 23                                                | B0                      | 9n              | 17                       | hh              | ← MIDI-INと同じ |                                                                           | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                   |                                                                           |
| 17 (LR)  | GRID スライド                | +SHIFT               | 押す     |      | 1/2/3/4     | NOTE                   | 121          | C#9                                               | 9n                      | 79              | hh                       | ← MIDI-INと同じ    |              | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                           |                                                                                   |                                                                           |
|          |                          |                      |        |      | 1/2/3/4     | NOTE                   | 100          | E7                                                | 9n                      | 64              | hh                       | ← MIDI-INと同じ    |              | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                           |                                                                                   |                                                                           |
| 18 (LR)  | SHIFT<br>PANEL<br>SELECT | +SHIFT               | 押す     |      | 1/2/3/4     | NOTE                   | 10           | A#-1                                              | 9n                      | 0A              | hh                       | ← MIDI-INと同じ    |              | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                           |                                                                                   |                                                                           |
|          |                          |                      |        |      | 1/2/3/4     | NOTE                   | 101          | F7                                                | 9n                      | 65              | hh                       | ← MIDI-INと同じ    |              | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                           |                                                                                   |                                                                           |
| 19 (LR)  | TAKEOVER -               | +SHIFT               | 押す     |      | 1/2/3/4     | NOTE                   | 63           | D#4                                               | 9n                      | 3F              | hh                       | ← MIDI-INと同じ    |              | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                           |                                                                                   |                                                                           |
|          |                          |                      |        |      | 7           | NOTE                   | 120          | C9                                                | 9n                      | 78              | hh                       |                 |              | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                           |                                                                                   |                                                                           |
| 20 (LR)  | TAKEOVER +               | +SHIFT               | 押す     |      | 7           | NOTE                   | 121          | C#9                                               | 9n                      | 79              | hh                       |                 |              | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                           |                                                                                   |                                                                           |
|          |                          |                      |        |      | 1/2/3/4     | NOTE                   | 55           | G3                                                | 9n                      | 35              | hh                       | 9n              | 34           | hh                                                                        | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                   |                                                                           |
| 21 (LR)  | TAKEOVER +               |                      |        |      | 1/2/3/4     | NOTE                   | 52           | E3                                                |                         |                 |                          | 9n              | 37           | hh                                                                        | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                   |                                                                           |
|          |                          |                      |        |      |             |                        |              |                                                   |                         |                 |                          |                 |              |                                                                           |                                                                                   |                                                                           |
| 22 (LR)  | STOP TIME                |                      | 回す     |      | 5/6         | CC                     | 8            | -                                                 | Bm                      | 08              | MSB<br>LSB               |                 |              | 最小 0 (MSB: 0x00, LSB: 0x00) ~ 最大 16383 (MSB: 0x7F, LSB: 0x7F)<br>右回しきり: 0 |                                                                                   |                                                                           |
|          |                          |                      |        |      | 7           | CC                     | 31           | -                                                 | B6                      | 1F              | MSB<br>LSB               |                 |              | 左回しきり: 16383                                                              |                                                                                   |                                                                           |
| 3. MIXER | 1                        | クロスフェーダー             | +SHIFT | スライド |             | 7                      | NOTE         | 63                                                | A2                      | 9n              | 21                       | hh              |              |                                                                           | 最小 0 (MSB: 0x00, LSB: 0x00) ~ 最大 16383 (MSB: 0x7F, LSB: 0x7F)<br>右回しきり: 0         |                                                                           |
|          |                          |                      |        |      |             | 7                      | NOTE         | 34                                                | A#2                     | 9n              | 22                       | hh              |              |                                                                           | 左回しきり: 16383                                                                      |                                                                           |
|          |                          |                      |        |      |             | 7                      | NOTE         | 35                                                | B2                      | 9n              | 23                       | hh              |              |                                                                           | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                   |                                                                           |
|          |                          |                      |        |      |             | 7                      | NOTE         | 49                                                | C#3                     | 9n              | 31                       | hh              |              |                                                                           | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                   |                                                                           |
|          |                          |                      |        |      |             | 7                      | NOTE         | 50                                                | D3                      | 9n              | 32                       | hh              |              |                                                                           | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                   |                                                                           |
|          |                          |                      |        |      |             | 7                      | NOTE         | 51                                                | D#3                     | 9n              | 33                       | hh              |              |                                                                           | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                   |                                                                           |
|          | 2                        | チャンネル<br>フェーダー       | +SHIFT | スライド |             | 1/2/3/4                | CC           | 19                                                | -                       | Bn              | 13                       | MSB<br>LSB      |              |                                                                           | 最小 0 (MSB: 0x00, LSB: 0x00) ~ 最大 16383 (MSB: 0x7F, LSB: 0x7F)<br>下端: 0, 上端: 16383 |                                                                           |
|          |                          |                      |        |      |             | 1/2/3/4                | NOTE         | 102                                               | F#7                     | 9n              | 66                       | hh              |              |                                                                           | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                   |                                                                           |
|          |                          |                      |        |      |             | 1/2/3/4                | NOTE         | 81                                                | A5                      | 9n              | 51                       | hh              |              |                                                                           | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                   |                                                                           |
|          |                          |                      |        |      |             | 1/2/3/4                | NOTE         | 82                                                | A#5                     | 9n              | 52                       | hh              |              |                                                                           | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                   |                                                                           |
|          |                          |                      |        |      |             | 1/2/3/4                | NOTE         | 102                                               | F#7                     | 9n              | 66                       | hh              |              |                                                                           | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                   |                                                                           |
|          |                          |                      |        |      |             | 1/2/3/4                | NOTE         | 81                                                | A5                      | 9n              | 51                       | hh              |              |                                                                           | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                   |                                                                           |
|          | 3                        | TRIM                 |        | 回す   |             | 1/2/3/4                | CC           | 4                                                 | -                       | Bn              | 04                       | MSB<br>LSB      |              |                                                                           | 最小 0 (MSB: 0x00, LSB: 0x00) ~ 最大 16383 (MSB: 0x7F, LSB: 0x7F)<br>右回しきり: 0         |                                                                           |
|          | 4                        | EQ HIGH              |        | 回す   |             | 1/2/3/4                | CC           | 7                                                 | -                       | Bn              | 07                       | MSB<br>LSB      |              |                                                                           | 右回しきり: 0                                                                          |                                                                           |
|          | 5                        | EQ MID               |        | 回す   |             | 1/2/3/4                | CC           | 11                                                | -                       | Bn              | 0B                       | MSB<br>LSB      |              |                                                                           | 左回しきり: 16383                                                                      |                                                                           |
|          | 6                        | EQ LOW               |        | 回す   |             | 1/2/3/4                | CC           | 15                                                | -                       | Bn              | 0F                       | MSB<br>LSB      |              |                                                                           | 最小 0 (MSB: 0x00, LSB: 0x00) ~ 最大 16383 (MSB: 0x7F, LSB: 0x7F)<br>右回しきり: 0         |                                                                           |
|          | 7                        | CUE<br>(HEADPHONE)   | +SHIFT | 押す   |             | 1/2/3/4                | NOTE         | 84                                                | C6                      | 9n              | 54                       | hh              |              |                                                                           | 右回しきり: 0                                                                          |                                                                           |
|          | 8                        | MASTER LEVEL         |        | 回す   |             | 7                      | CC           | 40                                                | -                       | Bn              | 08                       | MSB<br>LSB      |              |                                                                           | 左回しきり: 16383                                                                      |                                                                           |
|          | 9                        | MASTER CUE           | +SHIFT | 押す   |             | 7                      | NOTE         | 99                                                | D#7                     | 9n              | 63                       | hh              |              |                                                                           | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                   |                                                                           |
|          | 10                       | BOOTH LEVEL          |        | 回す   |             | 7                      | CC           | 9                                                 | -                       | Bn              | 09                       | MSB<br>LSB      |              |                                                                           | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                   |                                                                           |
|          | 11                       | クロスフェーダー<br>アサイン     |        | スライド |             | Aに設定                   | 1/2/3/4      | NOTE                                              | 22                      | A#0             | 9n                       | 16              | 7F           |                                                                           |                                                                                   | 最小 0 (MSB: 0x00, LSB: 0x00) ~ 最大 16383 (MSB: 0x7F, LSB: 0x7F)<br>右回しきり: 0 |
|          |                          |                      |        |      |             | 1/2/3/4                | NOTE         | 24/29                                             | C1/F1                   | 9n              | 18/1D                    | 00              |              |                                                                           | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                   |                                                                           |
|          |                          |                      |        |      |             | 1/2/3/4                | NOTE         | 29                                                | F1                      | 9n              | 1D                       | 7F              |              |                                                                           | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                   |                                                                           |
|          |                          |                      |        |      |             | 1/2/3/4                | NOTE         | 22/24                                             | A#0/C1                  | 9n              | 18/18                    | 00              |              |                                                                           | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                   |                                                                           |
|          |                          |                      |        |      |             | 1/2/3/4                | NOTE         | 24                                                | C1                      | 9n              | 18                       | 7F              |              |                                                                           | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                   |                                                                           |
|          | 12                       | HEADPHONES<br>MIXING |        | 回す   |             | Bに設定                   | 1/2/3/4      | NOTE                                              | 22/29                   | A#0/F1          | 9n                       | 16/1D           | 00           |                                                                           |                                                                                   | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                           |
|          | 13                       | HEADPHONES<br>LEVEL  |        | 回す   |             | 7                      | CC           | 12                                                | -                       | B6              | 0C                       | MSB<br>LSB      |              |                                                                           | 最小 0 (MSB: 0x00, LSB: 0x00) ~ 最大 16383 (MSB: 0x7F, LSB: 0x7F)<br>右回しきり: 0         |                                                                           |
|          | 14                       | MIC EQ HIGH          |        | 回す   |             | 7                      | CC           | 13                                                | -                       | B6              | 0D                       | MSB<br>LSB      |              |                                                                           | 左回しきり: 16383                                                                      |                                                                           |
|          | 15                       | MIC EQ LOW           |        | 回す   |             | 7                      | CC           | 45                                                | -                       | B6              | 2D                       | MSB<br>LSB      |              |                                                                           | 最小 0 (MSB: 0x00, LSB: 0x00) ~ 最大 16383 (MSB: 0x7F, LSB: 0x7F)<br>右回しきり: 0         |                                                                           |
|          | 16                       | SAMPLER<br>VOL       | +SHIFT | 回す   |             | 7                      | CC           | 39                                                | -                       | B6              | 27                       | MSB<br>LSB      |              |                                                                           | 左回しきり: 16383                                                                      |                                                                           |
|          | 17                       | クロスフェーダー<br>カーブ      |        | 回す   |             | 7                      | CC           | 15                                                | -                       | B6              | 0F                       | MSB<br>LSB      |              |                                                                           | 最小 0 (MSB: 0x00, LSB: 0x00) ~ 最大 16383 (MSB: 0x7F, LSB: 0x7F)<br>右回しきり: 0         |                                                                           |
|          | 18                       | INPUT<br>SELECTOR    |        | スライド |             | 7                      | CC           | 3                                                 | -                       | B6              | 03                       | MSB<br>LSB      |              |                                                                           | 左回しきり: 16383                                                                      |                                                                           |
|          | 1/2                      |                      |        |      |             | NOTE                   | 25           | C#1                                               | 9n                      | 19              | hh                       |                 |              | 最小 0 (MSB: 0x00, LSB: 0x00) ~ 最大 16383 (MSB: 0x7F, LSB: 0x7F)<br>右回しきり: 0 |                                                                                   |                                                                           |
|          | 3/4                      |                      |        |      |             | NOTE                   | 85           | C#6                                               | 9n                      | 55              | 7F                       |                 |              | USB - 0 (0x00), LINE = 127 (0x7F)                                         |                                                                                   |                                                                           |
|          | 3/4                      |                      |        |      |             | NOTE                   | 86/87        | D6/D#6                                            | 9n                      | 56/57           | 00                       |                 |              | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                           |                                                                                   |                                                                           |
|          |                          |                      |        |      |             | 3/4                    | NOTE         | 86                                                | D6                      | 9n              | 56                       | 7F              |              |                                                                           | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                   |                                                                           |
|          |                          |                      |        |      |             | 3/4                    | NOTE         | 85/87                                             | C#6/D#6                 | 9n              | 55/57                    | 00              |              |                                                                           | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                   |                                                                           |
|          |                          |                      |        |      |             | 3/4                    | NOTE         | 87                                                | D#6                     | 9n              | 57                       | 7F              |              |                                                                           | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                   |                                                                           |
|          |                          |                      |        |      |             | 3/4                    | NOTE         | 85/86                                             | C#6/D#6                 | 9n              | 55/56                    | 00              |              |                                                                           | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                   |                                                                           |
|          |                          |                      |        |      |             | 7                      | NOTE         | 106                                               | A#7                     | 9n              | 6A                       | 7F              |              |                                                                           | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                   |                                                                           |
|          |                          |                      |        |      |             | 7                      | NOTE         | 107/108                                           | B7/C8                   | 9n              | 6B/6C                    | 00              |              |                                                                           | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                   |                                                                           |
|          |                          |                      |        |      |             | 7                      | NOTE         | 107                                               | B7                      | 9n              | 6B                       | 7F              |              |                                                                           | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                   |                                                                           |
|          |                          |                      |        |      |             | 7                      | NOTE         | 106/108                                           | A#7/C8                  | 9n              | 6A/6C                    | 00              |              |                                                                           | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                   |                                                                           |
|          |                          |                      |        |      |             | 7                      | NOTE         | 108                                               | C8                      | 9n              | 6C                       | 7F              |              |                                                                           | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                   |                                                                           |
|          |                          |                      |        |      |             | 7                      | NOTE         | 106/107                                           | A#7/B7                  | 9n              | 6A/6B                    | 00              |              |                                                                           | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                   |                                                                           |
| 7        |                          |                      |        |      |             | NOTE                   | 106/107      | A#7/B7                                            | 9n                      | 6A/6B           | 00                       |                 |              | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                           |                                                                                   |                                                                           |
| 7        |                          |                      |        |      |             | NOTE                   | 106/107      | A#7/B7                                            | 9n                      | 6A/6B           | 00                       |                 |              | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                           |                                                                                   |                                                                           |

| グループ      | 図     | ユーザーインターフェース                        |        |      |                  | MIDI/サイン参考情報           |              |                             |                    | MIDI-IN<br>(本機→コンピュータ) |                 |                 | MIDI-OUT<br>(コンピュータ→本機) |                 |                 | 詳細 (Data 2)                                                                               |
|-----------|-------|-------------------------------------|--------|------|------------------|------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |       | ボタン/ツマミ                             | +SHIFT | 操作   | 条件<br>(モード)      | MIDI<br>チャンネル<br>(10進) | NOTE<br>/ CC | MIDI Data (Data 1)<br>(10進) | (English<br>scale) | Status<br>(16進)        | Data 1<br>(16進) | Data 2<br>(16進) | Status<br>(16進)         | Data 1<br>(16進) | Data 2<br>(16進) |                                                                                           |
| 4. EFFECT | 1 (L) | FX1-1                               |        | 回す   |                  | 5                      | CC           | 2<br>34                     | -                  | B4                     | 02<br>22        | MSB<br>LSB      |                         |                 |                 | 最小 0 (MSB: 0x00, LSB: 0x00) ~ 最大 16383 (MSB: 0x7F, LSB: 0x7F)<br>右回しきり: 0<br>左回しきり: 16383 |
|           |       |                                     | +SHIFT |      |                  | 5                      | CC           | 18<br>50                    | -                  | B4                     | 12<br>32        | MSB<br>LSB      |                         |                 |                 | 最小 0 (MSB: 0x00, LSB: 0x00) ~ 最大 16383 (MSB: 0x7F, LSB: 0x7F)<br>右回しきり: 0<br>左回しきり: 16383 |
|           | 1 (R) | FX2-1                               |        | 回す   |                  | 6                      | CC           | 2<br>34                     | -                  | B5                     | 02<br>22        | MSB<br>LSB      |                         |                 |                 | 最小 0 (MSB: 0x00, LSB: 0x00) ~ 最大 16383 (MSB: 0x7F, LSB: 0x7F)<br>右回しきり: 0<br>左回しきり: 16383 |
|           |       |                                     | +SHIFT |      |                  | 6                      | CC           | 18<br>50                    | -                  | B5                     | 12<br>32        | MSB<br>LSB      |                         |                 |                 | 最小 0 (MSB: 0x00, LSB: 0x00) ~ 最大 16383 (MSB: 0x7F, LSB: 0x7F)<br>右回しきり: 0<br>左回しきり: 16383 |
|           | 2 (L) | FX1-2                               |        | 回す   |                  | 5                      | CC           | 4<br>36                     | -                  | B4                     | 04<br>24        | MSB<br>LSB      |                         |                 |                 | 最小 0 (MSB: 0x00, LSB: 0x00) ~ 最大 16383 (MSB: 0x7F, LSB: 0x7F)<br>右回しきり: 0<br>左回しきり: 16383 |
|           |       |                                     | +SHIFT |      |                  | 5                      | CC           | 20<br>52                    | -                  | B4                     | 14<br>34        | MSB<br>LSB      |                         |                 |                 | 最小 0 (MSB: 0x00, LSB: 0x00) ~ 最大 16383 (MSB: 0x7F, LSB: 0x7F)<br>右回しきり: 0<br>左回しきり: 16383 |
|           | 2 (R) | FX2-2                               |        | 回す   |                  | 6                      | CC           | 4<br>36                     | -                  | B5                     | 04<br>24        | MSB<br>LSB      |                         |                 |                 | 最小 0 (MSB: 0x00, LSB: 0x00) ~ 最大 16383 (MSB: 0x7F, LSB: 0x7F)<br>右回しきり: 0<br>左回しきり: 16383 |
|           |       |                                     | +SHIFT |      |                  | 6                      | CC           | 20<br>52                    | -                  | B5                     | 14<br>34        | MSB<br>LSB      |                         |                 |                 | 最小 0 (MSB: 0x00, LSB: 0x00) ~ 最大 16383 (MSB: 0x7F, LSB: 0x7F)<br>右回しきり: 0<br>左回しきり: 16383 |
|           | 3 (L) | FX1-3                               |        | 回す   |                  | 5                      | CC           | 6<br>38                     | -                  | B4                     | 06<br>26        | MSB<br>LSB      |                         |                 |                 | 最小 0 (MSB: 0x00, LSB: 0x00) ~ 最大 16383 (MSB: 0x7F, LSB: 0x7F)<br>右回しきり: 0<br>左回しきり: 16383 |
|           |       |                                     | +SHIFT |      |                  | 5                      | CC           | 22<br>54                    | -                  | B4                     | 16<br>36        | MSB<br>LSB      |                         |                 |                 | 最小 0 (MSB: 0x00, LSB: 0x00) ~ 最大 16383 (MSB: 0x7F, LSB: 0x7F)<br>右回しきり: 0<br>左回しきり: 16383 |
|           | 3 (R) | FX2-3                               |        | 回す   |                  | 6                      | CC           | 6<br>38                     | -                  | B5                     | 06<br>26        | MSB<br>LSB      |                         |                 |                 | 最小 0 (MSB: 0x00, LSB: 0x00) ~ 最大 16383 (MSB: 0x7F, LSB: 0x7F)<br>右回しきり: 0<br>左回しきり: 16383 |
|           |       |                                     | +SHIFT |      |                  | 6                      | CC           | 22<br>54                    | -                  | B5                     | 16<br>36        | MSB<br>LSB      |                         |                 |                 | 最小 0 (MSB: 0x00, LSB: 0x00) ~ 最大 16383 (MSB: 0x7F, LSB: 0x7F)<br>右回しきり: 0<br>左回しきり: 16383 |
|           | 4 (L) | FX1 BEATS                           | +SHIFT | 回す   |                  | 5                      | CC           | 0                           | -                  | B4                     | 00              | hh              |                         |                 |                 | 前回操作からの差分カウント値<br>右回転: 1 ~ 30 (0x01 ~ 0x1E)                                               |
|           |       |                                     | +SHIFT | 押す   |                  | 5                      | NOTE         | 67                          | G4                 | 94                     | 43              | hh              |                         |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                           |
|           | 4 (R) | FX2 BEATS                           | +SHIFT | 回す   |                  | 5                      | NOTE         | 64                          | E4                 | 94                     | 40              | hh              |                         |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                           |
|           |       |                                     | +SHIFT | 押す   |                  | 6                      | CC           | 0                           | -                  | B5                     | 00              | hh              |                         |                 |                 | 前回操作からの差分カウント値<br>右回転: 1 ~ 30 (0x01 ~ 0x1E)                                               |
|           | 5 (L) | FX1-1 ON                            | +SHIFT | 押す   |                  | 6                      | CC           | 16                          | -                  | B5                     | 10              | hh              |                         |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                           |
|           |       |                                     | +SHIFT | 押す   |                  | 5                      | NOTE         | 67                          | G4                 | 95                     | 43              | hh              |                         |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                           |
|           | 5 (R) | FX2-1 ON                            | +SHIFT | 押す   |                  | 6                      | CC           | 16                          | -                  | B5                     | 10              | hh              |                         |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                           |
|           |       |                                     | +SHIFT | 押す   |                  | 5                      | NOTE         | 67                          | G4                 | 95                     | 43              | hh              |                         |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                           |
|           | 6 (L) | FX1-2 ON                            | +SHIFT | 押す   |                  | 5                      | NOTE         | 72                          | C5                 | 94                     | 48              | hh              |                         |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                           |
|           |       |                                     | +SHIFT | 押す   |                  | 5                      | NOTE         | 100                         | E7                 | 94                     | 64              | hh              |                         |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                           |
|           | 6 (R) | FX2-2 ON                            | +SHIFT | 押す   |                  | 6                      | NOTE         | 72                          | C5                 | 95                     | 48              | hh              |                         |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                           |
|           |       |                                     | +SHIFT | 押す   |                  | 6                      | NOTE         | 100                         | E7                 | 95                     | 64              | hh              |                         |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                           |
|           | 7 (L) | FX1-3 ON                            | +SHIFT | 押す   |                  | 5                      | NOTE         | 73                          | C#5                | 94                     | 49              | hh              |                         |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                           |
|           |       |                                     | +SHIFT | 押す   |                  | 5                      | NOTE         | 101                         | F7                 | 94                     | 65              | hh              |                         |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                           |
|           | 7 (R) | FX2-3 ON                            | +SHIFT | 押す   |                  | 6                      | NOTE         | 73                          | C#5                | 95                     | 49              | hh              |                         |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                           |
|           |       |                                     | +SHIFT | 押す   |                  | 6                      | NOTE         | 101                         | F7                 | 95                     | 65              | hh              |                         |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                           |
|           | 8 (L) | FX1 TAP                             | +SHIFT | 押す   |                  | 5                      | NOTE         | 74                          | D5                 | 94                     | 4A              | hh              |                         |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                           |
|           |       |                                     | +SHIFT | 押す   |                  | 5                      | NOTE         | 102                         | F#7                | 94                     | 66              | hh              |                         |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                           |
|           | 8 (R) | FX2 TAP                             | +SHIFT | 押す   |                  | 6                      | NOTE         | 74                          | D5                 | 95                     | 4A              | hh              |                         |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                           |
|           |       |                                     | +SHIFT | 押す   |                  | 6                      | NOTE         | 102                         | F#7                | 95                     | 66              | hh              |                         |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                           |
|           | 9     |                                     | +SHIFT | 押す   |                  | 7                      | NOTE         | 76                          | E5                 | 96                     | 4C              | hh              |                         |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                           |
|           |       |                                     | +SHIFT | 押す   |                  | 7                      | NOTE         | 112                         | E8                 | 96                     | 70              | hh              |                         |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                           |
|           | 10    |                                     | +SHIFT | 押す   |                  | 7                      | NOTE         | 77                          | F5                 | 96                     | 4D              | hh              |                         |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                           |
|           |       |                                     | +SHIFT | 押す   |                  | 7                      | NOTE         | 113                         | F9                 | 96                     | 71              | hh              |                         |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                           |
|           | 11    | FX1<br>アサイン                         | +SHIFT | 押す   |                  | 7                      | NOTE         | 78                          | F#5                | 96                     | 4E              | hh              |                         |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                           |
|           |       |                                     | +SHIFT | 押す   |                  | 7                      | NOTE         | 114                         | F#8                | 96                     | 72              | hh              |                         |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                           |
|           | 12    |                                     | +SHIFT | 押す   |                  | 7                      | NOTE         | 79                          | G5                 | 96                     | 4F              | hh              |                         |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                           |
|           |       |                                     | +SHIFT | 押す   |                  | 7                      | NOTE         | 115                         | G8                 | 96                     | 73              | hh              |                         |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                           |
|           | 13    |                                     | +SHIFT | 押す   |                  | 7                      | NOTE         | 80                          | G#5                | 96                     | 50              | hh              |                         |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                           |
|           |       |                                     | +SHIFT | 押す   |                  | 7                      | NOTE         | 84                          | C6                 | 96                     | 54              | hh              |                         |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                           |
|           | 14    |                                     | +SHIFT | 押す   |                  | 7                      | NOTE         | 81                          | A5                 | 96                     | 51              | hh              |                         |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                           |
|           |       |                                     | +SHIFT | 押す   |                  | 7                      | NOTE         | 85                          | C#6                | 96                     | 55              | hh              |                         |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                           |
|           | 15    |                                     | +SHIFT | 押す   |                  | 7                      | NOTE         | 82                          | A#5                | 96                     | 52              | hh              |                         |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                           |
|           |       |                                     | +SHIFT | 押す   |                  | 7                      | NOTE         | 86                          | D6                 | 96                     | 56              | hh              |                         |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                           |
|           | 16    |                                     | +SHIFT | 押す   |                  | 7                      | NOTE         | 83                          | B5                 | 96                     | 53              | hh              |                         |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                           |
|           |       |                                     | +SHIFT | 押す   |                  | 7                      | NOTE         | 87                          | D#6                | 96                     | 57              | hh              |                         |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                           |
|           | 17    | COLOR FX<br>PARAMETER<br>CH1        |        | 回す   |                  | 7                      | CC           | 23<br>55                    | -                  | B6                     | 17<br>37        | MSB<br>LSB      |                         |                 |                 | 最小 0 (MSB: 0x00, LSB: 0x00) ~ 最大 16383 (MSB: 0x7F, LSB: 0x7F)<br>右回しきり: 0<br>左回しきり: 16383 |
|           | 18    | COLOR FX<br>PARAMETER<br>CH2        |        | 回す   |                  | 7                      | CC           | 24<br>56                    | -                  | B6                     | 18<br>38        | MSB<br>LSB      |                         |                 |                 | 最小 0 (MSB: 0x00, LSB: 0x00) ~ 最大 16383 (MSB: 0x7F, LSB: 0x7F)<br>右回しきり: 0<br>左回しきり: 16383 |
|           | 19    | COLOR FX<br>PARAMETER<br>CH3        |        | 回す   |                  | 7                      | CC           | 25<br>57                    | -                  | B6                     | 19<br>39        | MSB<br>LSB      |                         |                 |                 | 最小 0 (MSB: 0x00, LSB: 0x00) ~ 最大 16383 (MSB: 0x7F, LSB: 0x7F)<br>右回しきり: 0<br>左回しきり: 16383 |
|           | 20    | COLOR FX<br>PARAMETER<br>CH4        |        | 回す   |                  | 7                      | CC           | 26<br>58                    | -                  | B6                     | 1A<br>3A        | MSB<br>LSB      |                         |                 |                 | 最小 0 (MSB: 0x00, LSB: 0x00) ~ 最大 16383 (MSB: 0x7F, LSB: 0x7F)<br>右回しきり: 0<br>左回しきり: 16383 |
|           | 21    | COLOR FX<br>PARAMETER<br>SAMPLER    |        | 回す   |                  | 7                      | CC           | 27<br>59                    | -                  | B6                     | 1B<br>3B        | MSB<br>LSB      |                         |                 |                 | 最小 0 (MSB: 0x00, LSB: 0x00) ~ 最大 16383 (MSB: 0x7F, LSB: 0x7F)<br>右回しきり: 0<br>左回しきり: 16383 |
|           | 22    | COLOR FX<br>PARAMETER<br>OSCILLATOR |        | 回す   |                  | 7                      | CC           | 28<br>60                    | -                  | B6                     | 1C<br>3C        | MSB<br>LSB      |                         |                 |                 | 最小 0 (MSB: 0x00, LSB: 0x00) ~ 最大 16383 (MSB: 0x7F, LSB: 0x7F)<br>右回しきり: 0<br>左回しきり: 16383 |
|           | 23    | COLOR FX<br>ECHO                    | +SHIFT | 押す   |                  | 7                      | NOTE         | 0                           | -                  | 96                     | 00              | hh              |                         |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                           |
|           | 24    | COLOR FX<br>PITCH                   | +SHIFT | 押す   |                  | 7                      | NOTE         | 1                           | -                  | 96                     | 01              | hh              |                         |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                           |
|           | 25    | COLOR FX<br>JET                     | +SHIFT | 押す   |                  | 7                      | NOTE         | 2                           | -                  | 96                     | 02              | hh              |                         |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                           |
|           | 26    | COLOR FX<br>FILTER                  | +SHIFT | 押す   |                  | 7                      | NOTE         | 3                           | -                  | 96                     | 03              | hh              |                         |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                           |
|           | 27    | OSCILLATOR<br>NOISE                 | +SHIFT | 押す   |                  | 7                      | NOTE         | 4                           | -                  | 96                     | 04              | hh              |                         |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                           |
|           | 28    | OSCILLATOR<br>CYMBAL                | +SHIFT | 押す   |                  | 7                      | NOTE         | 5                           | -                  | 96                     | 05              | hh              |                         |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                           |
|           | 29    | OSCILLATOR<br>SIREN                 | +SHIFT | 押す   |                  | 7                      | NOTE         | 6                           | -                  | 96                     | 06              | hh              |                         |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                           |
|           | 30    | OSCILLATOR<br>HORN                  | +SHIFT | 押す   |                  | 7                      | NOTE         | 7                           | -                  | 96                     | 07              | hh              |                         |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                           |
|           | 31    | OSCILLATOR<br>VOLUME                |        | 回す   |                  | 7                      | CC           | 29<br>61                    | -                  | B6                     | 1D<br>3D        | MSB<br>LSB      |                         |                 |                 | 最小 0 (MSB: 0x00, LSB: 0x00) ~ 最大 16383 (MSB: 0x7F, LSB: 0x7F)<br>右回しきり: 0<br>左回しきり: 16383 |
|           | 32    | OSCILLATOR<br>PARAMETER             |        | 回す   |                  | 7                      | CC           | 30<br>62                    | -                  | B6                     | 1E<br>3E        | MSB<br>LSB      |                         |                 |                 | 最小 0 (MSB: 0x00, LSB: 0x00) ~ 最大 16383 (MSB: 0x7F, LSB: 0x7F)<br>右回しきり: 0<br>左回しきり: 16383 |
|           | 33    | OSCILLATOR<br>ASSIGN                |        | スライド | Switch to 3      | 7                      | NOTE         | 90                          | F#6                | 96                     | 5A              | 7F              |                         |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                           |
|           |       |                                     |        |      | Switch to 4      | 7                      | NOTE         | 91/92                       | G6/G#6             | 96                     | 5B/5C           | 00              |                         |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                           |
|           |       |                                     |        |      | Switch to MASTER | 7                      | NOTE         | 91                          | G6                 | 96                     | 5B              | 7F              |                         |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                           |
|           |       |                                     |        |      | Switch to MASTER | 7                      | NOTE         | 90/92                       | F#6/G#6            | 96                     | 5A/5C           | 00              |                         |                 |                 | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                                                           |

| グループ               | 図                | ユーザーインターフェース     |        |             |             | MIDI/デザイン参考情報          |                                                            |                                                   |                 | MIDI-IN<br>(本機→コンピュータ) |                 | MIDI-OUT<br>(コンピュータ→本機)                                    |                                                            | 詳細 (Data 2) |
|--------------------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
|                    |                  | ボタン/ツマミ          | +SHIFT | 操作          | 条件<br>(モード) | MIDI<br>チャンネル<br>(10進) | NOTE<br>/ CC                                               | MIDI Data (Data 1)<br>(10進)<br>(English<br>scale) | Status<br>(16進) | Data 1<br>(16進)        | Data 2<br>(16進) | Status<br>(16進)                                            | Data 1<br>(16進)                                            |             |
| 5. PERFORMANCE PAD | 1 (LR)           | パフォーマンス<br>パッド 1 | +      | 押す          | HOT CUE モード | 8/9/10/11              | NOTE 0                                                     | C-1                                               | 9p              | 00                     | hh              | → MIDI-INと同じ                                               | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |             |
|                    |                  |                  |        |             |             | 8/9/10/11              | NOTE 8                                                     | G#-1                                              | 9p              | 08                     | hh              | → MIDI-INと同じ                                               | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |             |
|                    |                  |                  |        |             |             | 8/9/10/11              | NOTE 16                                                    | E0                                                | 9p              | 10                     | hh              | → MIDI-INと同じ                                               | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |             |
|                    |                  |                  |        |             |             | 8/9/10/11              | NOTE 24                                                    | C1                                                | 9p              | 18                     | hh              | → MIDI-INと同じ                                               | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |             |
|                    |                  |                  |        |             |             | 8/9/10/11              | NOTE 32                                                    | G#1                                               | 9p              | 20                     | hh              | → MIDI-INと同じ                                               | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |             |
|                    |                  |                  |        |             |             | 8/9/10/11              | NOTE 40                                                    | E2                                                | 9p              | 28                     | hh              | → MIDI-INと同じ                                               | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |             |
|                    |                  |                  |        |             |             | 8/9/10/11              | NOTE 48                                                    | C3                                                | 9p              | 30                     | hh              | → MIDI-INと同じ                                               | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |             |
|                    |                  |                  |        |             |             | 8/9/10/11              | NOTE 56                                                    | G#3                                               | 9p              | 38                     | hh              | → MIDI-INと同じ                                               | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |             |
|                    |                  |                  |        |             |             | 8/9/10/11              | NOTE 64                                                    | E4                                                | 9p              | 40                     | hh              | → MIDI-INと同じ                                               | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |             |
|                    |                  |                  |        |             |             | 8/9/10/11              | NOTE 72                                                    | C5                                                | 9p              | 48                     | hh              | → MIDI-INと同じ                                               | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |             |
|                    |                  |                  |        |             |             | 8/9/10/11              | NOTE 80                                                    | G#5                                               | 9p              | 50                     | hh              | → MIDI-INと同じ                                               | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |             |
|                    |                  |                  |        |             |             | 8/9/10/11              | NOTE 88                                                    | E6                                                | 9p              | 58                     | hh              | → MIDI-INと同じ                                               | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |             |
|                    |                  |                  |        |             |             | 8/9/10/11              | NOTE 96                                                    | C7                                                | 9p              | 60                     | hh              | → MIDI-INと同じ                                               | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |             |
|                    |                  |                  |        |             |             | 8/9/10/11              | NOTE 104                                                   | G#7                                               | 9p              | 68                     | hh              | → MIDI-INと同じ                                               | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |             |
|                    |                  |                  |        |             |             | 8/9/10/11              | NOTE 112                                                   | E8                                                | 9p              | 70                     | hh              | → MIDI-INと同じ                                               | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |             |
|                    |                  |                  |        |             |             | 8/9/10/11              | CC 112                                                     | -                                                 | 9p              | 70                     | hh              | → MIDI-INと同じ                                               | 最小 0 (0x00) ~ 最大 127 (0x7F)<br>押していないとき: 0<br>強く押したとき: 127 |             |
| 2 (LR)             | パフォーマンス<br>パッド 2 | +                | 押す     | HOT CUE モード | 8/9/10/11   | NOTE 1                 | C#-1                                                       | 9p                                                | 01              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 9                 | A-1                                                        | 9p                                                | 09              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 17                | F0                                                         | 9p                                                | 11              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 25                | C#1                                                        | 9p                                                | 19              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 33                | A1                                                         | 9p                                                | 21              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 41                | F2                                                         | 9p                                                | 29              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 49                | C#3                                                        | 9p                                                | 31              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 57                | A3                                                         | 9p                                                | 39              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 65                | F4                                                         | 9p                                                | 41              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 73                | C#5                                                        | 9p                                                | 49              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 81                | A5                                                         | 9p                                                | 51              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 89                | F6                                                         | 9p                                                | 59              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 97                | C#7                                                        | 9p                                                | 61              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 105               | A7                                                         | 9p                                                | 69              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 113               | F8                                                         | 9p                                                | 71              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | CC 113                 | -                                                          | 9p                                                | 71              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | 最小 0 (0x00) ~ 最大 127 (0x7F)<br>押していないとき: 0<br>強く押したとき: 127 |                                                            |             |
| 3 (LR)             | パフォーマンス<br>パッド 3 | +                | 押す     | HOT CUE モード | 8/9/10/11   | NOTE 121               | C#9                                                        | 9p                                                | 79              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 2                 | D-1                                                        | 9p                                                | 02              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 10                | A#-1                                                       | 9p                                                | 0A              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 18                | F#0                                                        | 9p                                                | 12              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 26                | D1                                                         | 9p                                                | 1A              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 34                | A#1                                                        | 9p                                                | 22              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 42                | F#2                                                        | 9p                                                | 2A              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 50                | D3                                                         | 9p                                                | 32              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 58                | A#3                                                        | 9p                                                | 3A              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 66                | F#4                                                        | 9p                                                | 42              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 74                | D5                                                         | 9p                                                | 4A              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 82                | A#5                                                        | 9p                                                | 52              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 90                | F#6                                                        | 9p                                                | 5A              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 98                | D7                                                         | 9p                                                | 62              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 106               | A#7                                                        | 9p                                                | 6A              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 114               | F#8                                                        | 9p                                                | 72              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
| 8/9/10/11          | CC 114           | -                | 9p     | 72          | hh          | → MIDI-INと同じ           | 最小 0 (0x00) ~ 最大 127 (0x7F)<br>押していないとき: 0<br>強く押したとき: 127 |                                                   |                 |                        |                 |                                                            |                                                            |             |
| 4 (LR)             | パフォーマンス<br>パッド 4 | +                | 押す     | HOT CUE モード | 8/9/10/11   | NOTE 122               | D#9                                                        | 9p                                                | 7A              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 3                 | D#-1                                                       | 9p                                                | 03              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 11                | B-1                                                        | 9p                                                | 0B              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 19                | G0                                                         | 9p                                                | 13              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 27                | D#1                                                        | 9p                                                | 1B              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 35                | B1                                                         | 9p                                                | 23              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 43                | G2                                                         | 9p                                                | 2B              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 51                | D#3                                                        | 9p                                                | 33              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 59                | B3                                                         | 9p                                                | 3B              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 67                | G4                                                         | 9p                                                | 43              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 75                | D#5                                                        | 9p                                                | 4B              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 83                | B5                                                         | 9p                                                | 53              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 91                | C6                                                         | 9p                                                | 5B              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 99                | D#7                                                        | 9p                                                | 63              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 107               | B7                                                         | 9p                                                | 6B              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 115               | G8                                                         | 9p                                                | 73              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
| 8/9/10/11          | CC 115           | -                | 9p     | 73          | hh          | → MIDI-INと同じ           | 最小 0 (0x00) ~ 最大 127 (0x7F)<br>押していないとき: 0<br>強く押したとき: 127 |                                                   |                 |                        |                 |                                                            |                                                            |             |
| 5 (LR)             | パフォーマンス<br>パッド 5 | +                | 押す     | HOT CUE モード | 8/9/10/11   | NOTE 123               | D#9                                                        | 9p                                                | 7B              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 4                 | E-1                                                        | 9p                                                | 04              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 12                | C0                                                         | 9p                                                | 0C              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 20                | G#0                                                        | 9p                                                | 14              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 28                | E1                                                         | 9p                                                | 1C              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 36                | C2                                                         | 9p                                                | 24              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 44                | G#2                                                        | 9p                                                | 2C              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 52                | E3                                                         | 9p                                                | 34              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 60                | C4                                                         | 9p                                                | 3C              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 68                | G#4                                                        | 9p                                                | 44              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 76                | E5                                                         | 9p                                                | 4C              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 84                | C6                                                         | 9p                                                | 54              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 92                | G#6                                                        | 9p                                                | 5C              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 100               | E7                                                         | 9p                                                | 64              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 108               | C8                                                         | 9p                                                | 6C              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 116               | G#8                                                        | 9p                                                | 74              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
| 8/9/10/11          | CC 116           | -                | 9p     | 74          | hh          | → MIDI-INと同じ           | 最小 0 (0x00) ~ 最大 127 (0x7F)<br>押していないとき: 0<br>強く押したとき: 127 |                                                   |                 |                        |                 |                                                            |                                                            |             |
| 6 (LR)             | パフォーマンス<br>パッド 6 | +                | 押す     | HOT CUE モード | 8/9/10/11   | NOTE 124               | E9                                                         | 9p                                                | 7C              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 5                 | F-1                                                        | 9p                                                | 05              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 13                | C#0                                                        | 9p                                                | 0D              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 21                | A0                                                         | 9p                                                | 15              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 29                | F1                                                         | 9p                                                | 1D              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 37                | C#2                                                        | 9p                                                | 25              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 45                | A2                                                         | 9p                                                | 2D              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 53                | F3                                                         | 9p                                                | 35              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 61                | C#4                                                        | 9p                                                | 3D              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 69                | A4                                                         | 9p                                                | 45              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 77                | F5                                                         | 9p                                                | 4D              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 85                | C#6                                                        | 9p                                                | 55              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 93                | A6                                                         | 9p                                                | 5D              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 101               | F7                                                         | 9p                                                | 65              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 109               | C#8                                                        | 9p                                                | 6D              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 117               | A8                                                         | 9p                                                | 75              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
| 8/9/10/11          | CC 117           | -                | 9p     | 75          | hh          | → MIDI-INと同じ           | 最小 0 (0x00) ~ 最大 127 (0x7F)<br>押していないとき: 0<br>強く押したとき: 127 |                                                   |                 |                        |                 |                                                            |                                                            |             |
| 7 (LR)             | パフォーマンス<br>パッド 7 | +                | 押す     | HOT CUE モード | 8/9/10/11   | NOTE 125               | F9                                                         | 9p                                                | 7D              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 6                 | F#-1                                                       | 9p                                                | 06              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 14                | D0                                                         | 9p                                                | 0E              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 22                | A#0                                                        | 9p                                                | 16              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 30                | F#1                                                        | 9p                                                | 1E              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 38                | D2                                                         | 9p                                                | 26              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 46                | A#2                                                        | 9p                                                | 2E              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 54                | F#3                                                        | 9p                                                | 36              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 62                | D4                                                         | 9p                                                | 3E              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 70                | A#4                                                        | 9p                                                | 46              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 78                | F#5                                                        | 9p                                                | 4E              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 86                | D6                                                         | 9p                                                | 56              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 94                | A#6                                                        | 9p                                                | 56              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 102               | F#7                                                        | 9p                                                | 66              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 110               | D8                                                         | 9p                                                | 6E              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
|                    |                  |                  |        |             | 8/9/10/11   | NOTE 118               | A#8                                                        | 9p                                                | 76              | hh                     | → MIDI-INと同じ    | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                            |             |
| 8/9/10/11          | CC 118           | -                | 9p     | 76          | hh          | → MIDI-INと同じ           | 最小 0 (0x00) ~ 最大 127 (0x7F)<br>押していないとき: 0<br>強く押したとき: 127 |                                                   |                 |                        |                 |                                                            |                                                            |             |
| 8/9/10/11          | NOTE 126         | F#9              | 9p     | 7E          | hh          | → MIDI-INと同じ           | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                                                   |                 |                        |                 |                                                            |                                                            |             |

| グループ    | 図                | ユーザーインターフェース |        |    |                         | MIDIアサイン参考情報           |              |                             |                    | MIDI-IN<br>(本機→コンピュータ) |                 |                 | MIDI-OUT<br>(コンピュータ→本機) |                                                            |                 | 詳細 (Data 2) |
|---------|------------------|--------------|--------|----|-------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
|         |                  | ボタン/ツマミ      | +SHIFT | 操作 | 条件<br>(モード)             | MIDI<br>チャンネル<br>(10進) | NOTE<br>/ CC | MIDI Data (Data 1)<br>(10進) | (English<br>scale) | Status<br>(16進)        | Data 1<br>(16進) | Data 2<br>(16進) | Status<br>(16進)         | Data 1<br>(16進)                                            | Data 2<br>(16進) |             |
| 8 (LR)  | パフォーマンス<br>パッド 8 |              | +SHIFT | 押す | HOT CUE モード             | 8/9/10/11              | NOTE 7       | G-1                         | 9p                 | 07                     | hh              |                 | ← MIDI-INと同じ            | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                 |             |
|         |                  |              |        |    | ROLL モード                | 8/9/10/11              | NOTE 15      | D#0                         | 9p                 | 0F                     | hh              |                 | ← MIDI-INと同じ            | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                 |             |
|         |                  |              |        |    |                         | 8/9/10/11              | NOTE 23      | B0                          | 9p                 | 17                     | hh              |                 | ← MIDI-INと同じ            | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                 |             |
|         |                  |              |        |    |                         | 8/9/10/11              | NOTE 31      | G1                          | 9p                 | 1F                     | hh              |                 | ← MIDI-INと同じ            | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                 |             |
|         |                  |              |        |    | SLICER モード              | 8/9/10/11              | NOTE 39      | D#2                         | 9p                 | 27                     | hh              |                 | ← MIDI-INと同じ            | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                 |             |
|         |                  |              |        |    |                         | 8/9/10/11              | NOTE 47      | B2                          | 9p                 | 2F                     | hh              |                 | ← MIDI-INと同じ            | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                 |             |
|         |                  |              |        |    | SAMPLER モード             | 8/9/10/11              | NOTE 55      | G3                          | 9p                 | 37                     | hh              |                 | ← MIDI-INと同じ            | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                 |             |
|         |                  |              |        |    |                         | 8/9/10/11              | NOTE 63      | D#4                         | 9p                 | 3F                     | hh              |                 | ← MIDI-INと同じ            | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                 |             |
|         |                  |              |        |    | CUE LOOP モード            | 8/9/10/11              | NOTE 71      | B4                          | 9p                 | 47                     | hh              |                 | ← MIDI-INと同じ            | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                 |             |
|         |                  |              |        |    |                         | 8/9/10/11              | NOTE 79      | D#5                         | 9p                 | 4F                     | hh              |                 | ← MIDI-INと同じ            | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                 |             |
|         |                  |              |        |    | SAVED LOOP<br>モード       | 8/9/10/11              | NOTE 87      | D#6                         | 9p                 | 57                     | hh              |                 | ← MIDI-INと同じ            | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                 |             |
|         |                  |              |        |    |                         | 8/9/10/11              | NOTE 95      | B6                          | 9p                 | 5F                     | hh              |                 | ← MIDI-INと同じ            | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                 |             |
| 9 (LR)  | HOT CUE モード      |              | +SHIFT | 押す | SLICER LOOP<br>モード      | 8/9/10/11              | NOTE 103     | G7                          | 9p                 | 67                     | hh              |                 | ← MIDI-INと同じ            | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                 |             |
|         |                  |              |        |    |                         | 8/9/10/11              | NOTE 111     | D#8                         | 9p                 | 6F                     | hh              |                 | ← MIDI-INと同じ            | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                 |             |
|         |                  |              |        |    | VELOCITY<br>SAMPLER モード | 8/9/10/11              | NOTE 119     | B8                          | 9p                 | 77                     | hh              |                 | ← MIDI-INと同じ            | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                 |             |
|         |                  |              |        |    |                         | 8/9/10/11              | CC 119       | -                           | 9p                 | 77                     | hh              |                 |                         | 最小 0 (0x00) ~ 最大 127 (0x7F)<br>押していないとき: 0<br>強く押したとき: 127 |                 |             |
|         |                  |              |        |    |                         | 8/9/10/11              | NOTE 127     | G9                          | 9p                 | 7F                     | hh              |                 | ← MIDI-INと同じ            | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                 |             |
|         |                  |              |        |    |                         | 1/2/3/4                | NOTE 27      | D#1                         | 9n                 | 18                     | hh              |                 | ← MIDI-INと同じ            | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                 |             |
|         |                  |              |        |    |                         | 1/2/3/4                | NOTE 105     | A7                          | 9n                 | 69                     | hh              |                 | ← MIDI-INと同じ            | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                 |             |
|         |                  |              |        |    |                         | 1/2/3/4                | NOTE 106     | A#7                         | 9n                 | 6A                     | hh              |                 | ← MIDI-INと同じ            | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                 |             |
|         |                  |              |        |    |                         | 1/2/3/4                | NOTE 30      | F#1                         | 9n                 | 1E                     | hh              |                 | ← MIDI-INと同じ            | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                 |             |
|         |                  |              |        |    |                         | 1/2/3/4                | NOTE 107     | B7                          | 9n                 | 6B                     | hh              |                 | ← MIDI-INと同じ            | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                 |             |
|         |                  |              |        |    |                         | 1/2/3/4                | NOTE 32      | G#1                         | 9n                 | 20                     | hh              |                 | ← MIDI-INと同じ            | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                 |             |
|         |                  |              |        |    |                         | 1/2/3/4                | NOTE 109     | C#8                         | 9n                 | 6D                     | hh              |                 | ← MIDI-INと同じ            | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                 |             |
| 10 (LR) | ROLL モード         |              | +SHIFT | 押す |                         | 1/2/3/4                | NOTE 34      | A#1                         | 9n                 | 22                     | hh              |                 | ← MIDI-INと同じ            | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                 |             |
|         |                  |              |        |    |                         | 1/2/3/4                | NOTE 111     | D#8                         | 9n                 | 6F                     | hh              |                 | ← MIDI-INと同じ            | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                 |             |
|         |                  |              |        |    |                         | 1/2/3/4                | NOTE 36      | C2                          | 9n                 | 24                     | hh              |                 | ← MIDI-INと同じ            | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                 |             |
|         |                  |              |        |    |                         | 1/2/3/4                | NOTE 1       | C#-1                        | 9n                 | 01                     | hh              |                 | ← MIDI-INと同じ            | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                 |             |
|         |                  |              |        |    |                         | 1/2/3/4                | NOTE 37      | C#2                         | 9n                 | 25                     | hh              |                 | ← MIDI-INと同じ            | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                 |             |
|         |                  |              |        |    |                         | 1/2/3/4                | NOTE 2       | D-1                         | 9n                 | 02                     | hh              |                 | ← MIDI-INと同じ            | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                 |             |
|         |                  |              |        |    |                         | 1/2/3/4                | NOTE 38      | D2                          | 9n                 | 26                     | hh              |                 | ← MIDI-INと同じ            | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                 |             |
|         |                  |              |        |    |                         | 1/2/3/4                | NOTE 3       | D#-1                        | 9n                 | 03                     | hh              |                 | ← MIDI-INと同じ            | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                 |             |
|         |                  |              |        |    |                         | 1/2/3/4                | NOTE 39      | D#2                         | 9n                 | 27                     | hh              |                 | ← MIDI-INと同じ            | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                 |             |
|         |                  |              |        |    |                         | 1/2/3/4                | NOTE 4       | E-1                         | 9n                 | 04                     | hh              |                 | ← MIDI-INと同じ            | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                 |             |
|         |                  |              |        |    |                         | 1/2/3/4                | NOTE 40      | E2                          | 9n                 | 28                     | hh              |                 | ← MIDI-INと同じ            | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                 |             |
|         |                  |              |        |    |                         | 1/2/3/4                | NOTE 5       | F-1                         | 9n                 | 05                     | hh              |                 | ← MIDI-INと同じ            | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                 |             |
| 11 (LR) | SLICER モード       |              | +SHIFT | 押す | SAVED LOOP<br>モード       | 1/2/3/4                | NOTE 41      | F2                          | 9n                 | 29                     | hh              |                 | ← MIDI-INと同じ            | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                 |             |
|         |                  |              |        |    |                         | 1/2/3/4                | NOTE 6       | F#-1                        | 9n                 | 06                     | hh              |                 | ← MIDI-INと同じ            | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                 |             |
|         |                  |              |        |    |                         | 1/2/3/4                | NOTE 42      | F#2                         | 9n                 | 2A                     | hh              |                 | ← MIDI-INと同じ            | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                 |             |
|         |                  |              |        |    |                         | 1/2/3/4                | NOTE 7       | G-1                         | 9n                 | 07                     | hh              |                 | ← MIDI-INと同じ            | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                 |             |
|         |                  |              |        |    |                         | 1/2/3/4                | NOTE 43      | G2                          | 9n                 | 2B                     | hh              |                 | ← MIDI-INと同じ            | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                 |             |
|         |                  |              |        |    |                         | 1/2/3/4                | NOTE 8       | G#-1                        | 9n                 | 08                     | hh              |                 | ← MIDI-INと同じ            | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                 |             |
|         |                  |              |        |    |                         | 1/2/3/4                | NOTE 44      | G#2                         | 9n                 | 2C                     | hh              |                 | ← MIDI-INと同じ            | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                 |             |
|         |                  |              |        |    |                         | 1/2/3/4                | NOTE 9       | A-1                         | 9n                 | 09                     | hh              |                 | ← MIDI-INと同じ            | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                 |             |
|         |                  |              |        |    |                         | 1/2/3/4                | NOTE 45      | A2                          | 9n                 | 2D                     | hh              |                 | ← MIDI-INと同じ            | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                 |             |
|         |                  |              |        |    |                         | 1/2/3/4                | NOTE 122     | D9                          | 9n                 | 7A                     | hh              |                 | ← MIDI-INと同じ            | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                 |             |
|         |                  |              |        |    |                         | 1/2/3/4                | NOTE 46      | A#2                         | 9n                 | 2E                     | hh              |                 | ← MIDI-INと同じ            | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                 |             |
|         |                  |              |        |    |                         | 1/2/3/4                | NOTE 123     | D#9                         | 9n                 | 7B                     | hh              |                 | ← MIDI-INと同じ            | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                 |             |
| 12 (LR) | SAMPLER モード      |              | +SHIFT | 押す |                         | 1/2/3/4                | NOTE 47      | B2                          | 9n                 | 2F                     | hh              |                 | ← MIDI-INと同じ            | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                 |             |
|         |                  |              |        |    |                         | 1/2/3/4                | NOTE 124     | E9                          | 9n                 | 7C                     | hh              |                 | ← MIDI-INと同じ            | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                 |             |
|         |                  |              |        |    |                         | 1/2/3/4                | NOTE 48      | C3                          | 9n                 | 30                     | hh              |                 | ← MIDI-INと同じ            | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                 |             |
|         |                  |              |        |    |                         | 1/2/3/4                | NOTE 125     | F9                          | 9n                 | 7D                     | hh              |                 | ← MIDI-INと同じ            | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                 |             |
|         |                  |              |        |    |                         | 1/2/3/4                | NOTE 49      | C#3                         | 9n                 | 31                     | hh              |                 | ← MIDI-INと同じ            | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                 |             |
|         |                  |              |        |    |                         | 1/2/3/4                | NOTE 126     | F#9                         | 9n                 | 7E                     | hh              |                 | ← MIDI-INと同じ            | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                 |             |
|         |                  |              |        |    |                         | 1/2/3/4                | NOTE 50      | D3                          | 9n                 | 32                     | hh              |                 | ← MIDI-INと同じ            | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                 |             |
|         |                  |              |        |    |                         | 1/2/3/4                | NOTE 127     | G9                          | 9n                 | 7F                     | hh              |                 | ← MIDI-INと同じ            | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                 |             |
|         |                  |              |        |    |                         | 1/2/3/4                | NOTE 51      | D#3                         | 9n                 | 33                     | hh              |                 | ← MIDI-INと同じ            | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                 |             |
|         |                  |              |        |    |                         | 1/2/3/4                | NOTE 0       | C-1                         | 9n                 | 00                     | hh              |                 | ← MIDI-INと同じ            | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                 |             |
|         |                  |              |        |    |                         | 1/2/3/4                | NOTE 0       | C-1                         | 9n                 | 00                     | hh              |                 | ← MIDI-INと同じ            | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)                            |                 |             |

| MIDI-OUT   |                     |               |               |              |                             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                                 |                                   |  |
|------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| グループ       | 名称                  | 機能            | MIDIアサイン参考情報  |              |                             |                    | MIDI-IN         |                 |                 | MIDI-OUT        |                 |                                 | 詳細 (Data 2)                       |  |
|            |                     |               | MIDI<br>チャンネル | NOTE<br>/ CC | MIDI Data (Data 1)<br>(10進) | (English<br>scale) | Status<br>(16進) | Data 1<br>(16進) | Data 2<br>(16進) | Status<br>(16進) | Data 1<br>(16進) | Data 2<br>(16進)                 |                                   |  |
| イルミネーション制御 | Loaded (Deck 1)     | LOADイルミネーション用 | 12            | NOTE         | 0                           | C-1                |                 |                 |                 | 9B              | 00              | hh                              | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)   |  |
|            | Loaded (Deck 2)     |               | 12            | NOTE         | 1                           | C#-1               |                 |                 |                 | 9B              | 01              | hh                              | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)   |  |
|            | Loaded (Deck 3)     |               | 12            | NOTE         | 2                           | D-1                |                 |                 |                 | 9B              | 02              | hh                              | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)   |  |
|            | Loaded (Deck 4)     |               | 12            | NOTE         | 3                           | D#-1               |                 |                 |                 | 9B              | 03              | hh                              | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F)   |  |
|            | Play/Pause (Deck 1) | 12            | NOTE          | 12           | C0                          |                    |                 |                 | 9B              | 0C              | hh              | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F) |                                   |  |
|            | Play/Pause (Deck 2) | 12            | NOTE          | 13           | C#0                         |                    |                 |                 | 9B              | 0D              | hh              | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F) |                                   |  |
|            | Play/Pause (Deck 3) | 12            | NOTE          | 14           | D0                          |                    |                 |                 | 9B              | 0E              | hh              | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F) |                                   |  |
|            | Play/Pause (Deck 4) | 12            | NOTE          | 15           | D#0                         |                    |                 |                 | 9B              | 0F              | hh              | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F) |                                   |  |
|            | CUE (Deck 1)        | 12            | NOTE          | 16           | E0                          |                    |                 |                 | 9B              | 10              | hh              | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F) |                                   |  |
|            | CUE (Deck 2)        | 12            | NOTE          | 17           | F0                          |                    |                 |                 | 9B              | 11              | hh              | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F) |                                   |  |
|            | CUE (Deck 3)        | 12            | NOTE          | 18           | F#0                         |                    |                 |                 | 9B              | 12              | hh              | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F) |                                   |  |
|            | CUE (Deck 4)        | 12            | NOTE          | 19           | G0                          |                    |                 |                 | 9B              | 13              | hh              | OFF = 0 (0x00), ON = 127 (0x7F) |                                   |  |
| その他        | DJ App. Connect     | アプリケーション起動    | 12            | NOTE         | 9                           | A-1                |                 |                 |                 | 9B              | 09              | hh                              | connected = 0x00 0x7F (any value) |  |