Pioneer Dj

DJM-S5

機能対応表



Group	No.	Name		Function	+SHIFT			
1 DECK								
	1	INPUT SELECTOR		PC、PHONO/LINEの選択	-			
2 EFF	EFFECT							
	2-1	FX1/CUT1	長押し	Serato FXモード/Scratch Cutterモード切り替え	-			
	2-6	FX1/CUT6						
	1	FX1/CUT1	SERATO FX モード	Serato DJ Pro FX1-1 エフェクト選択※1	クロスフェーダーリバース機能			
			SCRATCH CUTTER モード	カッティングパターン1 選択	オン/オフの切り替え			
	2	FX2/CUT2	SERATO FX モード	Serato DJ Pro FX1-2 エフェクト選択※1	クロスフェーダーカーブ選択			
			SCRATCH CUTTER $\pm - k$	カッティングパターン2 選択	UTILITYモードで設定したカーブを選択			
	3	FX3/CUT3	SERATO FX モード	Serato DJ Pro FX1-3 エフェクト選択※1	クロスフェーダーカーブ選択			
			SCRATCH CUTTER E - K	カッティングパターン3 選択	急峻なカーブを選択			
	4	FX1/CUT4	SERATO FX モード	Serato DJ Pro FX2-1 エフェクト選択※1	クロスフェーダーホットキュー機能			
			SCRATCH CUTTER E - K	カッティングパターン4 選択	オン/オフの切り替え			
	5	FX2/CUT5	SERATO FX モード	Serato DJ Pro FX2-2 エフェクト選択※1	Serato DJ Pro 上のBANK Aの呼び出し			
			SCRATCH CUTTER E - K	カッティングパターン5 選択				
	6	FX3/CUT6	SERATO FX モード	Serato DJ Pro FX2-3 エフェクト選択※1	Serato DJ Pro 上のBANK Bの呼び出し			
			SCRATCH CUTTER モード	カッティングパターン6 選択				
	7	BEAT(◀)	SERATO FX モード	FXの拍倍率を下げる	オートBPM			
			SCRATCH CUTTER E - K	カッティングパターン拍倍率を下げる				
	8	BEAT(►)	SERATO FX モード	FXの拍倍率を上げる	タップ			
			SCRATCH CUTTER モード	カッティングパターンの拍倍率を上げる				
	9	CH1 FX LEVER	SERATO FX モード	選択されたSERATO FXオン	-			
			SCRATCH CUTTER $\pm - k$	選択されたカッティングパターンオン				
	10	CH2 FX LEVER	SERATO FX モード	選択されたSERATO FXオン	-			
			SCRATCH CUTTER モード	選択されたカッティングパターンオン				
	11	LEVEL/DEPTH	SERATO FX モード	FXパラメータの調整	-			
3 MIXER								
	1	CH FADER		チャンネルフェーダー (ハード制御)	チャンネルフェーダースタート ※2			
	2	CROSS FADER		クロスフェーダー(ハード制御)	クロスフェーダースタート ※2			
4 BROWSER								
	1	BROWSE	回転	ライブラリスクロール	高速スクロール			
			押下	ライブラリとCrateリストのフォーカス切替え	-			
	2	LOAD		トラックのロード/インスタントダフルス	左:画面レイアウト切換え 右:Prerareに曲を追加			

Group	No.	Name		Function	+SHIFT					
5 PERFORMANCE PADS										
	1	SHIFT		シフト	-					
	2	MODE		パッドモード切換え、FX選択※5	-					
	3	5-8		パッド5-8選択	AUTO LOOP/BEAT LOOP%3					
	5-4	モード選択								
		PAD1+MODE	押下	HOT CUE モード	PITCH PLAY モード					
			2回押下	GATE CUE モード	USER MODE1					
		PAD2+MODE	押下	ROLLモード	SLICER LOOP モード					
			2回押下	CUE LOOP モード	USER MODE2					
		PAD3+MODE	押下	AUTO LOOP モード	SAVED FLIP モード					
			2回押下	SAVED LOOPモード	USER MODE3					
		PAD4+MODE	押下	SAMPLER モード	TRANSPORT モード					
			2回押下	SCRATCH BANK モード	USER MODE4					
			₽-K							
		PERFORMANCE PADS	HOT CUE	ホットキュー設定/呼び出し	ホットキュー削除					
			ROLL	ループロールサイズ変更	-					
			AUTO LOOP	オートループ再生	-					
			SAMPLER	サンプラースロット再生	サンプラースロット停止					
			PITCH PLAY	ピッチを変えホットキューを再生	ホットキュー選択					
			SLICER LOOP	スライサー区間再生	-					
			SAVED FLIP	フリップ開始/リトリガー※4	フリップオン/オフ※4					
			TRANSPORT	DJトラックの制御	PAD 5,7,8 : DJトラックの制御					
			GATE CUE	押してる間ホットキューの再生	ホットキュー再生					
			CUE LOOP	ホットキュー設定/呼び出し、ループオン/オフ	ホットキュー設定/呼び出し、ループオン					
			SAVED LOOP	ループスロットへの保存、ループオン/オフ	ループインポイントからループ再生する					
			SCRATCH BANK	デッキにスクラッチサンプルをロード	デッキの曲を元に戻す					
			USER MODE	(ユーザーによるマッピング可能)	(ユーザーによるマッピング可能)					

※1 SERATO FXモードの時はボタンを押しながらBROWSEノブを回すと、ボタンにアサインするエフェクトを変更することができます。

※2 フェーダースタート機能を有効にするためにはPC設定ユーティリティにて設定を有効にしてください。

※3 BEAT LOOPとAUTO LOOPの機能をPC設定ユーティリティを使用して切り替えることができます。

※4 Serato Flipをアクティベートし、[SETUP]メニューで有効になっている場合のみ使用可能です。

Serato Flipをアクティベーション後にSerato DJ Proを再起動しないと、コントローラーの一部のボタンが反応しないことがあります。 Serato Flipをアクティベーション後は必ずSerato DJ Proを再起動してください。

※5 SCRATCH CUTTERモード中に、MODEボタンを押しながら、FX1/CUT1, FX2/CUT2, FX3/CUT6ボタンのいずれかを押すとSERATO FXを切り替えることができます。

© 2022 AlphaTheta Corporation All right reserved.