DJ サンプラー

DJS-1000

ファームウェアアップデートガイド

ファームウェアのアップデート方法について

ファームウェアのダウンロードを行い、お客様がお持ちの USB メモリを使用してアップデート用 USB メモリを作成していただきます。そのアップデート USB メモリを用いてファームウェアのアップデートを行います。

アップデート用 USB メモリを作成いただくために必要なもの：
FAT または FAT32 フォーマットされた USB メモリ（USB マスストレージクラスの属する機器）

システムバージョンの確認方法

1. 電源を ON してください。
2. [HOME]ボタンを長押しすると、UTILITY 画面が表示されます。
3. ロータリーセレクタで画面をスクロールさせると、下から 2 番目に Version No.が表示されます。
4. [HOME]ボタンを押すと UTILITY 画面から抜けます。

ファイルの解凍

ダウンロードしたファイル DJS-1000_v***.zip を解凍すると以下のファイルがあらわれます。

DJS1000.UPD (**,***,*** bytes)アスタリスク部分はサポートサイトの最新情報を確認ください。

アップデートの準備

解凍してできたファームウェアアップデートファイルを USB メモリのルートディレクトリーにコピーしてください。

※ファイル名は絶対に変更しないでください。

※FAT、FAT32 でフォーマットされた USB メモリ（USB マスストレージクラスの属する機器）をご使用ください。

アップデート方法

1. 電源が OFF の状態で、USB メモリ、LINK 接続及びコンピューターとの接続を外し、SAMPLING ボタンと FX ボタンを同時に押しながら電源を ON してください。「Connect USB storage device into top USB slot.]のメッセージが表示されますので、ボタンから手を離してください。
2. USB デバイス挿入口にアップデートファイルを書き込んだ USB メモリを挿入してください。
   - アップデートがスタートし、画面にはバーグラフで進行状況が表示されます。
   - アップデート中は絶対に電源を OFF にしないでください。
   - 約 2 分でアップデートが終了します。
   - アップデートが終了すると、コンプリート画面が表示されます。

     [Firmware update is complete. Turn the power off/on before using.]
3. コンプリート画面が表示されたら電源を OFF し、USB メモリを抜いてください。

以上でアップデート完了です。

アップデートがスタートしない、または[MAIN update file is corrupt.]と表示された場合には、ダウンロードしたファイルが壊れている可能性があります。

再度、ファームウェアのダウンロードから実施してください。それでもアップデートできない場合には、USB メモリの要因も考えられますので、別の USB メモリでお試しください。

アップデート中、進行状況が進まない、10 分以上経過してもコンプリート画面が表示されない、または[MAIN firmware update failed.]の表示がでた場合にはカスタマーサポートセンターにご連絡ください。