

# DDJ-200

## 機能対応表 rekordbox dj



グループ	No.	名称	機能	+SHIFT
<b>1.DECK</b>				
*機能は左右デッキ共通です。				
1	JOG DIAL	天面	スクラッチ (Vinylモードオン時)	サーチ
		側面	ピッチベンド (Vinylモードオフ時)*1	ピッチベンド
2	BEAT SYNC	ビートシンク オン/オフ	テンポレンジ	
3	TEMPO	テンポ調整		
4	PLAY/PAUSE	再生一時停止		
5	CUE	キュー設定/再生、バックキュー	曲頭へ移動	
6	SHIFT	シフト		—

グループ	No.	名称	機能	+SHIFT
<b>2.EFFECT</b>				
1	TRANSITION FX		—	—
<b>3.MIXER</b>				
1	EQ (HI, MID, LOW)	イコライザー (高域, 中域, 低域)		
2	CFX	SOUND COLOR FXパラメーター (CH1,CH2)		
3	MASTER CUE	マスター出力モニター オン/オフ	パネル表示切換え	
4	CUE	ヘッドホンモニター オン/オフ	タップBPM	
5	CHANNEL FADER	チャンネルフェーダー	チャンネルフェーダースタート	
6	CROSS FADER	クロスフェーダー	クロスフェーダースタート	

グループ	No.	名称	機能	+SHIFT
<b>4.PERFORMANCE PADS</b>				
1	PAD 1-8	mode		
		HOT CUE*2	ホットキュー 設定/呼び出し	ホットキュー 削除
		BEAT LOOP*3	オートビートループ オン/オフ	
		PAD FX 1*4	パッドFX1 オン	
		SAMPLER*5	サンプラスロット再生	サンプラスロット再生停止
				サンプラスロットへ楽曲のロード

\*1 Vinylモードは本機からオン/オフすることはできません。rekordbox djのキーボードショートカットによってオン/オフすることができます。

\*2 ホットキューモードの各パッドへのアサインは以下の通りとなります。

ホットキュー A	ホットキュー B	ホットキュー C	ホットキュー D
ホットキュー E	ホットキュー F	ホットキュー G	ホットキュー H

\*3 ビートループモードの各パッドへの拍数のアサインは以下の通りとなります。

1/4拍	1/2拍	1拍	2拍
4拍	8拍	16拍	32拍

\*4 パッドFXモード 1の各パッドへのエフェクトのアサインは以下の通りとなります。

[SHIFT]ボタンが押されない場合

エフェクト A	エフェクト B	エフェクト C	エフェクト D
エフェクト E	エフェクト F	エフェクト G	エフェクト H

[SHIFT]ボタンが押された場合

エフェクト I	エフェクト J	エフェクト K	エフェクト L
エフェクト M	エフェクト N	エフェクト O	エフェクト P

\*5 サンプラーモードでは左デッキ側にスロット1-8、右デッキ側にスロット9-16 がアサインされます。

左デッキ

スロット 1	スロット 2	スロット 3	スロット 4
スロット 5	スロット 6	スロット 7	スロット 8

右デッキ

スロット 9	スロット 10	スロット 11	スロット 12
スロット 13	スロット 14	スロット 15	スロット 16