

Pioneer

DJ コントローラ

DDJ-ERGO-v

DDJ-ERGO-k

DDJ-WeGO

<http://pioneerdj.com/support/>

上記のPioneer DJサポートサイトでは、困ったときのよくある質問やソフトウェアの情報など、より快適に製品をお使いいただくための各種情報やサービスを提供しております。

「djay 2/vjay for iPad」

オーディオ・セットアップガイド

ご使用の前に(重要)

- "djay 2 for iPad (有償)", "vjay for iPad (有償)"の情報は下記 Algoriddim 社サイトからご覧ください。なお最新の動作環境も合わせてご確認ください。
<http://www.algoriddim.com/>
- すでに"djay 2 for iPad"、"vjay for iPad"をお持ちのお客様は最新バージョンにアップデートしてください。
- 下記 URL から接続する DJ コントローラの最新ファームウェアをダウンロードし、アップデートしてください。
<http://pioneerdj.com/support/>
- DJ コントローラと iPad を接続するには、パイオニア製専用ケーブル DJC-WeCAi(別売)と、ご使用の iPad の機種により「カメラ接続キット」、または「Lightning-USB カメラアダプタ」が必要です。接続方法については、DJC-WeCAi の取扱説明書をご覧ください。
- DJ コントローラから操作できる機能は、別紙の「機能対応表」をご覧ください。

ご注意：

- ・ "djay 2 for iPad"と"vjay for iPad"は Algoriddim 社の製品です。アプリケーション自体の機能、および使用方法に関しては、下記 URL よりご確認ください。
<http://www.algoriddim.com>

起動手順について

DJC-WeCAi の取扱説明書をご覧になり、DJ コントローラと iPad をケーブルで接続してから以下の手順で起動してください。

1. DJ コントローラの電源をオンする
— すでにオンしている場合でも、一旦オフしてからオンしてください。
2. iPad の電源をオンする
3. アプリケーションを起動する
— "Pioneer DJ"ロゴが表示されます (※図は"djay 2 for iPad")。



重要：

起動中は絶対にケーブルを抜かないでください。大きな音が出たり、機器の故障の原因になります。

オーディオ機器設定を確認する

アプリケーションが DJ コントローラを検出すると自動で DJ コントローラのマスター、およびモニターから音声出力されるよう設定されます。以下の手順で、正しく設定されていることを確認してください。※図は"djay 2 for iPad"と DDJ-WeGO を接続した場合の例です。

1.  をタップして[オーディオ機器セットアップ] を起動する。



2. 接続している DJ コントローラの名称が表示され、以下のチャンネルにチェックが入っていることを確認してください。

- MAIN OUTPUT : Ch 1-2 / PIONEER DDJ-XXXX Audio Out
- PRE-CUEING : Ch 3-4 / PIONEER DDJ-XXXX Audio Out



— チェックが入っていない場合は、選択する項目をタップしてください。
— DJ コントローラの名称が表示されない場合は、DJ コントローラの電源がオンになっていることを確認し、アプリケーションを再起動してください。

3.  をタップして[オーディオ機器セットアップ] を終了する。

商標および登録商標について

- ・ Pioneer はパイオニア株式会社の登録商標です。
- ・ djay と vjay は Algoriddim 社の商標です。
- ・ iPad, iPod, iPad touch と iPhone は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- ・ iOS は、US その他の国でシスコが商標権を有する商標です。
- ・ その他記載されている会社名および製品名等は、各社の登録商標または商標です。

© 2013 パイオニア株式会社

禁無断転載

パイオニア株式会社

〒212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉 1 番 1 号