

Pioneer

Serato Video アクティベーション ガイド

もくじ

はじめに

Serato Videoの動作環境

Serato Videoをアクティベートする

Serato Videoクーポン券を用意する

Serato DJを起動してSETUP画面を表示する

バウチャーコードを入力する

Serato Videoを確認する

はじめに

- DDJ-SX2をお買い上げいただき、ありがとうございます。
DDJ-SX2は10,000台(全世界)限定で、音と映像によるDJプレイを可能にする、Serato Videoを無償で利用できるクーポン券を同梱しています。Serato Videoをアクティベートする際のガイドとして、本書をご利用ください。
- Serato Videoは、Serato DJソフトウェアの中に含まれています。Serato DJをインストール後に、Serato Videoのパウチャーコードを入力して、アクティベートすることで使用することができます。
- Serato Videoをアクティベートするためには、インターネット接続環境が必要になります。(インターネットサービスを提供しているプロバイダーとの契約・料金が別途必要です)
- Serato Videoの使い方は、Serato Videoマニュアルをご覧ください。
Serato Videoマニュアルは下記URLよりダウンロードできます。
<http://serato.com/video/downloads#more-downloads>
- Serato DJ, Serato Video, およびDDJ-SX2の仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- Serato Videoクーポン券は再発行できませんので、紛失しないように大切に保管してください。

※ Serato Videoのサポート情報については、下記Serato社のウェブサイトをご覧ください。
<https://support.serato.com/hc/en-us>

Windows (32ビット版および64ビット版)

対応OS	Windows 7
CPU	Intel®プロセッサ、Core™ i3、i5、 およびi7 1.07 GHz以上 Intel®プロセッサ、Core™2 Duo 2.5 GHz以上
ディスプレイ 解像度	1280 x 800以上
メモリー	4 GB以上
ビデオメモリー	384 MB以上 (ベストパフォーマンスのために は、1 GB以上を推奨)

- ※ Serato Videoは、WindowsコンピューターのIntel®製チップに内蔵されているグラフィック機能をサポートしていません。
- ※ Serato Videoの最低動作環境は、Serato DJのそれと同一ではありません。Serato Videoの最新の動作環境は、下記ウェブサイトを確認することができます。
<http://serato.com/video/downloads#min-specs>

Serato Videoの動作環境

Serato Videoの最低動作環境は以下の通りです。(2014年9月時点)


Mac OS X

対応OS	Mac OS X 10.8 Mac OS X 10.7 Mac OS X 10.6
CPU	Intel®プロセッサ、Core™ i3、i5、 およびi7 1.07 GHz以上 Intel®プロセッサ、Core™2 Duo 2.5 GHz以上
ディスプレイ 解像度	1280 x 800以上
メモリー	4 GB以上
ビデオメモリー	384 MB以上 (ベストパフォーマンスのために は、1 GB以上を推奨)

Serato Videoをアクティベートする

Serato Videoクーポン券を用意する

Serato Videoをアクティベートするために必要なパウチャーコードが記載されています。



Serato DJを起動してSETUP画面を表示する

- 1) DDJ-SX2とコンピューターをUSBケーブルで接続してから、DDJ-SX2背面部にある[STANDBY/ON]スイッチを押して、電源をオンにします。

- 2) Serato DJを起動します。


Windows 7のとき
Windowsの[スタート]メニューから、[すべてのプログラム] > [Serato]
> [Serato DJ] > [Serato DJ]のアイコンをクリックします。

Mac OS Xのとき
Finderで[アプリケーション]フォルダーを開いてから、[Serato DJ]のアイコン
をクリックします。

- 3) Serato DJのメイン画面右上の[SETUP]ボタンをクリックして、SETUP画面を表示させます。

バウチャーコードを入力する

- 1) [Expansion Packs]タブをクリックしてから、[Serato Video]を選択します。



- 2) [Enable Serato Video]チェックボックスにチェックを入れてから、クーポン券に記載されているバウチャーコードを入力します。

※ SETUP画面では、「enter your serial number」と表示されますが、バウチャーコードを入力してください。




- 3) 入力を完了したら、[OK]ボタンをクリックします。これでアクティベートは完了です。

Serato Videoを確認する

- 1) バーチャルデッキ画面上の[Video]ボタンをクリックします。

※ DDJ-SX2の[PANEL SELECT]ボタンによって、[Video]を選択することはできません。



- 2) Serato DJ画面中央部に、Videoパネルが表示されることを確認します。

Videoパネル



- Serato Videoの使い方は、Serato Videoマニュアルをご覧ください。Serato Videoマニュアルは下記URLよりダウンロードできます。
<http://serato.com/video/downloads#more-downloads>

商標および登録商標について

- Pioneerはパイオニア株式会社の登録商標です。
- Windowsは米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- Mac OSおよびFinderは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- IntelおよびIntel Coreは、米国および/またはその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
- Serato DJおよびSerato Videoは、Serato Audio Research社の登録商標です。

©2014 パイオニア株式会社 禁無断転載
 パイオニア株式会社
 〒212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉1番1号