

Pioneer

DJ CONTROLLER

DDJ-WeGO 2



「djay / djay LE for Mac」
セットアップガイド

1. ご使用の前に《重要》

“djay LE for Mac”および“djay for Mac”のインストール手順について説明します。インストールする前に必ずお読みください。

- ・ソフトウェアのインストールを行う際には必ず管理者権限にてログインしてからインストールを行ってください。
- ・“djay LE for Mac”および“djay for Mac”は Macintosh 専用の DJ アプリケーションです。Windows では使用できません。
- ・iTunes Store (plus 除く) で購入した一部楽曲データについては DRM (著作権保護) の関係上、録音やモニタリングができないなど機能が制限されます。

免責事項

“djay LE for Mac”と“djay for Mac”は algoriddim 社の製品です。弊社では、ソフトウェア自体の使用方法に関するお問い合わせは基本的に受け付けません。アプリのヘルプメニューを参照するか、下記 algoriddim 社のサポートページにてご確認ください(英語のみ)。
<http://help.algoriddim.com/>

2. 最低動作環境

対応 OS(Mac)	Mac OS X v10.5.8 以上 Intel® processor platform 1.6GHz 以上 1GB 以上の RAM
ディスプレイ解像度	1024 x 768 以上の解像度

ご注意

- ・上記の動作環境をみたしているすべてのコンピュータにおける動作を保証するものではありません。
- ・上記の動作環境に記載されている必要メモリー容量を搭載していても、常駐プログラムやサービスの数によっては、メモリー不足でソフトウェアの機能・性能が発揮できないことがあります。このようなときは、十分な空きメモリーを確保してください。安定した動作をさせるにはメモリーの増設をお勧めします。
- ・コンピュータの省電力設定などの状態によっては、CPUやハードディスクの処理能力を十分に発揮できないことがあります。特にノート型コンピュータをお使いのときは、AC電源を接続するなどして、常に高パフォーマンス状態のセッティングでお使いください。
- ・お客様がお使いになっている他のソフトウェアとの組み合わせによって動作に不具合が発生することがあります。
- ・AMD 製 CPU での動作は保証されておりません。

3. インストール手順

- App Store で購入した“djay”の場合は Step3 から行ってください。

1 ダウンロードしたファイル(ZIP 形式)を解凍する

— 自動解凍されない場合は、“djay_LE.X.X.zip”をダブルクリックして解凍します。


2 解凍された“djay LE”アイコンをアプリケーションフォルダにドラッグする

3 DDJ-WeGO2 とコンピュータを接続する

- DDJ-WeGO2 とコンピュータを付属の USB ケーブルで接続する。
- DDJ-WeGO2 の電源をオンする。

4 アプリケーションフォルダの“djay LE”、または“djay”アイコンをダブルクリックし、アプリケーションを起動する

— コンピュータに初めてインストールする場合、ライセンス使用許諾の画面が表示されます。『djay ソフトウェア使用許諾契約』の内容をよく読み、同意するときは[同意します]を、クリックしてください。同意しないときは[同意しません]をクリックしてインストールを中止してください。



— ライセンス使用許諾に同意すると下記のような画面(図は“djay”)が表示されます。




— 画面右下のボタンをクリックします。

5 アクティベートを行う(“djay LE”のみ)

- “djay LE”のみ以下の手順に従ってアクティベートを行ってください。

- 下記画面が表示されたら、[お名前]と[メールアドレス]を入力します。
- 今後 algoriddim 社からの製品更新情報やお知らせなど、メールで受け取る場合はチェックボックスにチェックを入れます(推奨)。
- [アクティベート]をクリックします。



6 アプリケーションを一旦終了し、再度起動します。

7 オーディオデバイスの設定を行う

- 以下の画面が表示されたら、[マスター出力]と[モニタリング]にチェックが入っていることを確認します。
- コンピュータのスピーカーから音を出さる場合は[マスター出力]のチェックを外します。
- [OK]をクリックするとオーディオエンジンの構築が始まります。



4. オーディオデバイス設定の確認と変更

● 音声が出力されない、または音声の出力先を変更したい場合には、以下の手順で「オーディオデバイスの設定」を確認、変更してください。

— メニューバーから、[djay LE(または djay)]>[環境設定] を選択します。



— [デバイス]を選択し、用途に応じて次の設定を行います。

■マスター/モニター音声を DDJ-WeGO2 から出力する場合

マスター：PIONEER DDJ-WeGO2 Audio Out/ ch 1-2

モニター：PIONEER DDJ-WeGO2 Audio Out/ ch 3-4

マイク：チェックボックスのチェックを外す



■モニター音声のみ DDJ-WeGO2 から出力する場合

● インストール直後の設定は、モニターが[ch 1-2]になっている場合がありますので、[ch 3-4]に変更してください。

マスター：内蔵出力

モニター：PIONEER DDJ-WeGO2 Audio Out / ch 3-4

マイク：チェックボックスのチェックを外す



— [適用]をクリックすると、オーディオエンジンが再構築されます。

5. "djay LE"の機能制限について

● "djay LE"はアプリケーションだけでは動作しません。DDJ-WeGO2 とコンピュータを付属のUSBケーブルで接続してご使用ください。

● 「レコーディング」、および「オートミックス」機能は使用できません。


全ての機能を楽しむためには"djay"へのアップグレード(有償)が必要です。以下のサイトから購入できます。

<http://www.algoriddim.com/djay-mac>


6. ツール画面の表示方法

ツール画面を表示させ、エフェクト画面とサンプラー画面を切り替えます。

・コンピュータの画面上で操作してください。

— ツール画面を表示/非表示させるには、 ボタンを押下します。



— サンプラー画面とエフェクト画面に切り替えるには、 ボタンを押下します。



7. 商標および登録商標について

- ・ Pioneer は、パイオニア株式会社の登録商標です。
- ・ djay は、algoriddim 社の登録商標です。
- ・ Windows®は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Macintosh、Mac OS、iTunes、および Finder は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- ・ IntelおよびIntel Coreは、米国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
- ・ AMD は、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。
- ・ その他記載されている会社名、商品名、技術名等は各社の商標、または登録商標です。

©2013 パイオニア株式会社

禁無断転載

パイオニア株式会社

〒212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉 1 番 1 号