


DJ CONTROLLER DDJ-WeGO3

VirtualDJ 8 機能対応表



GROUP	名称		機能	SHIFT
	No			
BROWSE				
	B1	BROWSE	回す ブラウズ	フォルダ間のカーソル移動
			押す	ブラウズ画面切り替え フォルダを開く/閉じる
	B2	LOAD	ロード	-
DECK				
	D1	TEMPO	テンポ調整	
	D2	LOOP HALF	ループハーフ	
	D3	AUTO LOOP	ループOFF時	オートループ ON マニュアルループ IN / OUT
			ループON時	ループ OFF
	D4	LOOP DOUBLE	ループダブル	
	D5	FX1	エフェクト1 ON/OFF	エフェクト1 選択
	D6	FX2	エフェクト2 ON/OFF	エフェクト2 選択
	D7	FX3	エフェクト3 ON/OFF	エフェクト3 選択
	D8	SYNC	シンク	タップ
	D9	SHIFT	シフト	-
	D10	HOT CUE / SAMPLER MODE	パフォーマンスボタン HOT CUE / SAMPLER モード切り替え	
	D15	CUE	キュー設定/再生, バックキュー	トラックの先頭にジャンプ
	D16	PLAY / PAUSE	再生 / 一時停止	-
	D17	JOG(天面)	通常再生時	スクラッチ サーチ
			FX ON 時	FXパラメータ調整
		JOG(側面)	通常再生時 FX ON 時	ピッチベンド
MIXER				
	M1	MIC VOL	マイク音量調整 *1	
	M2	MASTER VOL	マスター音量調整 *1	
	M3, M4, M5	EQ	HI	高域調整
			MID	中域調整
			LOW	低域調整
	M6	HEADPHONES VOL	ヘッドフォン音量調整	
	M7, M8	HEADPHONES SELECT	MASTER	ヘッドフォンモニター ON/OFF
			DECK	
	M9	CH FADER	チャンネルフェーダー	
	M10	CR FADER	クロスフェーダー	

GROUP	名称		機能	SHIFT
	No			
【HOT CUE】PERFORMANCE BUTTONS				
	D11, D12, D13, D14	PERFORMANCE1	ホットキュー1 設定/再生	ホットキュー1 削除
		PERFORMANCE2	ホットキュー2 設定/再生	ホットキュー2 削除
		PERFORMANCE3	ホットキュー3 設定/再生	ホットキュー3 削除
		PERFORMANCE4	ホットキュー4 設定/再生	ホットキュー4 削除
【SAMPLER】PERFORMANCE BUTTONS				
DECK1	D11, D12, D13, D14	PERFORMANCE1	サンプラスロット1 再生/停止	サンプラスロット1 再生
		PERFORMANCE2	サンプラスロット2 再生/停止	サンプラスロット2 再生
		PERFORMANCE3	サンプラスロット3 再生/停止	サンプラスロット3 再生
		PERFORMANCE4	サンプラスロット4 再生/停止	サンプラスロット4 再生
DECK2	D11, D12, D13, D14	PERFORMANCE1	サンプラスロット5 再生/停止	サンプラスロット5 再生
		PERFORMANCE2	サンプラスロット6 再生/停止	サンプラスロット6 再生
		PERFORMANCE3	サンプラスロット7 再生/停止	サンプラスロット7 再生
		PERFORMANCE4	サンプラスロット8 再生/停止	サンプラスロット8 再生

【注】本対応表に掲載されている操作以外については、コンピュータ側で操作を行ってください。
【*1】アプリケーションのGUIとは連動しません。