


# DJ CONTROLLER DDJ-WeGO3

vjay for iPhone 機能対応表



GROUP	名称		機能	SHIFT
	No			
<b>BROWSE</b>				
B1	BROWSE	回す	ライブラリ呼び出し/ブラウズ *1	ライブラリ呼び出し
		押す	ロード	-
		長押し	ライブラリを閉じる	-
B2	LOAD	ロード	-	
<b>DECK</b>				
D1	TEMPO	テンポ調整		
D2	LOOP HALF	ループハーフ		
D3	AUTO LOOP	ループOFF時	オートループ ON	マニュアルループ IN / OUT
		ループON時	ループ OFF	
D4	LOOP DOUBLE	ループダブル		
D5	FX1	エフェクト1 ON/OFF	エフェクト1 選択	
D6	FX2	エフェクト2 ON/OFF *2	エフェクト2 選択 *2	
D7	FX3	エフェクト3 ON/OFF *2	エフェクト3 選択 *2	
D8	SYNC	シンク ON/OFF	キーロック ON/OFF	
D9	SHIFT	シフト	-	
D10	HOT CUE / SAMPLER MODE	パフォーマンスボタン HOT CUE / SAMPLER モード切り替え		
D15	CUE	キュー設定/再生, バックキュー	トラックの先頭にジャンプ	
D16	PLAY / PAUSE	再生 / 一時停止	スリッリバース(押下中のみ)	
D17	JOG(天面)	通常再生時	スクラッチ	サーチ
		FX ON 時	FXパラメータ調整	
	JOG(側面)	通常再生時	ピッチベンド	
		FX ON 時		
<b>MIXER</b>				
M1	MIC VOL	マイク音量調整 *3		
M2	MASTER VOL	マスター音量調整 *3		
M3, M4, M5	EQ	HI	高域調整	
		MID	中域調整	
		LOW	低域調整	
M6	HEADPHONES VOL	ヘッドフォン音量調整		
M7, M8	HEADPHONES SELECT	MASTER	ヘッドフォンモニター ON/OFF	
		DECK		
M9	CH FADER	チャンネルフェーダー		
M10	CR FADER	クロスフェーダー		

GROUP	名称		機能	SHIFT
	No			
<b>【HOT CUE】PERFORMANCE BUTTONS</b>				
D11, D12, D13, D14	D11	PERFORMANCE1	ホットキュー1 設定/再生	ホットキュー1 削除
	D12	PERFORMANCE2	ホットキュー2 設定/再生	ホットキュー2 削除
	D13	PERFORMANCE3	ホットキュー3 設定/再生	ホットキュー3 削除
	D14	PERFORMANCE4	ホットキュー4 設定/再生	ホットキュー4 削除
<b>【SAMPLER】PERFORMANCE BUTTONS</b>				
D11, D12, D13, D14	D11	PERFORMANCE1	-	
	D12	PERFORMANCE2	-	
	D13	PERFORMANCE3	-	
	D14	PERFORMANCE4	-	

【注】 本対応表に掲載されている操作以外については、iPhone側で操作を行ってください。  
 【\*1】 本機でブラウズ操作できるのは、ライブラリの[ビデオ]カテゴリのみです。  
 【\*2】 アプリケーションのGUI上には表示されません。バックグラウンドで ON/OFF/選択 が可能です。  
 【\*3】 アプリケーションのGUIとは連動しません。