

# XDJ-XZ for rekordbox VIDEO



Group	No.	Name	Action	Function
BROWSE	1	MENU	押す	MEDIA SELECT LINK選択時、rekordbox VIDEO CONTROL画面の閉閉
	2	BACK	押す	rekordbox VIDEO CONTROL画面を閉じる
	3	TEXT	PREVIEW ON タッチ	VIDEO表示エリアにテキストを表示 VIDEOマスターアウト画面にテキストを表示
	4	IMAGE	PREVIEW ON タッチ	VIDEO表示エリアに静止面を表示 VIDEOマスターアウト画面に静止面を表示
	5	CAMERA	PREVIEW ON タッチ	VIDEO表示エリアにCAMERA映像を表示 VIDEOマスターアウト画面にCAMERA映像を表示
	6	SLIDESHOW	PLAY/PAUSE STOP タッチ	VIDEO表示エリアにSLIDE SHOW映像を表示、再生 SLIDE SHOWの停止
	7	AV SYNC	タッチ	クロスフェーダー-AUDIO/VIDEO連動切り替え
	8	TRANSITION FX	タッチ	TRANSITION FX選択画面へ遷移
	9	TRANSITION FX CALL	タッチ	TRANSITION FX呼び出し (LIST記載順)
	10	TRANSITION FX RANDOM	タッチ	TRANSITION FX呼び出し (RANDOM)
	11	TRANSITION FX FAVORITE(1~5)	タッチ	登録したTRANSITION FXエフェクトの呼び出し



Group	No.	Name	Action	Function
BROWSE	1	Rotary Selector	回す	ページを送る
	2	BACK	押す	rekordbox VIDEO CONTROL画面に戻る
	3	BACK	タッチ	rekordbox VIDEO CONTROL画面に戻る
	4	TRANSITION FX select	タッチ	TRANSITION FX選択